

Jürgen Kasedorf

seria: **OBŚŁUGA UKŁADÓW ZASILANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH**

# Gaźniki Sprawdzanie i regulacja

Tłumaczył z języka niemieckiego  
mgr inż. Andrzej Grabowski

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI  
WARSZAWA

## DANE O ORYGINALE

Jürgen Kasedorf  
*Vergaser testen und einstellen*

*Seria: Vogel Fachbuch; Service-Fibel*

*Vogel Buchverlag*

Opiniodawca wydania polskiego

*mgr inż. Tomasz Skrzeliński*

Redaktor merytoryczny:

*mgr inż. Jolanta Horeczy, inż. Barbara Akszak-Okińczyc*

Redaktor techniczny:

*Maria Łakomy*

Korektor:

*Ewa Kęsicka*

Okladkę projektował:

*Andrzej Pilich*

ISBN 83-206-1119-9

Ursprünglich veröffentlicht unter dem Titel

„Vergaser testen und Einstellen“ by Vogel Industriemedia,  
Würzburg (Deutschland). Copyright 1992 by Vogel Industriemedia,  
Würzburg (Deutschland). Copyright der polnischen Übersetzung by Wydawnictwa  
Komunikacji i Łączności, Warszawa (Polen)

© Copyright for the Polish edition by

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o. Warszawa, 1994, 2002

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa

tel. (0-22) 849-27-51, fax (0-22) 849-23-22

Dział handlowy tel./fax (0-22) 849-23-45

tel. (0-22) 849-27-51 w. 555

*Prowadzimy sprzedaż wysyłkową książek*

Księgarnia firmowa w siedzibie wydawnictwa

tel. (0-22) 849-20-32, czynna pon.–pt. 10.00–18.00

e-mail [wkl@wkl.com.pl](mailto:wkl@wkl.com.pl)

*Pelna oferta WKL w INTERNecie* <http://www.wkl.com.pl>

## SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE .....	7
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GAŻNIKÓW W SAMOCHODACH .....	9
1. GAŻNIKI OPADOWE JEDNOPRZELOTOWE .....	17
1.1. Gażniki typu 30 PICT do 34 PICT-5 .....	17
1.1.1. Budowa i działanie .....	17
1.1.2. Sprawdzanie i regulacja .....	21
1.2. Gażniki typu 35 PDSI(T) .....	29
1.2.1. Budowa i działanie .....	29
1.2.2. Sprawdzanie i regulacja .....	31
1.3. Gażniki typu 34 PDSIT-2/3 .....	41
1.3.1. Budowa i działanie .....	41
1.3.2. Sprawdzanie i regulacja .....	44
1.4. Gażniki typu 36-1B1 i 36-1B3 .....	51
1.4.1. Budowa gażnika .....	54
1.4.2. Sprawdzanie i regulacja .....	55
2. GAŻNIKI OPADOWE STOPNIOWE .....	66
2.1. Gażniki typu 32/32 i 32/35 TDID .....	66
2.1.1. Budowa i działanie .....	69
2.1.2. Sprawdzanie i regulacja .....	72
2.2. Gażniki typu 32/32 i 32/35 DIDTA .....	76
2.2.1. Sprawdzanie i regulacja .....	79
2.3. Gażniki typu 35/40 INAT .....	89
2.3.1. Budowa gażnika .....	89
2.3.2. Sprawdzanie i regulacja .....	91
2.4. Gażniki typu 2B .....	99
5	



2.4.1.	Budowa gaźnika	101
2.4.2.	Sprawdzenie i regulacja	103
2.5.	Gaźniki typu 2E	111
2.5.1.	Budowa gaźnika	114
2.5.2.	Sprawdzenie i regulacja gaźnika 2E3	114
2.5.3.	Regulacja gaźnika wymontowanego	123
3.	GAŹNIKI OPADOWE PODWÓJNE TYPU 32/32 DO 38/38 EEIT	128
3.1.	Budowa gaźnika	128
3.2.	Sprawdzenie i regulacja	130
4.	GAŹNIKI OPADOWE STOPNIOWE PODWÓJNE	145
4.1.	Gaźniki opadowe stopniowe podwójne Solex	145
4.2.	Gaźnik 4A1 do samochodu Mercedes-Benz 250 i 280	147
4.3.	Gaźniki typu 4A1 do BMW 320 i 520	159
4.3.1.	Króciec przewodu podciśnienia (C)	160
4.3.2.	Sprawdzenie i regulacja	160
4.4.	Gaźniki typu 4A1 do samochodu Opel Senator/Monza 28H i 30H	166
4.4.1.	Rozruch na zimno i faza nagrzewania silnika	166
4.4.2.	Tablica danych regulacyjnych dla gaźnika 4A1 Opel	173
5.	GAŹNIKI O STAŁYM PODCIŚNIENIU	174
5.1.	Informacje ogólne	174
5.2.	Sprawdzenie i regulacja	176
5.3.	Gaźniki Stromberg typu 175 CDET	179
5.3.1.	Budowa i działanie	181
5.3.2.	Sprawdzenie i regulacja	183
6.	GAŹNIKI STEROWANE ELEKTRONICZNIE	188
6.1.	Elementy składowe i funkcje układu Ecotronic	189
6.2.	Gaźniki segmentowe	196
6.2.1.	Budowa gaźnika	196
6.2.2.	Elementy składowe	196
6.3.	Sprawdzenie i regulacja	200
6.3.1.	Sprawdzenie i regulacja gaźnika wymontowanego	202
6.3.2.	Sprawdzenie wężki przewodów elektrycznych	226
6.4.	Tablica wykrywania niesprawności (Pierburg)	228
6.5.	Samodiagnoza układu Ecotronic na przykładzie samochodu Opel Kadett	230
6.6.	Tablica kodów błędów (Pierburg)	235
SKOROWIDZ		242

## WPROWADZENIE

Większość gaźników (poza gaźnikami Stromberg o stałym podciśnieniu) ma zbliżoną budowę. Istniejące między nimi różnice są uwarunkowane potrzebą optymalnego dopasowania układów tworzenia mieszanki palnej do danego silnika.

W niniejszej książce bardzo skrótkowo przedstawiono opisy budowy i działania gaźników. Bardziej wyczerpująco potraktowano natomiast opisy czynności kontrolnych, regulacyjnych, naprawczych oraz wykrywanie niesprawności. Informacje te ujęto w poszczególnych rozdziałach, w których kolejno omówiono: gaźniki opadowe jednoprzelotowe, gaźniki opadowe stopniowe, gaźniki opadowe podwójne, gaźniki opadowe stopniowe podwójne oraz gaźniki o stałym podciśnieniu. W końcowym rozdziale umieszczono tablicę wykrywania i sposoby usuwania niesprawności, którą opracowano na podstawie wiadomości praktycznych. Dla każdego typu gaźnika podano co najmniej jeden przykład jego zastosowania w samochodzie oraz dołączono tabelę danych regulacyjnych opracowaną na podstawie praktyki obsługi i napraw gaźników. Na początku książki podano w jakich typach samochodów poszczególne gaźniki są stosowane w produkcji seryjnej.

## PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GAŹNIKÓW W SAMOCHODACH

Typ gaźnika	Samochód	Zastosowanie	
		od	do
<b>1. Gaźniki opadowe jednoprzelotowe</b>			
30 PICT-2 30 PICT-3	VW 1300(6 Volt)	01/70	11/72
	VW 1200	08/70	
	VW 1300	08/71	08/75
	VW 1302	08/71	08/72
	VW 1303	08/72	08/75
	VW 1303	09/75	05/76
	VW 1303	06/76	12/86
31 PICT-3	VW 1200 (papierowy wkład filt- ru powietrza)	08/71	08/72
	VW 1302 (6 Volt)	08/71	11/72
	VW 1302 (12 Volt)	08/71	08/72
	VW 1303 (automatyczna skrzynka przekładniowa)	08/72	11/72
	VW Typ I 1300	08/71	07/72
31 PICT-4	VW Typ 181 (ambulans)	08/71	04/77
	VW 1200 (papierowy wkład filtru powietrza)	08/72	06/77
	VW 1300 (6 Volt)	11/72	06/73
	VW 1302	08/72	06/77
	VW 1303 (papierowy wkład filtru powietrza)	11/72	08/73

Typ gaźnika	Samochód	Zastosowanie	
		od	do
31 PICT-5	Audi 50 LS/GL	09/74	07/77
	VW Polo S/LS	09/76	06/77
	VW Derby S/LS	09/76	06/77
	VW Golf 37 kW	05/75	07/79
	VW Scirocco 37 kW	05/75	07/79
31 PIC-5	VW Polo	03/75	07/79
	VW Polo S/LS	07/77	07/79
	VW Derby L	03/77	07/79
	VW Derby S/LS	07/77	07/79
	VW Derby	08/79	07/81
31 PIC-6	VW Derby S/LS	08/79	06/81
	VW Golf 37 kW	08/79	07/81
	VW Polo/Polo Coupé	11/81	07/85
	VW Derby L	11/81	12/85
	VW Derby S/LS	06/81	10/83
31 PIC-7	VW Golf/Jetta 37 kW	07/81	12/83
	VW 1302 S	08/71	08/72
	VW 1303 S	08/72	08/75
	VW Typ I 1600	08/71	03/74
	VW Typ 181 (ambulans)	03/73	08/79
34 PICT-3	VW 1600	08/71	12/78
	VW 1303	09/75	10/79
	VW 1600	01/79	10/82
	Audi 50 GLS	08/77	12/78
	VW Polo GLS	08/77	07/81
34 PICT-4	VW Derby GLS	03/77	07/81
	VW Golf/Jetta 44 kW	08/79	07/81
	VW Scirocco 44 kW	08/79	07/81
	VW 1900 44 kW	05/82	—
	VW Golf 37 kW	05/74	05/75
34 PICT-5	VW Golf S/LS/GLS	08/77	08/79
	VW Scirocco 37 kW	05/74	05/75
	VW Scirocco S	03/74	08/79
	VW Scirocco TS 55 kW	09/75	07/77
	VW Polo	07/81	05/83
35 PIC-6	VW Derby GLS	07/81	05/83
	VW Golf/Jetta 44 kW	07/81	12/83

Typ gaźnika	Samochód	Zastosowanie	
		od	do
35 PIC-6	VW Scirocco 44 kW	07/81	12/83
	30 PDSI	Opel Kadett C 10N/10S/12N	08/73 09/82
	32 PDSIT-2/3	VW Typ 3 40 kW	08/71 08/73
	34 PDSIT-2/3	VW Typ 2 1700/1800	08/71 09/74
		VW Typ 2 2000	09/75 12/82
35 PDSI	VW Typ 4 411	08/69	08/73
	Opel Kadett B 11N/12S	08/71	07/73
	Opel Kadett C 12S	08/73	09/82
	Opel Kadett D 12N	08/79	09/82
	Opel Kadett D 12S	08/79	09/84
35 PDSIT	Opel Kadett D/E 13N	08/79	03/87
	Opel Ascona/Manta A 12S/16N	03/72	08/75
	Opel Ascona/Manta B	01/79	1981
	12N/12S/13N/16N/19N	05/71	01/72
	Opel Rekord C 17N	01/72	07/77
35 PDSIT-5	Opel Rekord D 17N/19N	05/71	01/72
	Opel Rekord C 17S	03/75	07/79
	VW Typ LT 2000	09/69	07/72
	Audi 60	11/68	07/72
	Audi 75	08/72	12/77
35-40 PDSI	Audi 80 L (silnik typu B)	01/78	07/79
	Audi 80 I (silnik typu A)	08/72	07/75
	Audi 80 S/LS 1500	08/75	08/79
	Audi 80 S 1600	08/72	10/77
	VW Passat 1300 (silnik typu B)	10/77	08/79
35-40 PDSIT	VW Passat 1300 (silnik typu A)	08/72	07/75
	VW Passat 1500 55 kW	08/75	08/79
	VW Passat 1600 55 kW	01/75	07/77
	BMW 1502	08/71	07/75
	BMW 1602	08/71	09/72
40 PDSIT-L/R	BMW 1800	08/71	07/75
	BMW 1802	08/71	09/72
	BMW 2000	09/70	07/75
	BMW 2002	08/73	06/75
	VW Typ 4 412/914	04/83	—
36 1B1	Opel Corsa 12ST	08/79	08/81
	Audi 80 L (silnik typu A)	08/79	08/81

Typ gaźnika	Samochód	Zastosowanie	
		od	do
36 1B1	Opel Ascona C 16N	08/81	07/86
	Opel Rekord E 18N	07/82	06/86
	VW Passat 1300 (silnik typu A)	09/79	06/83
	VW Iltis	11/78	12/82
	Opel Kadett 13GV	03/86	—
36 1B3	Audi 80 S	09/79	07/83
	Audi 80 Coupé 55 kW	08/81	08/82
	Audi 100 55 kW	08/82	—
	Opel Corsa 13NB	03/86	—
	Opel Corsa 13SB 51 kW	08/82	08/85
	Opel Kadett 13NB	03/86	—
	Seat Ronda 65 CL	10/83	—
	VW Golf/Jetta S/LS/GLS	09/79	01/84
	VW Scirocco S 51 kW	09/79	01/84
	VW Passat 1600 55 kW	09/79	07/83

## 2. Gaźniki opadowe stopniowe

32/32 TDID	Saab 96 V4 (silnik Ford HC)	12/76	12/79
	Audi 80 GL (mechaniczna skrzynka przekładniowa)	08/72	08/75
32/35 TDID	Audi 80 GL (automatyczna skrzynka przekładniowa)	03/73	10/73
	Audi 100 LS/GL/Coupé	07/71	07/76
32/32 DIDTA	VW Passat 1500 (mechaniczna skrzynka przekładniowa)	08/72	08/75
	VW Passat 1500 (automatyczna skrzynka przekładniowa)	03/73	10/73
	BMW 2002 (automatyczna skrzynka przekładniowa)	09/73	07/75
	BMW 318	08/75	07/80
32/35 DIDTA	BMW 320 (silnik czterocylindrowy)	08/75	08/77
	BMW 518	06/75	07/80
	Opel Kadett C/D 16S	06/77	06/79
	Opel Rekord C 19S	05/71	01/72
32/35 DIDTA	Audi 80 GL (automatyczna skrzynka przekładniowa)	10/73	08/75

Typ gaźnika	Samochód	Zastosowanie	
		od	do
32/35 DIDTA	Audi 100 1600	07/74	07/75
	VW Passat 1500 (automatyczna skrzynka przekładniowa)	10/73	08/75
35/40 DIDTA	Audi 80 GT	10/73	07/75
	BMW 525 107 kW (2 gaźniki)	09/73	07/76
32/40 INAT	BMW 2500 (2 gaźniki)	09/73	01/77
	BMW 528 122 kW (2 gaźniki)	02/75	06/76
35/40 INAT	BMW 2500 (2 gaźniki)	01/71	08/73
	BMW 2800 (2 gaźniki)	01/71	01/77
	BMW 3,0/3,0 CS (2 gaźniki)	04/71	01/77
	BMW 3,3 (2 gaźniki)	02/74	09/75
	MB 230/S (2 gaźniki)	01/71	10/76
	Opel Ascona/Manta B 19SR	09/75	03/78
	Opel Rekord D 19SH	01/72	11/77
	Opel Rekord D 20S	06/75	02/78
	Opel Commodore A 25S/GS	05/71	03/72
	Opel Commodore B	03/72	04/78
35/42 INAT	25S/25GS/28SC/28HC	05/78	08/82
	Opel Commodore C 25S	05/71	09/77
32/32 INAT	Opel Kapitän/Admiral 28S	05/71	09/77
	Opel Kapitän/Admiral 28H	05/74	08/81
34/34 2B2	Peugeot 504 GL 68 kW	03/79	10/81
	Peugeot 505 GR/SR 70 kW	01/71	12/76
34/34 2B3	MB 250/8	05/74	08/75
	VW Scirocco TS 1500	09/75	08/79
34/34 2B4	Audi 80 GLS	08/75	08/79
	Audi 100 1600	04/78	08/79
34/34 2B5	Audi 100/5 Avant	09/75	08/79
	VW Scirocco TS 1600	09/75	08/79
34/34 2B3	VW Passat 1600 63 kW	09/75	08/79
	Audi 100 S	08/76	04/78
34/34 2B4	BMW 316 1800	07/80	07/83
	BMW 518	07/80	07/83
34/34 2B5	Audi 80/100 GLS	09/79	08/82
	Audi 80/5 Coupé	08/80	07/83
34/34 2B5	Audi 100 1600	09/79	08/82
	Audi 100/5 Avant	09/79	06/82

Typ gaźnika	Samochód	Zastosowanie	
		od	do
34/34 2B5	Volvo 740 (Szwecja/Szwajcaria)	05/84	06/86
	VW Jetta S/LS/GLS	06/81	12/83
	VW Scirocco TS 1600	09/79	12/83
	VW Passat 1600 63 kW	09/79	08/82
	VW Passat 1900	11/80	07/83
	VW Santana 1600	01/82	08/82
	VW Santana 1900	01/82	07/83
	VW Typ LT 2400	01/83	08/86
	Volvo 740 (Szwecja/Szwajcaria)	06/86	—
	Audi 80 S	07/83	09/86
34/34 2B6 34/34 2B7 28/30 2E2	Audi 80 GLS	08/82	02/85
	Audi 80 Coupé	08/82	02/85
	Audi 100 66 kW	08/83	12/86
	VW Golf/Jetta 1600 55 kW	07/83	—
24/28 2E3	VW Golf/Jetta 1800 62/66 kW	10/85	—
	VW Scirocco TS 1600 55 kW	01/83	—
	VW Scirocco TS 1800 66 kW	06/83	—
	VW Passat 1600 53 kW	05/86	—
	VW Passat 1800 64/66 kW	08/82	—
	VW Polo GLS/Polo Coupé 40 kW	05/83	—
	VW Derby GLS 40 kW	05/83	12/85
	VW Golf 1300	05/83	—
	VW Scirocco 1300 40 kW	05/83	—
	Opel Corsa 13SB 55 kW	08/85	—
28/30 2E3	Opel Kadett D/E 13S	06/84	—
	Opel Kadett E 16S	08/86	—
	Opel Ascona/Manta C 13S	06/84	—
	Opel Omega 18NV/18SV	06/86	—
	VW Typ 2 1900 57 kW	10/82	—
	VW Typ 2 2400 66 kW	08/86	—
	VW Polo Coupé 55 kW	08/82	—
	VW Scirocco 55 kW	01/83	—
	Ford Sierra 1,8 OHC	09/84	—
	Ford Scorpio 1,8 OHC	04/85	—
28/30 2E-E 29/34 2E-E	Audi 80 1600 51 kW Katalizator	03/87	—
	MB 190 75/77 kW	04/86	—
	MB 200 W 124 77/80 kW	04/86	—

Typ gaźnika	Samochód	Zastosowanie	
		od	do
<b>3. Gaźniki opadowe podwójne</b>			
32 EEIT	Ford Capri II 2,0	04/76	06/81
	Ford Taunus 2,0	07/72	06/81
	Ford Consul/Granada 2,0	10/74	06/81
	Ford Capri 2,3 HC/2,6 HC	08/71	06/74
	Ford Capri II 2,3 HC	06/74	04/84
35 EEIT	Ford Taunus 2,3 HC	09/71	09/82
	Ford Sierra 2,3 HC	09/82	06/85
	Ford Consul/Granada 2,3 HC	01/72	06/85
	Ford Consul/Granada 2,6 HC	01/72	06/77
	Ford Consul/Granada 2,8 HC	07/77	04/85
<b>4. Gaźniki opadowe stopniowe podwójne</b>			
32/44 4A1	BMW 520 (silnik 6-cylindrowy)	09/77	07/81
	MB 250 oraz T seria W123	01/76	02/79
	BMW 525 110 kW	07/76	04/81
	BMW 528 125 kW	07/76	09/77
	BMW 630 CS	01/76	07/79
32/54 4A1	MB 250 oraz T (seria W123)	03/79	05/85
	MB 280/C/S	05/72	08/85
	Opel Senator/Monza 28H/30H	04/78	10/82
	Rolls Royce Corniche/Comarque	—	—
	(Bentley)	03/75	—
<b>5. Gaźniki o stałym podciśnieniu</b>			
175 CDT	MB 190 66/77 kW	08/82	—
	MB 200/8	11/70	07/76
	MB 200 80 kW	07/80	09/84
	MB 220/8 77 kW	11/70	06/73
	MB 230/4 81 kW	07/73	07/76
175 CDTU	MB 200 69 kW	01/76	07/80
	MB 230/230 C/T 80 kW	01/76	07/80
	BMW 520 (silnik 4-cylindrowy)	09/72	08/77
175 CDET	(2 gaźniki)	—	—

# 1

## GAŻNIKI OPADOWE JEDNOPRZELOTOWE

### 1.1

#### GAŻNIKI TYPU 30 PICT DO 34 PICT-5

Gaźnik Solex typu 30 — 34 PICT-3, 31 — 34 PICT-5 oraz 31 PICT-5, są gaźnikami opadowymi, mającymi po jednym przełocie o średnicy odpowiednio 30, 31 oraz 34 mm. Różnią się między sobą przede wszystkim średnicą przełotu. Odmiana 30 do 34 PICT-3 ma elektryczne ogrzewane automatycznie urządzenie rozruchowe. Odmiana 31 do 34 PICT-5 ma elektryczne lub kombinowane wodnoelektryczne podgrzewanie automatycznego urządzenia rozruchowego — do wyboru. Odmiana 31 PIC(T)-5 ma ręcznie sterowane urządzenie rozruchowe („ssanie”).


W większości odmian gaźniki typoszerzegu PICT mają identyczną budowę. Różnice konstrukcyjne poszczególnych odmian opisano w dalszym tekście.

### 1.1.1

#### BUDOWA I DZIAŁANIE

Gaźnik składa się z dwóch zasadniczych wzajemnie połączonych części (zespołów): korpusu i pokryw. W korpusie gaźnika znajduje się komora pływakowa oraz gardziel. W komorze pływakowej umieszczono dyszę główną paliwa, zawór paliwa doprowadzane-






Rys. 1.1. Gaźnik Solex typu 31 do 34 PICT-5, wersja z automatycznym urządzeniem rozruchowym

1 — pierścień mocujący, 2 — przepona, 3 — siłownik *pull-down*, 4 — wkręt z łbem walcowym, 5 — wkręt z łbem sześciokątnym, 6 — kornierz korpusu gaźnika, 7 — dźwignia przepustnicy, 8 — cięgło łącznikowe pompy przyspieszającej, 9 — sprężyna cięgła, 10 — gniazdo wtykowe (konektor grzałki), 11 — króciec płynu chłodzącego, 12 — gwintowana część cięgła z nakrętką regulacyjną, 13 — wkładka z tworzywa

go do pompy przyspieszającej oraz pływak z osią obrotową i wspornikiem. Dysza główna, dostępna jest od zewnątrz po uprzednim odkręceniu korka spustowego w komorze pływakowej. W ściankę komory tworzenia mieszanki zostały wciśnięte: dysza biegu jałowego, wtryskiwacz pompy przyspieszającej oraz, w gaźnikach z układem dodatkowej mieszanki, także dysze powietrza dodatkowego. Dysza powietrza układu głównego znajduje się

18




Rys. 1.2. Gaźnik Solex typu 31 PICT(T)-5 wersja z ręcznie sterowanym urządzeniem rozruchowym

1 — sprężyna powrotna, 2 — wspornik, 3 — wkręt z łbem walcowym, 4 — dysza paliwa biegu jałowego, 5 — wałek przepustnicy, 6 — dźwignia przepustnicy, 7 — cięgło łącznikowe pompy, 8 — odpowietrzenie wewnętrzne komory pływakowej, 9 — króciec dopływu paliwa, 10 — wkręt z łbem walcowym, 11 — pokrywa pompy przyspieszającej, 12 — dźwignia pompy przyspieszającej, 13 — gwintowana część cięgła z nakrętką regulacyjną, 14 — wkładka z tworzywa, 15 — sprężyna cięgła

w górnej części studzienki rurki emulsyjnej. Gardziel powietrza, z wyjątkiem odmiany 34 PICT-5, stanowi jedną całość (odlew) z korpusem. Od strony, na której znajduje się układ dźwigniowy, umieszczono: zawór odcinający układ biegu jałowego, wkręt regulacyjny mieszanki biegu jałowego, wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej albo powietrza obejściowego, jak również króciec przewodu podciśnienia dla sterowania kątem wyprzedze-

19



Rys. 1.3. Przekrój gaźnika Solex typu 31 do 34 PICT-5

1 — króciec dopływu paliwa, 2 — zawór iglicowy, 3 — pływak, 4 — wewnętrzne odpowietrzenie komory pływakowej, 5 — rurka oszczędzająca, 6 — przesłona rozruchowa, 7 — rurka wtryskowa pompy przyspieszającej, 8 — siłownik *pulldown*, 9 — przewód podciśnienia, 10 — dysza główna powietrza, 11 — rozpylacz, 12 — rurka emulsyjna, 13 — przepustnica, 14 — uszczelka, 15 — dźwignia pompy przyspieszającej, 16 — przepona, 17 — zawór kulkowy, 18 — sprężyna, 19 — nakrętka regulacyjna, 20 — wkładka z tworzywa, 21 — dysza główna paliwa, 22 — ciągło łącznikowe pompy

nia zaplonu. Gaźniki mające automatyczne urządzenie rozruchowe, są wyposażone także w króciec przewodu podciśnienia do siłownika *pulldown*, znajdującego się z tyłu gaźnika. Od strony, na której znajduje się pompa przyspieszająca, umieszczono dyszę paliwa biegu jałowego, a w gaźnikach z układem mieszanki dodatkowej, także dyszę paliwa dodatkowego. Po tej samej stronie, na końcu wałka przepustnicy znajduje się dźwignia przepustnicy, która służy także do napędu pompy przyspieszającej i stanowi

zderzak pełnego otwarcia przepustnicy. W gaźnikach z automatycznym urządzeniem rozruchowym na wałku przepustnicy (po tej samej stronie) znajduje się także dźwignia zderzakowa oraz dźwignia wymuszonego otwarcia przesłony rozruchowej (*wide-open-kick*). W przetłoczeniu dźwigni zderzakowej zaczepiono koniec sprężyny powrotnej. W górnej części dźwigni zderzakowej znajdują się dwa wkręty regulacyjne. Górny służy do regulacji podwyższonej prędkości biegu jałowego przy rozruchu na zimno i w fazie nagrzewania, zaś dolny — do regulacji położenia przepustnicy.

W pokrywie gaźnika znajduje się iglicowy zawór pływaka, króciec dopływu paliwa, rurka odpowietrzenia komory pływakowej oraz w części komory tworzenia mieszanki — rurka wylotowa oszczędzająca i wtryskiwacz paliwa pompy przyspieszającej. Tutaj też znajduje się przesłona rozruchowa wraz z wałkiem i łożyskowaniem.

W skład pokryw gaźnika wchodzi także automatyczne urządzenie rozruchowe wraz z obudową, układem dźwigni i odpowiednimi sprężynami. W gaźnikach z ręcznie sterowanym urządzeniem rozruchowym na końcu wałka przesłony rozruchowej znajduje się tarcza stopniowa, spiralna sprężyna oraz dźwignia zabierakowa. Przetłoczenie tarczy stopniowej, połączone z ciągłem ręcznego sterowania, spełnia rolę dźwigni napędowej.

## 1.1.2

### SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne dane przy sprawdzaniu i regulacji gaźników znajdują się na odnośnych arkuszach części zamiennych, dostępnych w każdej placówce serwisowej Pierburg.

Podane w tablicy dane regulacyjne i kontrolne dotyczą tylko jednego określonego gaźnika z podanym przeznaczeniem.

Firma Pierburg GmbH przygotowała gotowe zestawy uszczelek przydatnych podczas przeprowadzania prac regulacyjnych i kontrolnych oraz drobnych napraw. Przy większych naprawach gaźnika przydatne są gotowe zestawy naprawcze, składające się z uszczelek i drobnych części. Komplektację ich opracowano na podstawie praktyki eksploatacji samochodów.




Samochód Volkswagen Typ 2 1600 od maja 1982, silnik o mocy 44 kW przy 3700 obr/min, 1584 cm<sup>3</sup>, gażnik 34 P1CT-5 o numerze katalogowym 7.18061.00.

Dane regulacyjne i kontrole

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość
Średnica gardzieli	$K$	mm	26
Dysza główna paliwa	$Gg$		X 127,5
Dysza główna powietrza	$a$		60
Dysza paliwa biegu jałowego	$g$		50
Dysza paliwa dodatkowego			45
Oszczędzacz (pełna moc)	$o$		70/70
Średnica otworu odciążającego		mm	0,7/0,7
Wtryskiwacz pompy przyspieszającej (kierunek / wysokość / średnica)	$i$	mm	60/3/0,4
Dawka wtrysku pompy		cm <sup>3</sup> /skok	1,3±0,15
Średnica otworu odciążającego w pompie	$P$	mm	0,23
Uszczelka zaworu iglicowego	$Pl$	mm	1,5
Masa pływaka		g	0,5
Poziom paliwa		mm	10,5±0,5
Podstawowa regulacja położenia przepustnicy		mm	18±1,0
Uchylenie przepustnicy w przypadku nastawnika przepustnicy		mm	0,25±0,05
Ścieżlina przepustnicy		mm	0,8±0,05
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	0,75±0,05
Prędkość szybkiego biegu jałowego (mierzona gdy zderzak jest na 3. stopniu tarczy stopniowej)	$n$	obr/min	2,8±0
			1900±100

Sprawdzanie i regulacja gażnika może odbywać się, gdy jest on zamontowany w samochodzie\*). Większe przeglądy i naprawy wymagają jednak wymontowania gażnika. Wszystkie gażniki od 1977 roku mają zabezpieczenia na elementach regulacyjnych (plombowanie elementów regulacyjnych).

\*) Dla uproszczenia w dalszym tekście używano określenia „gażnik wymontowany” i określenia „gażnik zamontowany” tzn. wymontowany do silnika (przy tłumacza)




Rys. 1.4. Regulacja położenia przepustnicy  
Wartość uchylenia przepustnicy, mierzona czujnikiem zegarowym w odległości 13 mm od osi wałka, powinna wynosić 0,38 mm. Regulację wykonuje się wkrętem zderzakowym (C) dźwigni przepustnicy

■ Podstawowa regulacja gażnika wymontowanego  
Podstawowa regulacja położenia przepustnicy

Podstawowa regulacja położenia przepustnicy powinna być wykonywana w warsztacie. Wkręt regulacyjny jest zabezpieczony fabrycznie. Jeśli nieświadomie podstawowa regulacja została naruszona, konieczne jest przeprowadzenie nowej regulacji położenia przepustnicy. Nieodzwonne jest w tym przypadku użycie przyrządu pomiarowego, jak np. urządzenia do regulacji położenia przepustnicy wykonanego w firmie Hans Korinth 6452 Steinhelm/Main.


Przebieg regulacji jest następujący: usunąć z wkrętu regulacyjnego położenia przepustnicy zaślepkę z tworzywa i ręcznie ustawić przesłonę rozruchową w położeniu całkowitego otwarcia. W ciągu całego przebiegu regulacji, przesłona rozruchowa musi być stale otwarta. Wykręcić wkręt regulacyjny biegu jałowego na tyle, aby uzyskać całkowite zamknięcie przepustnicy. Kilkakrotnie otworzyć przepustnicę i raptownie zwolnić, aby upewnić się, że osiągnięto położenie całkowitego zamknięcia przepustnicy. Nałożyć przyrząd pomiarowy na odwrócony gażnik w taki sposób, aby sworznie ustalające trafiły w odpowiednie wgłębienia gażnika. Przy całkowicie zamkniętej przepustnicy, umieścić w przyrządzie czujnik zegarowy i ustawić wskazówkę w punkcie 0. Wkręcając wkręt regulacyjny w dźwigni zderzakowej, ustawić wymaganą wartość uchylenia przepustnicy.

Wartość wymagana: od 0,3 do 0,4 mm.



**Rys. 1.5. Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej**

1 — dźwignia zabierakowa, 2 — wkręt regulacyjny (E), 3 — otwór podciśnienia. Regulację wykonuje się wkrętem regulacyjnym w siłowniku pull-down (E)



**Rys. 1.6. Pomiar szczeliny przesłony rozruchowej**

4 — trzon wiertła

Wartość szczeliny przesłony rozruchowej mierzy się odpowiednim sprawdzianem lub wiertłem o dobranej średnicy, wsuniętym pomiędzy odchyloną do góry częścią przesłony a ścianką przelotu gaźnika. Uchylenie przepustnicy jest określone dla jej części odchylonej w dół. Wartość szczeliny przesłony rozruchowej reguluje się wkrętem E

## Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Zdemontować pokrywę urządzenia rozruchowego. Ustawić przepustnicę w położeniu pełnego otwarcia, a jednocześnie ręką zamknąć przesłonę rozruchową. Powinna ona być zamknięta podczas całego przebiegu regulacji. Wcisnąć do oporu tłoczysko

siłownika pull-down. Dźwignia zabierakowa styka się wtedy z powierzchni roboczą szczeliny tłoczyska siłownika.

Zmierzyć wartość szczeliny przesłony rozruchowej na jej górnej krawędzi specjalnym sprawdzianem do regulacji gaźnika (np. produkcji firmy Hazet) lub trzonkiem wiertła odpowiedniej średnicy.

**Wartość wymagana: od 4,45 do 4,75 mm.**

Wymiar szczeliny koryguje się wkrętem regulacyjnym w pokrywce siłownika pull-down.

## Regulacja szczeliny przepustnicy

Ustawić przepustnicę w położenie całkowitego otwarcia, a jednocześnie ręką zamknąć przesłonę rozruchową. Wkręt zderzakowy szybkiego biegu jałowego musi wtedy stykać się z najwyższym stopniem tarczy stopniowej. Sprawdzić wartość szczeliny przepustnicy specjalnym sprawdzianem i w razie potrzeby skorygować jej wymiar.

**Wartość wymagana:  $0,75 \pm 0,05$  mm.**

## ■ Podstawowa regulacja gaźnika zamontowanego


### Prędkość obrotowa biegu jałowego

Sprawdzenie i regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego może być przeprowadzona jedynie, gdy silnik jest nagrzany do normalnej temperatury pracy, tj. temperatury oleju — minimum  $60^{\circ}\text{C}$ . Ponadto szczególnie ważne jest zachowanie prawidłowej regulacji luzów zaworów w silniku, kąta zwarcia styków przerywacza oraz kąta wyprzedzenia zapłonu.

Za pomocą obrotomierza określić wartość prędkości obrotowej. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową do wartości wymaganej wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej, ewentualnie w innych odmiannach gaźników — wkrętem regulacyjnym powietrza obejściowego.

**Wartość wymagana:  $950 \pm 50$  obr/min.**

**Uwaga.** W przypadku samochodów z automatyczną skrzynką przekładniową w praktyce przy regulacji biegu jałowego stosuje się dodatkowe zalecenia. Podczas regulacji samochód powinien



Rys. 1.7. Wkręty regulacyjne w gaźniku Solex typu 31 PICT-5  
1 — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej, 2 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 3 — wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego, 4 — wkręt zdezakowujący położenia przepustnicy (podstawowy bieg jałowy)

być unieruchomiony, a dźwignia wybieraka przekładni automatycznej powinna znajdować się w położeniu D.

*Wartość wymagana:  $700 \pm 100$  obr/min.*

### Zawartość CO w spalinach na biegu jałowym

Gaźniki PICT są tak skonstruowane, że wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej lub powietrza obejściowego daje się wyregulować żądaną wartość prędkości obrotowej, przy zachowaniu wymaganej przez producenta zawartości tlenku węgla (CO)

w spalinach. Jeśli nie można uzyskać wymaganych wartości, należy przypuszczać, że regulacja gaźnika została zmieniona przez naruszenie zabezpieczonych wkrętów i wykonana w sposób niefachowy. Zaleca się w takich przypadkach przeprowadzenie opisanej poprzednio regulacji podstawowej, lub też przy braku niezbędного przyrządu pomiarowego, przeprowadzenie pełnej weryfikacji gaźnika w placówce serwisowej firmy Pierburg. Jeśli pomimo prawidłowo przeprowadzonej regulacji podstawowej, nie daje się osiągnąć wymaganej zawartości CO na biegu jałowym, można spełnić to wymaganie przez regulację wkrętem regulacyjnym składu mieszanki biegu jałowego. W tym celu należy podłączyć analizator spalin i za pomocą wkrętu regulacyjnego składu mieszanki, w zależności od wskazań analizatora, wyregulować zawartość CO w spalinach, odpowiednio wkręcając — bądź wykręcając wkręt regulacyjny. Wkręcanie wkrętu regulacyjnego powoduje zmniejszenie zawartości CO w spalinach, zaś wykręcanie — jej zwiększenie.

*Wartość wymagana:  $1,5 \pm 0,5\%$  CO\*).*

Dopuszcza się zwiększenie zawartości CO do max 3,5%, jeśli stwierdza się brak płynności przebiegu w czasie jazdy (szarpanie itp.). Po zakończeniu regulacji należy zabezpieczyć wkręt regulacyjny zaślepką, aby uniknąć przypadkowej, niepożądanej zmiany regulacji.

### Regulacja prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego

Regulacja prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego jest przeprowadzana za pomocą zdezakowującego wkrętu regulacyjnego, w nagrzanym silniku. Wkręt ten jest zabezpieczony kapturkiem z tworzywa przed niepowołaną interwencją.

Podłączyć obrotomierz i uruchomić nagrany silnik. Umieścić wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego na trzecim stopniu tarczy stopniowej. Odczytać wartość prędkości obrotowej i porównać z wartością wymaganą, w razie potrzeby skorygować przy pomocy wkrętu regulacyjnego.

*Wartość wymagana: 2350 do 2450 obr/min.*

\*) Zawartość CO określa się procentem objętościowym.

W nagrzanym silniku do temperatury pracy, wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego nie może stykać się z tarczą stopniową. Pomiędzy nimi musi istnieć luz conajmniej 0,2 mm (w razie potrzeby sprawdzić szczelinomierzem).

### Regulacja poziomu paliwa

Poza przyczynami związanymi z silnikiem, zwiększone zużycie paliwa może być także wywołane zbyt wysokim poziomem paliwa w gaźniku.

Uruchomić na krótko silnik, aby komora pływakowa wypełniła się paliwem. Ściągnąć z króćca przewód doprowadzający paliwo i zaślepić szczelnie dopływ, aby resztki paliwa z króćca i zaworu pływakowego nie mogły spłynąć do komory pływaka. Zdjąć pokrywę gaźnika i uszczelkę. Za pomocą głębokościomierza, zmierzyć odległość lustra paliwa od krawędzi korpusu gaźnika (pływak pozostaje w komorze pływakowej).

*Wartość wymagana: od 17 do 19 mm.*

Poziom paliwa można korygować przez zginanie ramienia pływaka lub zmianę grubości uszczelki pod zaworem iglicowym.

### Regulacja pompy przyspieszającej

Uruchomić silnik na krótko na biegu jałowym, aby upewnić się, że komora pływakowa jest wypełniona paliwem. Po zdjęciu filtru powietrza, otworzyć przesłonę rozruchową i utrzymywać w tym położeniu przez cały przebieg regulacji. Na koniec wtryskiwacza pompy przyspieszającej nasadzić przewód elastyczny odpowiedniej średnicy, tak aby paliwo wtryskiwane można było odprowadzić poza gaźnik do naczynia pomiarowego (menzurki). Poruszać przepustnicą do momentu, aż z końca wtryskiwacza zacznie wydobywać się paliwo.

Podtrzymując naczynie pomiarowe pod wylotem przewodu elastycznego, 10-krotnie wykonać pełny ruch przepustnicą od położenia zamknięcia do całkowitego otwarcia. Porównać zebraną ilość paliwa w menzurce z wartością wymaganą. W razie potrzeby należy korygować ilość paliwa nakrętką regulacyjną, umieszczoną na ciągle pompy przyspieszającej. Po każdej korekcie należy powtórzyć cały cykl pomiarowy. Należy przy tym zwracać uwagę,

aby w komorze pływakowej znajdowała się dostateczna ilość paliwa.

*Wartość wymagana: od 0,9 do 1,3 cm<sup>3</sup>/skok.*

Po zakończonej regulacji dawki wtrysku należy jeszcze sprawdzić kierunek strumienia wtryskiwanego paliwa. Położenie wylotu wtryskiwacza jest prawidłowe, jeśli strumień paliwa trafia na ramię wylotowe układu głównego. W razie potrzeby należy skorygować kierunek wylotu paliwa za pomocą dźwigni (np. firmy Hazet), którą dogina się odpowiednio zakończenie rurki.

## 1.2

### GAŻNIKI TYPU 35 PDSI(T)


Gaźniki opadowe Solex rodziny PDSI(T) są stosowane w licznych typach samochodów i ich odmianach, ze względu na ograniczoną objętość książki nie jest możliwe opisanie budowy i układów wewnętrznych wszystkich odmian gaźników. Uwaga ta dotyczy także opisów czynności obsługowych, w związku z tym wybrano gaźnik 35 PDSI z układem mieszanki obejściowej oraz gaźnik 35 PDSIT z układem mieszanki dodatkowej.

#### 1.2.1

### BUDOWA I DZIAŁANIE

Gaźniki Solex typu 35 PDSI oraz 35 PDSIT są gaźnikami opadowymi jednoprzelotowymi, z przelotem o średnicy 35 mm. Różnią się one tym, że gaźnik 35 PDSI jest wyposażony w ręcznie sterowane urządzenie rozruchowe, zaś gaźnik 35 PDSIT w automatyczne urządzenie rozruchowe. Wszystkie gaźniki PDSI(T) składają się z trzech zasadniczych części (zespołów): podstawy z przepustnicą, korpusu oraz pokryw. Podstawa gaźnika obejmuje wałek przepustnicy, przepustnicę, mechanizm dźwigniowy, zabezpieczony wkręt regulacji mieszanki biegu jałowego, wkręt regulacyjny mieszanki obejściowej oraz w niektórych odmianach — termiczny zawór rozruchowy. Odcinek przewodu elastycznego stanowi połączenie pomiędzy kanałami obejściowymi mieszanki w podstawie gaźnika z jego korpusem.





Rys. 1.8. Widok gaźnika Solex typu 35 PDSI, z ręcznie sterowanym urządzeniem rozruchowym

- 1 — obudowa urządzenia rozruchowego, 2 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 3 — pierścień mocujący, 4 — słownik *pull-down*, 5 — przepona, 6 — króciec przewodu podciśnienia do sterowania zapłonem, 7 — podkładka izolacyjna, 8 — elektromagnetyczny zawór odcinający bieg jałowego, 9 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 10 — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej, 11 — podstawa gaźnika, 12 — dźwignia pompy przyspieszającej, 13 — pokrywa pompy przyspieszającej, 14 — komora pływakowa, 15 — dysza paliwa biegu jałowego, 16 — zaśleпка (w układzie pompy), 17 — wkręt z łbem walcowym, 18 — dopływ paliwa, 19 — pokrywa gaźnika

W skład korpusu gaźnika wchodzi komora mieszania oraz komora pływakowa. W komorze pływakowej znajduje się pływak wraz z osią obrotową i wspornikiem, dysza główna paliwa, korek spustowy oraz zawór oszczędzacza. Od zewnątrz do obudowy komory pływakowej przykręcona jest pompa przyspieszająca.

W komorze mieszania przymocowana jest gardziel. Jest ona ustalona od zewnątrz za pomocą zabezpieczonego wkrętu. Poza tym w korpusie znajduje się rozpylacz układu głównego wraz z gardzielią przyspieszającą, dysza główna powietrza oraz dysza powietrza biegu jałowego. Ponadto znajduje się tutaj wciśnięty w korpus króciec przewodu podciśnienia.

W pokrywę gaźnika wciśnięto: rurkę zasilającą układ obciążeniowego mieszanki — od strony komory pływakowej oraz króciec dopływu paliwa — z boku pokrywy. Tutaj znajduje się także tłok oszczędzacza oraz zawór iglicowy pływaka, wkręcony od dołu pokrywy. W otworze układu pompy wtryskowej, zaślepionym z jednej strony wkręconym korkiem, pomiędzy korpusem i pokrywą gaźnika znajduje się kołek przelotowy. W otworze przelotu znajduje się rurka wylotowa oszczędzacza pełnej mocy, rurka odpowietrzenia komory pływakowej oraz wtryskiwacz pompy przyspieszającej. Znajduje się tutaj także przesłona rozruchowa wraz z wałkiem.



W gaźniku 35 PDSI wałek przesłony rozruchowej jest połączony z jednej strony z niezbędnym mechanizmem do ręcznego sterowania przesłoną.

W gaźniku 35 PDSIT automatyczne urządzenie rozruchowe, wraz z słownikiem *pull-down*, jest przykręcone do pokrywy gaźnika.

## 1.2.2 SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne dane do sprawdzania i regulacji gaźnika znajdują się na odnośnych akusach części zamiennych, które są dostępne w każdej placówce serwisowej Pierburg. Podane w treści książki dane regulacyjne i kontrolne dotyczą tylko jednego określonego gaźnika zastosowanego w konkretnym typie samochodu i nie mogą być uogólnione. W firmie Pierburg są dostępne przygotowane zestawy uszczeltek, potrzebnych przy regulacji i drobnych naprawach gaźników oraz zestawy naprawcze, potrzebne przy większych naprawach.

Prace regulacyjne i kontrolne mogą być prowadzone w gaźniku zamontowanym w samochodzie. Od roku 1977 gaźniki są



**Rys. 1.9. Wkręty regulacyjne w gaźniku 35 PDSI**  
Korekcję prędkości obrotowej biegu jałowego przeprowadza się wkrętem regulacyjnym mieszanki obciążeniowej (d) Z — wkręt regulacyjny położenia przepustnicy AS — wkręt zdezakowujący położenia przepustnicy

wyposażone w fabrycznie zabezpieczone wkręty regulacyjne (rys. 1.9), w celu ochrony przed niefachową i dowolną regulacją.

### Prędkość obrotowa biegu jałowego

Podczas sprawdzania i regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego, filtr powietrza powinien być zamontowany, a silnik nagrzany do temperatury normalnej pracy.

Warunkiem wstępnym poprawnej regulacji biegu jałowego jest prawidłowa regulacja: luzów zaworów w silniku, kąta zwarcia styków przerwywacza, kąta wyprzedzenia zapłonu, a także zachowanie właściwych szczelin elektrod świec zapłonowych.

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin oraz odczytać wartość prędkości obrotowej i zawartość tlenu węgla w spalinach (% CO). W razie potrzeby skorygować prędkość obrotową biegu jałowego wkrętem regulacyjnym mieszanki obciążeniowej.

*Wartość wymagana: od 750 do 800 obr/min.*



*Wartość wymagana:  $3,0 \pm 0,5\%$  CO.*

Jeśli nie daje się wyregulować właściwej prędkości obrotowej lub też zawartość CO w spalinach jest za wysoka, oznacza to że fabrycznie wyregulowane i zabezpieczone wkręty regulacyjne zostały niefachowo przestawione. W takich przypadkach należy przeprowadzić podstawową regulację biegu jałowego.

Samochód Opel Kadett D13 N od sierpnia 1979 do czerwca 1984, 44 kW przy 5400 obr/min, 1281 cm<sup>3</sup>, gaźnik 35 PDSI o numerze katalogowym 7.17964.00. z mechaniczną skrzynką przekładniową.

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość
Średnica gardzieli	K	mm	26
Dysza główna paliwa	Gg		X 122,5
Dysza główna powietrza	a		80
Dysza paliwa biegu jałowego	g		50
Oszczędzacz (pełna moc)	o		50
Oszczędzacz (częściowe obciążenie)	o		100
Wtryskiwacz (pompy przyspieszającej)	i	mm	50
Otwór powrotny pompy przyspieszającej			0,35
Średnica zaworu iglicowego	P	mm	1,75 z kulką
Uszczelka zaworu iglicowego	PI	mm	2,5
Masa pływaka		g	7,0 ± 0,5
Poziom paliwa		mm	17,5 ± 1
Szczelina przepustnicy (silnik zimny)		mm	0,65 ± 0,05
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	3,2 ± 0,2
Prędkość szybkiego biegu jałowego	n	obr/min	3600 ± 50



Rys. 1.10. Podstawowa regulacja biegu jałowego  
*w* — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego,  
*AS* — wkręt zderzakowy położenia przepustnicy,  
*d* — wkręt regulacyjny mieszanki obejściowej

### Podstawowa regulacja biegu jałowego

Podłączyć obrotomierz, analizator spalin oraz miernik podciśnienia. W gaźnikach z ręcznym sterowaniem urządzenia rozruchowego należy poluzować wkręt zderzakowy (*AS*) dźwigni pośred-

niej przesłony rozruchowej, aby powstał luz pomiędzy wkrętem a dźwignią.

Całkowicie wkręcić wkręt regulacji mieszanki obejściowej (*d*). Wyregulować wkrętem regulacyjnym położenia przepustnicy (*Z*) prędkość obrotową do wartości od 650 do 700 obr./min.

Postępując się obrotomierzem, za pomocą wkrętu regulacyjnego składu mieszanki (*w*), wyregulować prędkość obrotową do wartości optymalnej. W razie potrzeby powtórnie wyregulować prędkość obrotową, za pomocą wkrętu zderzakowego położenia przepustnicy (*Z*), do wartości 650 do 700 obr./min.

Wartości podciśnienia do sterowania kątem wyprzedzenia zapłonu powinny być wtedy zgodne z wymaganiami producenta silników.

**Wartość wymagana:** od 1,5 do 30 mm Hg.

Za pomocą wkrętu regulacji mieszanki obejściowej (*d*) należy wyregulować wymaganą wartość prędkości obrotowej.

**Wartość wymagana:** od 780 do 830 obr./min.

W razie potrzeby wyregulować wkrętem regulacyjnym składu mieszanki (*w*) prędkość obrotową do wartości maksymalnej, a potem ponownie doprowadzić do prędkości obrotowej od 780 do 830 obr./min. Wkręcić wkręt regulacyjny (*w*), tak aby uzyskać wymaganą zawartość CO w spalinach.


**Wartość wymagana:**  $3,0 \pm 0,5\% \text{ CO}$ .

Prędkość obrotowa spadnie przy tym o wartość około 30 obr./min, tak że zostanie osiągnięta wymagana wartość prędkości obrotowej biegu jałowego — tj. od 750 do 800 obr./min.

W gaźnikach z ręcznym sterowaniem urządzenia rozruchowego należy wkręcić wkręt zderzakowy dźwigni pośredniej (*AS*), tak aby zetknął się z dźwignią.

### Regulacja prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego

Regulacja ta dotyczy tylko samochodów z gaźnikiem 35 PDSIT. Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego oraz otwierając przepustnicę zamknąć przesłone rozruchową. Dźwignia rozruchowa we wnętrzu obudowy urządzenia rozruchowego musi przy tym znajdować się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Uruchomić silnik nagrzany do normalnej temperatury pracy i zmierzyć za



Rys. 1.11. Przekrój gaźnika typu 35 PDSI (Opel)

1 — tłok poruszany podciśnieniem z tłoczyskiem, 2 — zawór iglicowy, 3 — króciec dopływu paliwa, 4 — dysza paliwa biegu jałowego, 5 — pompa przyspieszająca z przeponą, 6 — zawór kulkowy, 7 — przewód odpowietrzenia komory korbowej, 8 — dźwignia pompy przyspieszającej, 9 — cięgło łącznikowe pompy z nakrętką regulacyjną, 10 — zawór oszczędzacza, 11 — wkret regulacyjny powietrza obciążeniowego, 12 — wkret regulacyjny układu mieszanki biegu jałowego, 13 — przepustnica, 14 — dysza główna powietrza, 15 — odpowietrzenie komory pływakowej, 16 — dysza powietrza biegu jałowego, 17 — rurka wtryskowa pompy, 18 — przesłona rozruchowa, 19 — rurka wylotowa oszczędzacza, 20 — rozpylacz, 21 — tarcza stopniowa, 22 — obudowa automatycznego urządzenia rozruchowego, 23 — tłoczysko siłownika *pull-down*, 24 — gardziel, 25 — rurka emulsiyjna, 26 — dysza główna paliwa, 27 — dźwignia przepustnicy, 28 — wkret regulacyjny położenia przepustnicy (reg. biegu jałowego), 29 — otwór podciśnienia do sterowania zapłonem, 30 — kanał podciśnienia siłownika *pull-down*, 31 — układ oszczędzacza, „st-1” — nakrętka regulacyjna szybkiego biegu jałowego w cięgło łącznikowym

pomocą obrotomierza wartość prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego.

**Wartość wymagana:**  $2600 \pm 100 \text{ obr/min}$ .

Prędkość obrotową biegu jałowego reguluje się cięgłem łącznikowym (st 1).

## Regulacja poziomu paliwa

- Na krótki okres uruchomić silnik, aby zapewnić w komorze pływakowej dostateczną ilość paliwa.
- Ściągnąć z króćca przewód dopływowy paliwa, a króciec szczelnie zaślepić, aby uniemożliwić późniejszy dopływ paliwa do komory pływakowej.
- Zdjąć pokrywę gaźnika wraz z uszczelką.
- Pozostawiając pływak w komorze, zmierzyć głębokościomierzem odległość lustra paliwa od górnej powierzchni korpusu gaźnika.

**Wartość wymagana:** od 16,5 do 18,5 mm.

Poziom paliwa można regulować zginając ramię pływaka lub też zmieniając grubość uszczelki pod zaworem iglicowym.

## Regulacja pompy przyspieszającej

Na krótki okres uruchomić silnik, aby napędnąć paliwem komorę pływakową. Zdjąć filtr powietrza w celu otwarcia przesłony rozruchowej i utrzymania jej w tym położeniu przez cały okres regulacji. Otworzyć przesłone rozruchową. Na wylot rurki wtryskowej nasunąć odpowiedni przewód elastyczny, w celu odprowadzenia paliwa poza gaźnik do naczynia pomiarowego. Poruszać przepustnicą dotąd, aż z wylotu przewodu pomiarowego zacznie wydobywać się paliwo. Podsunąć pod wylot przewodu naczynie pomiarowe i wykonać 10 pełnych ruchów przepustnicy, od jej zamknięcia do całkowitego otwarcia. Porównać objętość zebranego paliwa z wartością wymaganą. Należy pamiętać, że zebrana objętość jest 10-krotnie większa od wartości wymaganej.

**Wartość wymagana:** 0,3 do 0,5 cm<sup>3</sup>/skok.

Za pomocą nakrętki regulacyjnej na cięgło łącznikowym pompy należy doprowadzić wartość dawki wtrysku do wymaganej.

## ■ Podstawowa regulacja gaźnika wymontowanego

### Podstawowa regulacja położenia przepustnicy

Dokładnie przeprowadzona podstawowa regulacja położenia przepustnicy zapewnia prawidłowe położenia otworów układu przejściowego względem przepustnicy, jak również otworu podciśnienia do regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. W celu uzys-



Samochód Audi 80/80L od sierpnia 1978 do sierpnia 1979, 40 kW (55 KM) przy 5600 obr/min, 1296 cm<sup>3</sup> gaźnik: 35 PDSIT-5 o numerze katalogowym 7.17896.00.


#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość
Średnica gardzieli	$K$	mm	27
Dysza główna paliwa	$Gg$		X 137,5
Dysza główna powietrza	$a$		110
Dysza paliwa biegu jałowego	$g$		42,5
Dysza paliwa układu dodatkowego			40
Otwory rurki emulsyjnej			—
Średnica oszczędzacza (obciążenie częściowe)	$o$	mm	0,7
Oszczędzacz (pełna moc)	$i$	mm	90
Wtryskiwacz pompy przyspieszającej	$P$	mm	0,4/0,4
Średnica zaworu iglicowego	$P$	mm	1,5
Uszczelka zaworu iglicowego	$PI$	mm	2,0
Masa pływak		g	7,3 ± 0,5
Poziom paliwa		mm	16 ± 1,0
Szczelina przepustnicy		mm	0,85 ± 0,05
Podstawowa regulacja położenia przepustnicy		mm	0,3 ± 0,06
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	3,0/4,5 ± 0,2
Dawka wtrysku paliwa pompy przyspieszającej		cm <sup>3</sup> /skok	1,0 ± 0,2

kania właściwej zawartości CO w spalinach, podstawowa regulacja położenia przepustnicy musi być przeprowadzona wyjątkowo dokładnie, dlatego do regulacji należy zastosować specjalny przyrząd pomiarowy firmy Hans Korinth.

Kolejność czynności jest następująca:

- Wykręcić wkręt regulacyjny położenia przepustnicy (Z) dla uzyskania całkowitego zamknięcia przepustnicy.
- Przepustnicę kilkakrotnie szybko otworzyć i zamknąć, aby zapewnić całkowite jej zamknięcie.
- Na odwrócony o 180° gaźnik nałożyć podstawę przyrządu pomiarowego, tak aby jej kolki ustalające trafiły we właściwe wgłębienia w gaźniku.
- Wyzerować czujnik zegarowy po umieszczeniu go w podstawie przyrządu.



Rys. 1.12. Sposób podstawowej regulacji położenia przepustnicy, za pomocą przyrządu pomiarowego Fa H. Korinth, w gaźniku 35 PDSIT (Audi)  
1 — podstawa gaźnika, 2 — czujnik zegarowy, 3 — podstawa przyrządu

- Wkręcając wkręt regulacyjny (Z), ustawić wartość wskazań czujnika na:  $0,34 \pm 0,06$  mm.
- Po zakończeniu regulacji na nowo zabezpieczyć zdezakowujący wkręt regulacyjny (Z).

#### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego.

Całkowicie otworzyć przepustnicę i jednocześnie ręką zamknąć przesłonę rozruchową. W ciągu całego przebiegu regulacji musi ona pozostać w stanie zamkniętym. Wcisnąć w dół do oporu tłoczysko siłownika *pull-down*. Zmierzyć odpowiednim trzpieniem pomiarowym wartość wymiaru szczeliny odchylonej do góry części przesłony.

Wartość wymagana:  $4,2 \pm 0,15$  mm.

Korekcie wartości szczeliny przeprowadza się wkrętem regulacyjnym w siłowniku *pull-down*.

#### Regulacja szczeliny przepustnicy

Przy poprawnej podstawowej regulacji położenia przepustnicy i zabezpieczeniu wkrętu regulacyjnego, a także dokładnym wyre-

gulowaniu szczeliny przesłony rozruchowej, powinna powstać szczelina przepustnicy o wartości:  $0,65 \pm 0,05 \text{ mm}$ .

Zalecana kolejność czynności jest następująca:

- Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego.
- Otworzyć ręcznie przepustnicę, jednocześnie zamknąć przesłonę rozruchową.
- Sprawdzić, czy dźwignia oporowa znajduje się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej.
- Zmierzyć wartość szczeliny przepustnicy za pomocą odpowiedniego trzpienia pomiarowego.
- W razie potrzeby wyregulować szczelinę do odpowiedniej wartości, pokręcając nakrętką regulacyjną na cięgle łącznikowym przesłony rozruchowej. (Nakrętka ma gwint lewo i prawozwojny). Wydłużenie cięgła powoduje zwiększenie szczeliny przepustnicy, zaś skracanie cięgła powoduje jej zmniejszenie.

## ■ Podstawowa regulacja zamontowanego gaźnika

### Regulacja pompy przyspieszającej

Sprawdzenie i regulację pompy przyspieszającej przeprowadza się identycznie jak opisane poprzednio a dotyczące rodziny gaźników PDSI(T) w samochodach Opel.

*Wymagana wartość dawki wtrysku pompy przy płynnym, nieprzerwanym ruchu przepustnicy wynosi:  $0,9 \pm 0,15 \text{ cm}^3/\text{skok}$ .*

### Regulacja poziomu paliwa


Regulacja poziomu paliwa jest identyczna jak opisana poprzednio dla rodziny gaźników PDSI(T) w samochodach Opel.

*Wartość wymagana:  $14 \pm 1 \text{ mm}$ .*

### Regulacja biegu jałowego

Regulację przeprowadza się przy zamontowanym filtrze powietrza, w silniku nagrzanym do temperatury pracy. Regulację układu zapłonowego oraz silnika muszą być zgodne z wymaganiami warunków technicznych.

Podłączyć obrotomierz oraz analizator spalin. Zmierzyć prędkość obrotową biegu jałowego oraz zawartość CO w spalinach przy biegu jałowym.



Rys. 1.13. Umiejscowienie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego w — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, d — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej

W razie potrzeby regulować prędkość obrotową wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej (d).

*Wartość wymagana:  $950 \pm 50 \text{ obr/min}$ .*

W razie potrzeby wyregulować zawartość CO w spalinach za pomocą wkrętu regulacyjnego składu mieszanki (w) do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana:  $1,5 \pm 0,5\% \text{ CO}$ .*


## 1.3

### GAŻNIKI TYPU 34 PDSIT-2/3

#### 1.3.1

#### BUDOWA I DZIAŁANIE


Obydwa gaźniki opadowe Solex 34 PDSIT-2/3 tworzą razem układ podwójny montowany w samochodach VW Transporter typ 2 do grudnia 1982 r. o pojemności skokowej  $1800 \text{ cm}^3$  i  $2000 \text{ cm}^3$ .



Rys. 1.14. Widok gaźnika Solex typu 34 PDSIT-2, montowanego z lewej strony w stosunku do kierunku jazdy

1 — króciec wlotu powietrza dodatkowego, 2 — pokrywa gaźnika, 3 — gniazdo wykłowe elektrozaworu, 4 — elektromagnetyczny zawór odcinający układ mieszanki dodatkowej, 5 — dźwignia pompy przyspieszającej, 6 — ciepło łącznikowe pompy ze sprężyną naciiskową, 7 — wkręt regulacyjny mieszanki podstawowego biegu jałowego, 8 — dźwignia przepustnicy, 9 — elektromagnetyczny zawór odcinający podstawowy układ biegu jałowego, 10 — króciec przewodu podciśnienia do sterowania rozruchowego, 11 — słownik pull-down, 12 — obudowa urządzenia rozruchowego, 13 — nastawnik uchYLENIA przepustnicy, 14 — wspornik, 15 — przesłona rozruchowa, 16 — wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej

Gaźnik, który był montowany z lewej strony w stosunku do kierunku jazdy, ma oznaczenia 34 PDSIT-2 (rys. 1.14), zaś montowany z prawej strony — 34 PDSIT-3 (rys. 1.15). Z wyjątkiem kilku pojedynczych elementów obydwa gaźniki są identyczne, będąc swym wzajemnym lustrzanym odbiciem. Z wyjątkiem układu mieszanki dodatkowej oraz króćca podciśnienia sterującego kątem wyprzedzenia zapłonu, które znajdują się tylko w gaźniku



Rys. 1.15. Widok gaźnika Solex typu 34 PDSIT-3, montowany po prawej stronie w stosunku do kierunku jazdy

1 — króciec dopływu paliwa, 2 — uszczelka, 3 — zaśleпка komory pływakowej, 4 — ciepło łącznikowe pompy przyspieszającej, 5 — dźwignia napędzająca pompy przyspieszającej, 6 — podstawa gaźnika, 7 — uszczelka, 8 — wkręt ustalający gardziel, 9 — dźwignia przepustnicy, 10 — wkręt zderzakowy położenia przepustnicy (reg. podstawowej prędkości obrotowej biegu jałowego), 11 — ciepło łącznikowe przesłony rozruchowej, 12 — końcówka elektryczna, 13 — pierścień mocujący, 14 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 15 — obudowa urządzenia rozruchowego, 16 — przesłona rozruchowa, 17 — pokrywa gaźnika

34 PDSIT-2, obydwa gaźniki mają takie same części składowe, zestawy dysz oraz elementy regulacyjne. Ze względu na to, że gaźniki 34 PDSIT-2/3 oraz 35 PDSIT (Audi 80) pod względem konstrukcji i działania są bardzo podobne, w dalszym ciągu opisano jedynie występujące różnice.

Gaźnik 35 PDSIT dokładnie opisano w rozdziale 1.2.

Podczas gdy w normalnie spotykanych układach 2-gaźnikowych

regulacja biegu jałowego musi być przeprowadzona w każdym z gaźników oddzielnie. 2-gaźnikowy układ 34 PDSIT-2/3 wyposażono w jeden centralny układ dodatkowej mieszanki pobieranej z lewego gaźnika, co eliminuje konieczność wykonania podwójnej regulacji biegu jałowego.

Regulację prędkości obrotowej biegu jałowego przeprowadza się za pomocą tylko jednego centralnego wkrętu regulacyjnego mieszanki obejściowej, znajdującego się w lewym gaźniku.

Korekcja zawartości CO w spalinach przy biegu jałowym odbywa się za pomocą wkrętu regulacyjnego mieszanki dodatkowej, umieszczonego w lewym gaźniku.

Podstawową regulację położenia przepustnic w obydwu gaźnikach przeprowadza producent, a ustawienie położenia przepustnic jest zabezpieczone przed dowolnym przestawieniem. W podstawie każdego gaźnika umieszczono wkręt regulacji składu mieszanki biegu jałowego, w celu przeprowadzenia podstawowej regulacji tego biegu.

Także wkręty regulacji mieszanki biegu jałowego są wyregulowane i zabezpieczone przez producenta na stanowisku przepływowym regulacji gaźników. W podstawę lewego gaźnika jest wcisnięty króciec przewodu podciśnienia służący do opóźniania kąta wyprzedzenia zapłonu. Budowa korpusu gaźnika jest taka jak w popularnej rodzinie gaźników PDSIT. W korpusie lewego gaźnika znajduje się króciec przewodu podciśnienia do przyspieszania kąta wyprzedzenia zapłonu.

### 1.3.2

## SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne dane przy sprawdzaniu i regulacji gaźnika są umieszczone na odnośnych arkuszach części zamiennych, które są dostępne w każdym punkcie serwisowym Pierburg. Podane w objaśnieniach prac sprawdzających dane dotyczą każdorazowego konkretnego gaźnika dla danego typu samochodu i dlatego nie mogą być uogólnione.

Do prac kontrolnych i drobnych napraw, firma Pierburg przygotowała potrzebne zestawy uszczelek, a do większych przeglądów

i napraw, zestawy naprawcze, które są dostępne w punktach serwisowych Pierburg. Prace kontrolne i regulacyjne mogą być prowadzone, gdy gaźnik jest wmontowany do samochodu (zamontowany).

Większe przeglądy i naprawy należy przeprowadzać w gaźniku wymontowanym.

Od roku 1977 gaźniki mają zabezpieczenie elementów regulacyjnych przed niepożądaną interwencją.

### ■ Podstawowa regulacja gaźnika wymontowanego

#### Podstawowa regulacja położenia przepustnicy


Jest ona możliwa do wykonania, tylko w gaźniku wymontowanym. Regulacja odbywa się za pomocą przyrządu pomiarowego firmy Fa.Hans Korinth. Ściągnąć kapturek z tworzywa z wkrętu regulacyjnego, znajdującego się w dźwigni przepustnicy i wykręcić na tyle, aby przepustnica całkowicie się zamknęła. Kilkakrot-

Samochód VW typ 2 2000 od września 1979 do grudnia 1982. 51 kW przy 4200 obr./min, 1970 cm<sup>3</sup>, gaźnik — 34 PDSIT-2 (lewy) o numerze katalogowym 7.17836.00 przy mechanicznej skrzynce przekładniowej.

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość
Średnica gardzieli	$K$	mm	26
Dysza główna paliwa	$Gg$		X 132,5
Dysza główna powietrza	$a$		140
Dysza paliwa dodatkowego			45
Wtryskiwacz pompy przyspieszającej (wysokość)	$i$	mm	55/14
Dawka wtrysku pompy przyspieszającej ( $> 24^\circ$ )		cm <sup>3</sup> /skok	0,7 ± 0,15
( $< 19^\circ$ )			1,5 ± 0,2
Średnica zaworu iglicowego	$P$	mm	1,2
Uszczelka zaworu iglicowego	$Pl$	mm	1,0
Masa pływaka	$g$	g	7,5 ± 0,5
Poziom paliwa		mm	13 ± 1
Podstawowa regulacja położenia przepustnicy		mm	0,13 ± 0,02
Szczelina przepustnicy		mm	0,65 ± 0,05
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	2,0 ± 0,3





Rys. 1.16. Przekrój gaźnika Solex typu 34 PDSIT-2 (lewy)

1 — elektromagnetyczny zawór odcinający mieszankę dodatkową, 2, 10, 25 — pierścien uszczelniający o przekroju okrągłym, 3 — otwór powietrza dodatkowego, 4 — pływak, 5 — króciec przewodu mieszanki dodatkowej do łącznika rozdzielczego, 6 — zaślepka z uszczelką, 7 — dysza paliwa dodatkowego, 8 — rurka zasilająca, 9 — kapurek, 11 — przepustnica, 12 — dysza emulsyjna, 13 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 14 — cięgło łącznikowe przesłony rozruchowej, 15 — siłownik *pull-down*, 16 — końcówka grzania elektrycznego urządzenia rozruchowego, 17 — rurka wtryskowa pompy, 18 — automatyczne urządzenie rozruchowe, 19 — nastawnik uchylenia przepustnicy, 20 — wspornik, 21 — przesłona rozruchowa, 22 — dysza główna powietrza, 23 — dysza powietrza biegu jałowego, 24 — wkręt regulacji składu mieszanki dodatkowej, 26 — kapurek, 27 — wlot powietrza dodatkowego, 28 — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej

nie szybko otworzyć i zamknąć przepustnicę, aby zapewnić jej całkowite zamknięcie. Przy gaźniku odwróconym o  $180^\circ$  na otwór przelotu z przepustnicą nałożyć podstawę przyrządu MWD/2, tak aby sworznie ustalające trafiły w odpowiednie zagłębienia gaźnika. Umieścić w przyrządzie czujnik zegarowy i wyzerować go przy całkowicie zamkniętej przepustnicy. Wkręcając wkręt regulacyjny

w dźwigni przepustnicy spowodować jej uchylenie do wartości odczytanej na skali czujnika — wynoszącej 0,1 mm. Dzięki zastosowaniu przyrządu pomiarowego spełnia się warunek prostopadłego położenia stopki czujnika w stosunku do powierzchni uchyłonej przepustnicy w określonej odległości od osi przepustnicy. Wymiar regulacyjny 0,1 mm nie jest wymiarem szczeliny przepustnicy zmierzonej za pomocą szczelnomierza.

### Regulacja szczeliny przepustnicy

Gdy w urządzeniu rozruchowym dźwignia zderzakowa znajduje się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej, szczelina przepustnicy musi mieć wartość  $0,65 \pm 0,05$  mm.

Umocować wymontowany z samochodu gaźnik na stanowisku monterskim. Odkręcić pokrywę urządzenia rozruchowego. Ręką otworzyć przepustnicę i jednocześnie zamknąć przesłone rozruchową.

Sprawdzić czy dźwignia zderzakowa urządzenia rozruchowego znajduje się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej.

Za pomocą sprawdzianu lub szczelnomierza zmierzyć wartość szczeliny przepustnicy. W razie potrzeby wyregulować szczelinę przepustnicy obracając łącznik cięgła przesłony rozruchowej (gwint lewoswojny i prawoswojny).


Wydłużenie cięgła powoduje powiększenie szczeliny, zaś skrócenie — zmniejszenie szczeliny.

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego. Całkowicie otworzyć przepustnicę i jednocześnie ręką zamknąć przesłonę rozruchową. Przesłona rozruchowa, w ciągu całej regulacji musi pozostawać zamknięta. Wejść w dół do oporu tłoczysko siłownika *pull-down*. Sworzeń zabierakowy przesłony rozruchowej znajduje się wtedy u góry w stosunku do rozwidlenia tłoczyska siłownika *pull-down*.

Zmierzyć za pomocą tzipienia pomiarowego wymiar szczeliny odchylonej do góry części przesłony rozruchowej.

Wymiar wymagany:  $2,0 \pm 0,3$  mm.



Rys. 1.17. Miejsca pomiaru przy regulacji szczeliny przepustnicy i szczeliny przesłony rozruchowej

1 — szczelina przesłony rozruchowej, 2 — przesłona rozruchowa, 3 — dysza główna paliwa, 4 — przepustnica, 5 — szczelina przepustnicy, 6 — rozpylacz, 7 — kanały podciśnienia urządzenia rozruchowego, 8 — ciągnio łącznikowe przesłony rozruchowej, 9 — siłownik *pull-down*, 10 — sprężyna bimetalowa, 11 — dźwignia zabierakowa

Korekta tego wymiaru polega na zginaniu sworznia zabierakowego w rozwidleniu tłoczyska siłownika. Zginanie sworznia do góry powoduje zwiększenie wymiaru szczeliny, zaś zginanie w dół — jej zmniejszanie.

#### ■ Podstawowa regulacja gaźnika zamontowanego


##### Regulacja poziomu paliwa

Poziom paliwa reguluje się tak samo jak dla opisanego w rozdziale 1.2.2. gaźnika 35 PDSI(T).

Wartość wymagana:  $13 \pm 1$  mm.

##### Regulacja pompy przyspieszającej

Regulację pompy przyspieszającej przeprowadza się w sposób opisany w rozdziale 1.2.2 dla gaźnika 35 PDSI(T).



Rys. 1.18. Określenie kierunku wtrysku paliwa z pompy przyspieszającej  
H — wysokość położenia wylotu rurki wtryskowej

Wartość wymagana:  $0,7 \pm 0,15$  cm<sup>3</sup>/skok.

Korygowanie tej wartości odbywa się przez zmianę położenia zawlecarki w otworach ciągnia łącznikowego pompy.

##### Regulacja kierunku wtrysku

Wzbogacająca dawka paliwa powinna trafić w ściankę przelotu w obszarze dolnej części gardzieli. W razie potrzeby należy zagiąć koniec rurki wylotowej wtryskiwacza za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. dźwigni firmy Hazet nr 4501), przy czym wysokość położenia wylotu rurki nie może ulec zmianie.

##### Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO w spalinach

Przy regulacji biegu jałowego zakłada się, że regulacja silnika i układu zapłonowego są zgodne z wymaganiami. Regulację można przeprowadzić tylko w silniku nagrzanym do temperatury pracy.

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego za pomocą centralnego wkrętu regulacyjnego mieszanki dodatkowej (*d*) do wartości  $900 \pm 50$  obr./min. W samochodach z automatyczną skrzynką przekładniową wartość ta powinna wynosić  $950 \pm 50$  obr./min przy ustawieniu wybieraka jazdy w położeniu *N*. Wkręcanie wkrętu powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej, zaś wykręcanie — zwiększanie prędkości

obrotowej. Powoli wykręcać wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej (C) powodując wzbogacenie mieszanki, aż do momentu gdy prędkość obrotowa dalej już nie wzrasta. Od tego punktu rozpocząć wkręcanie wkrętu (C), aż prędkość obrotowa wyraźnie się zmniejszy. W razie potrzeby ponownie wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego wkrętem regulacyjnym mieszanki obciążeniowej (d').

Zawartość CO w spalinach powinna wlewy wynosić  $3 \pm 1\%$  obciążeni CO w spalinach. W obszarze tej zawartości CO musi być zapewniony równy, niezakłócony bieg silnika. W przypadku uzyskania zbyt niskiej zawartości CO należy mieszankę wzbogacić wykręcając nieco wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej (C), tak aby uzyskać zawartość CO co najmniej 2%. Przy zbyt wysokiej zawartości CO należy postępować odwrotnie. Jeśli silnik oraz gaźnik są wyregulowane prawidłowo, to regulacja wkrętami regulacyjnymi mieszanki dodatkowej (C) oraz mieszanki obciążeniowej (d), powinna zapewnić uzyskanie prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO w spalinach, w granicach tolerancji wymaganych ich wartości, przy zachowaniu równej i niezakłóconej pracy silnika. W przypadku przeciwnym można przeprowadzić podstawową regulację biegu jałowego.

Po przeprowadzeniu poprawnej regulacji biegu jałowego należy sprawdzić wzajemną synchronizację gaźników. Zaleca się użycie do tego celu przyrządu kontrolnego synchronizacji z dwoma oddzielnymi działającymi wskaźnikami.

Należy końcówki przewodów przyrządu kontrolnego na króćce powietrza w pokrywie gaźnika. Obydwa wskaźniki przyrządu powinny wskazywać te same wartości natężenia przepływu. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, należy tak wyregulować cięgiło sterujące prawego gaźnika, które ma łącznik z gwintem prawozwojnym i lewozwojnym, aby otwarcie przepustnic obydwu gaźników było jednakowe, tzn. aby równe były natężenia przepływu obydwu gaźników.

### Podstawowa regulacja biegu jałowego

Zdemontować filtr powietrza. Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Odłączyć cięgiło sterowania przepustnic w prawym gaźniku.

Ściągnąć z króćca przewód podciśnienia, służący do opóźnienia

kąta wyprzedzenia zapłonu. Odłączyć przewód elektryczny od zaworu odcinającego układ dodatkowej mieszanki, dzięki czemu układ ten nie będzie działał w czasie dalszych prac regulacyjnych. Po zdjęciu zabezpieczeń, ostrożnie wkręcić, aż do lekkiego oporu, obydwa wkręty regulacyjne składu mieszanki biegu jałowego (W) i następnie wykręcić dokładnie o 2,5 obrotu. Uruchomić silnik i za pomocą wkrętów regulacyjnych składu mieszanki biegu jałowego (W), zachowując ich jednakowe położenie, wyregulować prędkość obrotową podstawowego biegu jałowego do wartości optymalnej, w granicach  $650 \pm 50$  obr/min, jednocześnie zachowując zawartość CO w spalinach około  $4 \pm 1\%$ .


Założyć prawe cięgiło przepustnicy, tak aby nie zmieniło się przy tym położenie przepustnicy. Sprawdzić synchronizację gaźników przy podwyższonej prędkości obrotowej do 1400–1500 obr/min. W razie potrzeby skorygować synchronizację, tak jak opisano poprzednio. Podłączyć ponownie przewód elektryczny na końcówkę złącza zaworu odcinającego centralny układ biegu jałowego oraz przewód doprowadzający podciśnienie do siłownika opóźniacza zapłonu w mechanizmie zapłonowym. Na krótki okres podwyższyć prędkość obrotową, gdyż zawór odcinający przy panującym podciśnieniu w układzie mieszanki dodatkowej inaczej się nie otworzy. Założyć filtr powietrza i za pomocą wkrętu regulacyjnego mieszanki obciążeniowej i wkrętu regulacyjnego mieszanki dodatkowej wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego do wymaganej wartości.

## 1.4

### GAŻNIKI TYPU 36-1B1 I 36-1B3


Gaźniki 36-1B1 i 36-1B3 są gaźnikami opadowymi, zwartej budowy, o małym gabarycie pionowym, jednoprzelotowe o średnicy przelotu 36 mm i średnicy stałej gardzieli 27 mm.

Idea konstrukcyjna tego gaźnika jest zgodna z głównymi kierunkami rozwoju z lat osiemdziesiątych, lansowanymi przez firmę Pierburg. Zasadnicza różnica pomiędzy wymienionymi typami gaźników polega na tym, że gaźnik 36-1B1 jest wyposażony w ręcznie



**Rys. 1.19. Widoki gaźnika 36-1B1**

1 — korpus gaźnika, 2 — pokrywa gaźnika, 4 — segment napędu przepustnicy, 5 — tarcza krzywkowa, 6 — wałek pompy przyspieszającej z dźwignią napędową, 10 — sprężyna napinająca, 16 — oszczędzacz przy pełnej mocy, 17 — obudowa urządzenia rozruchowego, 18 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 20 — dźwignia przesłony rozruchowej, 21 — tulejka odległościowa, 25 — przesłona rozruchowa, 27 — dźwignia zdezakowa szybkiego biegu jałowego, 28 — wkręt regulacyjny biegu jałowego, 31 — siłownik *pull-down*, 43 — wkręt regulacyjny układu mieszanki podstawowego biegu jałowego, 46 — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej, 58 — króciec przewodu podciśnienia do filtra powietrza, 59 — króciec przewodu podciśnienia do siłownika *pull-down*, 60 — zawór elektromagnetyczny odcinający układ biegu jałowego, 61 — końcówka złącza „masy”, 63 — króciec dopływu paliwa



**Rys. 1.20. Widoki gaźnika 36-1B3**

1 — korpus gaźnika, 2 — pokrywa gaźnika, 5 — tarcza krzywkowa, 6 — wałek pompy przyspieszającej z dźwignią napędową, 10 — sprężyna napinająca, 15 — oszczędzacz przy obciążeniach częściowych, 16 — oszczędzacz przy pełnej mocy, 17 — obudowa urządzenia rozruchowego, 18 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 25 — przesłona rozruchowa, 28 — wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego, 29 — tarcza stopniowa, 43 — wkręt regulacyjny układu mieszanki podstawowego układu biegu jałowego, 58 — króciec przewodu podciśnienia do filtra powietrza, 59 — króciec przewodu podciśnienia do siłownika *pull-down*, 60 — zawór odcinający mieszankę układu biegu jałowego, 61 — końcówka złącza „masy” — tylko w gaźnikach z gumową wkładką izolacyjną, 62 — króciec dopływu paliwa, 63 — tylko w gaźnikach z gumową wkładką izolacyjną, 67 — pokrętło komory z płynem chłodzącym, 72 — siłownik *pull-down*, 73 — króciec przewodu do objętości tłumiącej, 75 — króciec podgrzewania układu biegu jałowego, 76 — segment napędu przepustnicy



sterowane urządzenie rozruchowe, podczas gdy gaźnik 36-1B3 ma urządzenie rozruchowe automatyczne, ogrzewane cieczą chłodzącą i elektrycznym elementem grzejnym. Układ dysz w obydwu gaźnikach jest tak usytuowany, że zapewnia niewrażliwość gaźników na sily bezwładności przy hamowaniu i zakrętach, zarówno w położeniu podłużnym jak i poprzecznym gaźnika w samochodzie.

Dwa, niezależnie od siebie działające, układy oszczędzaczy zapewnają ogólnie ubogą charakterystykę gaźnika oraz możliwość doboru regulacji gaźnika do pola pracy różnych silników. Gaźnik połączono z przewodem ssącym (kolektorem) dwiema śrubami dostępnymi od góry. Dysze biegu jałowego i układów dodatkowych także są dostępne od góry. Układ mieszanki dodatkowej biegu jałowego umożliwia wyregulowanie prędkości obrotowej biegu jałowego, przy niezmiennej zawartości CO w spalinach, bez potrzeby zmiany regulacji podstawowej. Ogrzewanie określonych elementów korpusu gaźnika chroni przed zamrożeniem układu biegu jałowego i przejściowego w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

Wszystkie główne części gaźnika, dla zmniejszenia jego masy, są wykonane z aluminium. Przy zachowaniu ogólnej prostej budowy, jest on tak skonstruowany, że pozwala na dobudowanie elektrycznych układów sterujących, w celu spełnienia mających obowiązywać w przyszłości przepisów dotyczących czystości spalin.

#### 1.4.1

### BUDOWA GAŻNIKA

Gaźnik składa się z następujących głównych zespołów:

- korpus gaźnika,
- pokrywa gaźnika,
- urządzenie rozruchowe:
- (a) — sterowanie ręczne
- (b) — automatyczne urządzenie rozruchowe w normalnym wykonaniu lub z objętościowym siłownikiem *pull-down*.

#### 1.4.2

### SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne dane kontrolne i regulacyjne są zawarte w odnośnych arkuszach informacyjnych danego gaźnika Pierburg. Arkusze danych regulacyjnych, zestawy uszczeltek i zestawy naprawcze są dostępne w każdej placówce serwisowej Pierburg.


Prace kontrolne i regulacyjne można prowadzić, gdy gaźnik jest zamontowany w samochodzie. Większe przeglądy i naprawy wymagają jednak wymontowania gaźnika, ze względu na konieczność wykonania regulacji podstawowych.

Wszystkie wkręty regulacyjne są zabezpieczone kapturkami, zaślepkami lub barwnym lakierem, tak że zmiana regulacji bez zniszczenia tych zabezpieczeń jest niemożliwa. Po zakończeniu

Samochód VW Polo i Polo Coupé, od grudnia 1990, 33 kW przy 5600 obr./min, 1050 cm<sup>3</sup>, gaźnik — 32-1B3 o numerze katalogowym 7.17625.24. do mechanicznej skrzynki przekładniowej.

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość
Średnica gardzieli	<i>K</i>	mm	23
Dysza główna paliwa	<i>Gg</i>		X 105
Dysza główna powietrza	<i>a</i>		57,5
Dysza paliwa biegu jałowego/powietrza	<i>g/u</i>		50/130
Dysza paliwa dodatkowego/powietrza			32,5/150
Wysokość oszczędzacza (pełna moc)		mm	25,7 ± 0,3
Oszczędzacz (pełna moc)	<i>o</i>		70
Oszczędzacz (obciążenie częściowe)	<i>o</i>		55
Przymusowe otwarcie przesłony rozruchowej (pełna moc)		mm	3,0 ± 1,0
Wtryskiwacz pompy przyspieszającej	<i>i</i>	mm	0,4/0,4
Dawka wtrysku pompy przyspieszającej		cm <sup>3</sup> /skok	1,1 ± 0,2
Średnica zaworu iglicowego	<i>P</i>	mm	1,5
Masa pływaka		g	5,85 ± 0,2
Położenie pływaka		mm	28,5 ± 1,0
Podstawowa regulacja położenia przepustnicy		mm	0,1 ± 0,05
Szczelina przepustnicy		mm	0,75 ± 0,05
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	1,8 ± 0,15
Prędkość szybkiego biegu jałowego na przedostatnim stopniu		obr./min	2000 ± 200



Rys. 1.21. Wkręty regulacyjne mieszanki biegu jałowego  
43 — wkręt regulacyjny układu mieszanki podstawowego układu biegu jałowego, 46 — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej

regulacji lub naprawy należy założyć nowe zabezpieczenie w miejsce uszkodzonych. Moment dokręcenia śrub mocujących gaźnik wynosi 10 N · m.

### ■ Regulacja gaźnika zamontowanego

#### Regulacja biegu jałowego

Przy regulacji biegu jałowego zakłada się, że regulacja luzów zaworów jest poprawna, a układ zapłonowy — w nienagannym stanie i właściwie wyregulowany. Silnik powinien być nagrany do temperatury normalnej pracy.

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin, a następnie zmierzyć prędkość obrotową biegu jałowego i zawartość CO w spalinach. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową za pomocą wkrętu regulacyjnego mieszanki dodatkowej do wartości od 900 do 1000 obr/min. Podobnie, gdy zachodzi taka potrzeba, wyregulować zawartość CO w spalinach za pomocą wkrętu regulacyjnego układu mieszanki biegu jałowego do wymaganej wartości.

*Wartość wymagana: od 1 do 2% CO.*

**Uwaga:** podczas regulacji biegu jałowego tarcza stopniowa powinna być odłączona od przesłony rozruchowej.

#### Podstawowa regulacja biegu jałowego

Zdjąć filtr powietrza. Odłączyć tarczę stopniową od przesłony rozruchowej. Poluzować śrubę zaciskową i przesunąć kulisę w taki sposób, aby powstał luz około 1 mm, pomiędzy rolką a boczną



Rys. 1.22. Sposób odłączenia tarczy stopniowej od przesłony rozruchowej w gaźniku rodziny 36-1B


Przy wielu pracach regulacyjnych, konieczne jest odłączenie tarczy stopniowej od przesłony rozruchowej. W tym celu, należy tak obrócić tarczę stopniową (21), aby wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego (28) nie miał styczności z tarczą, jak to wskazuje strzałka

bieżnią. Powoli wykręcać wkręt regulacyjny położenia przepustnicy, aż do momentu kiedy przestanie maleć prędkość obrotowa. Wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej wyregulować prędkość obrotową dokładnie do wartości 900 obr/min. Wkrętem regulacyjnym układu mieszanki biegu jałowego wyregulować możliwie dokładnie zawartość CO w spalinach do 3,0%.


W razie potrzeby jeszcze raz skorygować prędkość obrotową i zawartość CO w spalinach. Wkrętem regulacyjnym położenia przepustnicy wyregulować prędkość obrotową dokładnie do wartości 1000 obr/min. Wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej wyregulować średnią wartość wymaganej prędkości obrotowej biegu jałowego: 950 obr/min. Wkrętem regulacyjnym układu mieszanki biegu jałowego wyregulować średnią wymaganą zawartość CO w spalinach: 1,5%. Wszystkie poprzednio zabezpieczone wkręty regulacyjne zabezpieczyć ponownie (plomby).

#### Regulacja cięgła sterowania gaźnikiem

Wstępnym warunkiem do przeprowadzenia regulacji cięgła jest poprawnie przeprowadzona podstawowa regulacja biegu jałowego. Należy odłączyć przesłone rozruchową od tarczy stopniowej. Poluzować śrubę zaciskową i wstawić pomiędzy rolkę a kulisę trzon wiertła o średnicy 2 mm, tak aby wiertło nie stykało się z wahaczem. Kulisę przesunąć tak, aby rolka zaledwie stykała się z bocznią bieżnią kulisy. Dociągnąć śrubę zaciskową i usunąć wiertło. Luz pomiędzy rolką i kulisą nie powinien przekraczać wartości 0,1 mm. Podłączyć cięgło sterowania gaźnikiem.



**Rys. 1.23. Sposób wykonywania podstawowej regulacji biegu jałowego**  
79 — kulisa, 80 — wahacz,  
81 — rolka, 84 — wkręt zaciskowy



**Rys. 1.24. Sposób regulacji ciężła pedału przyspieszenia (ciągła „gazu”)**  
79 — kulisa, 80 — wahacz,  
81 — rolka, 84 — wkręt zaciskowy  
Strzałka wskazuje na zeknięcie się rolki z biegnią kulisy

### Regulacja szybkiego biegu jałowego


Unieruchomić silnik i zdjąć filtr powietrza.

Ustawić wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego na przedostatnim stopniu tarczy stopniowej (licząc w kierunku do najwyższego) i uruchomić silnik nie dotykając pedału przyspieszenia. Zmierzyć prędkość obrotową obrotomierzem i w razie potrzeby wyregulować do wartości wymaganej.


**Wartość wymagana:**  
*od 2300 do 2500 obr/min — przy mechanicznej skrzynce przekładniowej,*  
*od 2500 do 2700 obr/min — przy automatycznej skrzynce przekładniowej.*

### Regulacja automatycznego urządzenia rozruchowego


Oznakowania strzałkami znajdujące się na pokrywie i obudowie urządzenia rozruchowego muszą się pokrywać (rys. 1.26).



**Rys. 1.25. Sposób regulacji prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego**  
21 — tarcza stopniowa,  
28 — wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego



**Rys. 1.26. Sposób montowania pokryw urządzenia rozruchowego**  
Strzałki na rysunku pokazują oznakowanie pokryw i obudowy. Znaki muszą leżeć na jednej linii



**Rys. 1.27. Widok rurki oszczędzacza włączanego przy pełnej mocy**  
Strzałka wskazuje położenie wylotu rurki oszczędzacza

### Położenie rurki wylotowej oszczędzacza


Dolna krawędź wylotu rurki oszczędzacza pełnej mocy musi się pokrywać z górną krawędzią otworu w przesłonie rozruchowej (rys. 1.27). Warunek ten można spełnić przez ewentualne doginanie rurki.

## Regulacja przesłony rozruchowej

Sprawdzenie i regulacja szczeliny przesłony rozruchowej jest niezbędna w przypadku stwierdzenia naruszenia lakieru zabezpieczającego (plomby) wkrętu regulacyjnego. Warunkiem wstępnym dla sprawdzenia i regulacji położenia przesłony rozruchowej jest zachowanie szczelności układu siłownika *pulldown*.


### Sprawdzanie szczelności siłownika *pulldown*

Podłączyć ręczną pompę podciśnienia i stworzyć odpowiednie podciśnienie za pomocą około 30 ruchów dłoni (skoków pompy). Sprawdzić w ten sposób siłownik *pulldown* oraz objętość tłumiacą. Jeśli wystąpił dostrzegalny spadek podciśnienia, przed dalszymi pracami należy usunąć przyczynę nieszczelności.




Rys. 1.28. Sposób sprawdzenia szczelności siłownika *pulldown*  
83 — objętość tłumiacą, 85 — ręczna pompa próżniowa, 72 — objętościowy siłownik *pulldown*

### Rys. 1.29. Czynnności przygotowawcze przed pomiarem i regulacją szczeliny przesłony rozruchowej



23 — dźwignia zabierakowa, 28 — wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego, 36 — króciec, do którego należy podłączyć ręczną pompę próżniową, 68 — śruba regulacyjna wartości szczeliny przesłony rozruchowej, 69 — zaplombowana śruba, której położenia nie wolno zmieniać, 73 — króciec przewodu do objętości tłumiacącej, 85 — ręczna pompa próżniowa



Rys. 1.30. Sposób wykonywania pomiaru szczeliny przesłony rozruchowej

Do pomiaru należy użyć odpowiedniego sprawdzianu lub wiertła o dobranej średnicy. Pomiar dotyczy szczeliny odchylonej w dół części przesłony

## Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Zamknąć przesłone rozruchową, przy czym wkręt regulacyjny położenia przesłony powinien znajdować się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Ściągnąć przewód biegnący do objętości tłumiacącej i zaślepić. Podłączyć ręczną pompę podciśnienia do siłownika *pulldown* i wywołać podciśnienie.

Lekko nacisnąć na dźwignię zabierakową, zwracając uwagę na prawidłowe położenie sprężyny odciągającej jak zaznaczono strzałką na poprzednio pokazanym rysunku. Za pomocą sprawdzianu lub wiertła odpowiedniej średnicy sprawdzić wartość szczeliny odchylonej w dół części przesłony rozruchowej. W razie potrzeby wkrętem regulacyjnym wyregulować szczelinę do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana: od 4,15 do 4,45 mm.*


Sprawdzenie wartości szczeliny przesłony rozruchowej w gaźnikach typu 1B, nie mających objętościowego siłownika *pulldown*, odbywa się także przy użyciu pompy podciśnienia (rys. 1.31).

### Położenie tarczy stopniowej

Wykonać prace wstępne w opisany poprzednio sposób.


Za pomocą ręcznej pompy próżniowej poddać siłownik objętościowy *pulldown* działaniu podciśnienia. Uchylić przepustnicę i lekko nacisnąć w dół dźwignię zabierakową. Zwołnić przepust-






Rys. 1.31. Sposób wykonywania pomiarów szczeliny przesłony rozruchowej w gaźnikach rodziny 36-1B, nie mających objętościowego siłownika *pull-down* (podczas pomiaru siłownik jest unieruchomiony)

19 — sprężyna bimetalowa, 22 — wałek urządzenia rozruchowego z dźwignią, 23 — dźwignia zabierakowa, 31 — komora siłownika *pull-down*, 32 — przepona, 33 — tłoczysko siłownika, 34 — sprężyna siłownika *pull-down*, 35 — wkręt regulacyjny, 36 — króciec przewodu podciśnienia, 85 — ręczna pompa próżniowa




Rys. 1.32. Sposób regulacji położenia tarczy stopniowej

Wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego (28) musi się stykać z przedostatnim stopniem tarczy stopniowej (21), tak aby pod lekkim naciskiem na dźwignię zabierakową (23), wymiar *a* nie przekraczał 0,5 mm



Rys. 1.33. Podstawowa regulacja położenia przepustnicy

79 — kulisa, 80 — wahacz, 81 — rolka, 84 — wkręt zaciskowy  
Strzałka wskazuje miejsce wstrzyknięcia wiertła



Rys. 1.34. Sposób pomiaru uchylenia przepustnicy przyrządem pomiarowym firmy Korinth

26 — przepustnica, 86 — przyrząd pomiarowy, 87 — ścianka przelotu gaźnika  
*a* — wymiar uchylenia przepustnicy,  
*b* — odległość punktu pomiaru od osi wałka przepustnicy

nicę, tak aby wkręt regulacyjny trafił na przedostatni stopień tarczy stopniowej, licząc od najniższego. W razie potrzeby skorygować to położenie przez zginanie dźwigni zabierakowej.


#### ■ Regulacja gaźnika wymontowanego

##### Sprawdzanie poziomu paliwa


Zdjętą pokrywę gaźnika wraz z pływakiem usytuować w pozycji nachylonej do poziomu o około 45°. Przyłożyć sprawdzian położenia pływaka w sposób pokazany na rysunku 1.35. W razie potrzeby korygować położenie pływaka zginając odpowiednio ramię pływaka. Prawidłowy poziom paliwa jest określony przez zgodne z wymaganiami położenie pływaka (przyp. tłumacza).

##### Podstawowa regulacja położenia przepustnicy

Odłączyć przesłonę rozruchową od tarczy stopniowej. Poluzować śrubę zaciskową i przesunąć kulisę w automatycznym urządzeniu rozruchowym, tak aby między rolką a boczną bieżnią kulisy



**Rys. 1.35. Sprawdzenie położenia pływaka**  
39 — iglica zaworu, 40 — pływak,  
S — sprawdzian położenia określonego  
wymiarem ( $h$ )




**Rys. 1.36. Sposób regulacji dawki wtrysku pompy przyspieszającej**  
5 — tarcza krzywkowa,  
(+) — zwiększenie dawki pompy,  
(-) — zmniejszenie dawki pompy,  
88 — wkręt zaciskowy pompy

powstał luz o wartości co najmniej 1 mm. Wykręcić wkręt zderzakowy położenia przepustnicy, na tyle aby przepustnica zetknęła się ze ścianą przelotu gaźnika. Posługując się przyrządem pomiarowym firmy Korinth (rys. 1.34) wkrętem regulacyjnym położenia przepustnicy wyregulować jej uchylenie. Na koniec wyregulować położenie cięgła sterowania gaźnikiem.

### Regulacja dawki wtrysku pompy przyspieszającej

W ciągu całego przebiegu regulacji, tarcza stopniowa musi być rozłączona z przesłoną rozruchową. Warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia tej regulacji jest prawidłowe ustawienie położe-



**Rys. 1.37. Sposób montażu pierścienia zabezpieczającego na zakończeniu cięgła łącznikowego przesłony rozruchowej**  
24 — cięgło łącznikowe,  
89 — pierścień zabezpieczający.  
Należy zwrócić uwagę na to, aby zachować luz poosiowy  $a$ , o wartości od 0,5 do 0,8 mm

nia przepustnicy oraz cięgła sterowania gaźnikiem (patrz poprzedni punkt). W ciągu całej regulacji musi być stale uzupełniane paliwo w komorze pływakowej, tak aby utrzymać wymagany poziom paliwa. Utrzymując gaźnik w pozycji poziomej nad lejkiem i naczyniem pomiarowym, wykonać równomiernie 10 pełnych ruchów przepustnicy, od położenia zamknięcia do położenia pełnego otwarcia.

Pomierzoną objętość zebranego paliwa podzielić przez 10 i porównać z wartością wymaganą, wynoszącą: od 0,75 do 1,05  $\text{cm}^3/\text{skok}$ .

W razie potrzeby korygować wartość dawki wtrysku przez obrotowanie tarczy krzywkowej po uprzednim zluźnieniu śruby zaciskowej.

### Regulacja cięgła łącznikowego przesłony rozruchowej

Na zakończenie cięgła łącznikowego nasadza się pierścień zabezpieczający, zachowując luz o wartości 0,5 mm (rys. 1.37).

# 2

## GAŻNIKI OPADOWE STOPNIOWE

### 2.1


#### GAŻNIKI TYPU 32/32 I 32/35 TDID

Gaźniki Solex typu 32/32 i 32/35 — TDID są gaźnikami opadowymi, dwuprzelotowymi, stopniowymi z mechanicznym sterowaniem I i II przełotu. Średnice przełotów wynoszą odpowiednio: 32 mm — I stopnia i 32 lub 35 mm II stopnia. Ogólna budowa obydwu typów gaźników jest jednakowa, natomiast różnice zostaną uwzględnione w ich opisie. Gaźniki są częściowo wyposażone w obejściowy układ mieszanki biegu jałowego a częściowo w układ mieszanki dodatkowej, tak że regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego oraz zawartość CO w spalinach, może odbywać się bez naruszenia położenia podstawowego przepustnicy. Położenie to jest wyregulowane fabrycznie i zabezpieczone odpowiednią plombą.

Gaźnik składa się z trzech głównych zespołów:


- podstawa gaźnika,
- korpus gaźnika,
- pokrywa gaźnika.

2.1. GAŻNIKI TYPU 32/32 I 32/35 TDID



Rys. 2.1. Widok opadowego gaźnika stopniowego Solex 32/32 oraz 32/35 TDID od strony pompy przyspieszającej i zaworu elektromagnetycznego

1 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 2 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 3 — dźwignia przesłony rozruchowej, 4 — silownik *pull-down*, 5 — cięgło łącznikowe przesłony rozruchowej, 6 — elektrozawór odcinający układ biegu jałowego, 7 — dźwignia przepustnicy I przełotu, 8 — wkręt zderzakowy z nakrętką zabezpieczającą, 9 — króciec przewodu podciśnienia do sterowania zapłonem, 10 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 11 — wkręt ustalający gardziel, 12 — wkręt regulacyjny powietrza obejściowego, 13 — dźwignia pompy przyspieszającej, 14 — dźwignia napędu pompy przyspieszającej, 15 — podstawa gaźnika, 16 — podkładka izolacyjna, 17 — oś mechanizmu pompy przyspieszającej, 18 — pokrywa pompy przyspieszającej, 19 — korpus gaźnika, 20 — pompa przyspieszająca, 21 — króciec dopływu paliwa, 22 — uszczelka, 23 — wkręt z bitem walcowym, 24 — pokrywa gaźnika, 25 — wlot powietrza, 26 — obudowa urządzenia rozruchowego, 27 — pierścień mocujący




Rys. 2.2. Widok opadowego gaźnika stopniowego Solex 32/32 oraz 32/35 TDID od strony dźwigni przepustnicy I przelotu

1 — pokrywa gaźnika, 2 — króciec dopływu paliwa, 3 — wkręt z łbem walcowym, 4 — zawór przełączający odpowietrzenia komory pływakowej zewn./wewn., 5 — króciec przewodu do filtra z węglem aktywnym, 6 — zaślepka układu przejściowego, 7 — dźwignia napędowa zaworu przełączającego (4) 8 — wkręt mocujący gardziel II przelotu, 9 — korpus gaźnika, 10 — podstawa gaźnika, 11 — dźwignia przepustnicy I przelotu, 12 — cięgło łącznikowe, 13 — króciec przewodu odprowadzającego pary paliwa, 14 — końcówka złącza elektrycznego podgrzewania urządzenia rozruchowego, 15 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 16 — pierścień mocujący, 17 — obudowa urządzenia rozruchowego, 18 — przesłona rozruchowa, 19 — zawór oszczędzacza

## 2.1.1

### BUDOWA I DZIAŁANIE

Podstawa gaźnika jest przykręcona od dołu do korpusu gaźnika i zawiera przepustnice obydwu przelotów wraz z wałkami. Po jednej stronie wałka przepustnicy I przelotu umieszczono sprężynę powrotną ruchu przepustnicy, dźwignię zabierakową, dźwignię sterowania przepustnicą i w różnych odmianach także dźwignię



Rys. 2.3. Urządzenie rozruchowe, sterowane temperaturą cieczy chłodzącej w gaźniku Solex 32/32 oraz 32/35 TDID

1 — dźwignia zabierakowa, 2 — tłoczysko siłownika *pull-down*, 3 — automatyczne urządzenie rozruchowe, 4 — siłownik *pull-down*, 5 — cięgło łącznikowe, 6 — wkręt regulacyjny położenia przepustnicy II przelotu, 7 — dźwignia pośrednia napędu przepustnicy I przelotu, 8 — dźwignia przepustnicy I przelotu, 9 — cięgło łącznikowe napędu pompy przyspieszającej ze sprężyną, 10 — wkręt regulacyjny układu mieszanki biegu jałowego, 11 — wkręt regulacyjny powietrza obciążeniowego, 12 — wkręt zderzakowy regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego, 13 — cięgło łącznikowe przesłony rozruchowej, 14 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 15 — wkręt z łbem walcowym, 16 i 17 — pierścienie regulacyjny ze sprężyną, 18 — uszczelka, 19 — dźwignia zderzakowa, 20 — tarcza stopniowa, 21 — uszczelka, 22 — dźwignia zderzakowa, 22 — tarcza stopniowa



napędzającą. Po drugiej stronie wałka przepustnicy znajduje się dźwignia napędzająca pompę przyspieszającą i w różnych od-  
mianach dźwignia zaworu przełączającego odpowiedzialne komo-  
ry pływakowej z zewnętrznego na wewnętrzne.


Po jednej stronie wałka przepustnicy II przelotu znajduje się sprężyna ruchu powrotnego, dźwignia przepustnicy, zaś po dru-  
giej stronie dźwignia zderzakowa wraz z zabezpieczonym wkrę-  
tem regulacyjnym. Połączenie dźwigni napędzającej przepustnicy  
I przelotu z dźwignią przepustnicy II przelotu zapewnia ciągło  
łącznikowe. W niektórych odmianach zastosowano termiczny za-  
wór rozruchowy, umieszczony w podstawie gaźnika, w innych  
odmianach wciśnięto w tym miejscu rurkę dla odprowadzenia  
podciśnienia. W różnych wersjach umieszczono w podstawie  
gaźnika wkręt regulacji składu mieszanki biegu jałowego i wkręt  
regulacji powietrza obciążeniowego.

W skład elementów korpusu gaźnika wchodzi komora pływakowa,  
obydwie komory mieszania oraz część urządzeń przygotowujących  
mieszankę paliwowo-powietrzną. W przelotach gaźnika znajdują  
się gardziele powietrza, ramiona zasilające wraz z gardzielami  
przyspieszającymi oraz dysze powietrza. W pewnych odmianach  
zastosowano typową rurkę wylotu oszczędzacza w I przelocie,  
w innych zaś podwójne rurki wylotowe w obydwu przelotach.  
W komorze pływakowej znajdują się: dysza główna paliwa, dysza  
paliwa dodatkowego oraz dysza powietrza układu przejściowego  
II przelotu. W kilku odmianach w skład komory pływakowej  
wchodzi także pływak z osią i wspornikiem.

W jednej z odmian otwór i dysza oszczędzacza przy częściowym  
obciążeniu znajdują się w ścianie komory pływakowej obok  
pompy przyspieszającej. Pompa jest od zewnątrz przykręcona do  
komory pływakowej. Niektóre odmiany mają przełączane odpo-  
wiedzenie komory pływakowej z zewnętrznego na wewnętrzne za  
pomocą zaworu, umieszczonego w przeciwległej ścianie komory  
pływakowej.

Pewne odmiany zostały wyposażone w wkręt regulacyjny powie-  
rza obciążeniowego oraz w przewód odprowadzający pary paliwa  
z filtra z węglem aktywowanym.

Dysza biegu jałowego oraz zawór odcinający bieg jałowego są  
wkręcane, zaś króciec podciśnienia do sterowania zapłonem jest



**Rys. 2.4. Widok gaźnika 32/35 TDID z układem mieszanki dodatkowej biegu jałowego**

1 — pierścień mocujący, 2 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 3 — obudowa urządzenia rozruchowego, 4 — cięgło łącznikowe przesłony rozruchowej, 5 — dźwignia przepustnicy I przelotu, 6 — wkręt zderzakowy, 7 — wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, 8 — wkręt regulacyjny składu mieszanki podstawowego biegu jałowego, 9 — króciec przewodu podciśnienia do sterowania zapłonem, 10 — elektromagnetyczny zawór odcinający bieg jałowego.

11 — wkręt ustalający gardziel, 12 — dźwignia krzywkowa napędu pompy przyspieszającej, 13 — tarcza krzywkowa, 14 — zaśleпка, 15 — pokrywa pompy przyspieszającej, 16 — wkręt regulacyjny paliwa dodatkowego, 17 — dysza paliwa biegu jałowego, 18 — pokrywa gaźnika, 19 — dźwignia przesłony rozruchowej

wciśnięty. W pokrywce gaźnika od dołu, zmontowane są: zawór iglicowy pływaka lub rurki zasilające oszczędzaczy, a także w nie-  
których zawór przełączający odpowiedzialne komory pływakowej  
z zewnętrznego na wewnętrzne. W innej wersji gaźnika umiesz-

czono w pokrywę także pływak wraz z osią i wspornikiem. Przesłona rozruchowa wraz z wałkiem znajduje się w I przelocie. Ponadto w pokrywę gaźnika znajduje się króciec dopływu paliwa, a w niektórych odmianach także zawór oszczędzacza. Do pokrawy przykręcone jest urządzenie rozruchowe wraz z silownikiem *pulldown*, a w niektórych odmianach — zawór rozruchowy Bendix.

## 2.1.2

### SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne dane do regulacji i kontroli znajdują się na odpowiednich arkuszach części zamiennych, dostępnych w każdym punkcie obsługi Pierburg. Podane każdorazowo w opisie prac kontrolnych i regulacyjnych dane liczbowe dotyczą jedynie konkretnego typu gaźnika i odmiany samochodu, w związku z tym nie mogą być uogólnione. Potrzebne przy regulacji i drobnych naprawach zestawy uszczelek, jak również zestawy naprawcze potrzebne przy większych przeglądach i naprawach, są dostępne w placówkach Pierburg.

Sprawdzanie i regulację, mogą być przeprowadzone w gaźniku zmontowanym w samochodzie. Generalne przeglądy lub większe naprawy wymagają wymontowania gaźnika z samochodu. Gaźniki począwszy od roku 1977 są wyposażone w zabezpieczenia elementów regulacyjnych (plomby) przed wykonywaniem niepożądanych regulacji.

### Regulacja szczeliny przepustnicy

Gdy dźwignia zderzakowa spoczywa na najwyższym stopniu tarczy stopniowej urządzenia rozruchowego, to powinna powstać szczelina przepustnicy o wartości od 0,7 do 0,75 mm.

Wymontować gaźnik z samochodu i zamocować go w imadle. Odkręcić pokrywę urządzenia rozruchowego. Ręcznie otworzyć przepustnicę i jednocześnie zamknąć przesłonę rozruchową. Sprawdzić, czy dźwignia zderzakowa znajduje się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej urządzenia rozruchowego. Zmierzyć wartość szczeliny przepustnicy za pomocą odpowiedniego sprawnego narzędzia. W razie potrzeby wyregulować szczelinę do wartości

Samochód Ford Granada 1,7 i HC od kwietnia 1976 do czerwca 1981, 55 kW przy 5000 obr./min, 1688 cm<sup>3</sup>, gaźnik 32 TDID o numerze katalogowym E 17468 z mechaniczną skrzynką przekładniową.

#### Dane regulacyjne i kontrolne\*)

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość (I przelot/II przelot)
Średnica gardzieli	K	mm	23/24
Dysza główna paliwa	Gg		X122,5/X 140
Dysza główna powietrza	a		135/135
Dysza paliwa biegu jałowego rezerwa	g		45/0,60
Dysza powietrza biegu jałowego rezerwa			—/X120
Oszczędzacz (obciążenie częściowe/pełna moc)	o		60/55
Wtryskiwacz pompy przyspieszającej	i	mm	45/—
Średnica zaworu iglicowego	P	mm	2,0 (z kulką)
Uszczelka zaworu iglicowego	Pl	mm	2,0
Otwory rurki emulsyjnej		mm	075/075
Szczelina przepustnicy		mm	od 0,7 do 0,75
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	od 2,7 do 3,1
Dawka wtrysku pompy		cm <sup>3</sup> /skok	1,25 ± 0,15
Prędkość szybkiego biegu jałowego		obr./min	od 2800 do 3000
Położenie pływaka		mm	od 17 do 19
Masa pływaka		g	7,5
Odpowietrzenie komory pływakowej zew./wew. przy zamkniętej przepustnicy		mm	0,4 do 0,7

\*) Uwaga: Zweryfikowane z dokumentacją fabryczną

wymaganej, pokręcając odpowiednio nakrętkę regulacyjną na cięgłe łącznikowym. Nakrętka ma gwint lewo- i prawozwrotny. Wydłużenie cięgła powoduje powiększenie szczeliny, zaś skraca nie powoduje jej zmniejszenie.

### Regulacja poziomu paliwa

Uruchomić na krótko silnik, aby wypełnić komorę pływakową paliwem. Ściągnąć przewód z króćca dopływu paliwa, a króciec zaślepić szczelnie aby uniemożliwić spływ paliwa do komory pływakowej podczas jej zdejmowania. Zdjąć pokrywę gaźnika wraz z uszczelką. Za pomocą głębokościomierza zmierzyć odleg-

tość lustra paliwa od górnej powierzchni korpusu gaźnika. Pływak podczas pomiaru pozostaje w komorze pływakowej.

*Wartość wymagana: od 17 do 19 mm.*

W razie potrzeby regulować poziom paliwa poprzez gięcie ramienia pływaka. Można także wymienić uszczelkę pod zaworem iglicowym, dobierając odpowiednią grubość uszczelki.

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego. Całkowicie otworzyć przepustnicę i jednocześnie zamknąć przesłone rozruchową do położenia odpowiadającego drugiemu stopniowi tarczy stopniowej.

Za pomocą odpowiedniego sprawdzianu zmierzyć wartość szczeliny przesłony rozruchowej w jej części odchylonej do góry.

*Wartość wymagana:  $3,5 \pm 0,15$  mm.*

Wartość szczeliny można korygować, zginając sworzeń w rozwidleniu tłoczyska siłownika *pull-down*.

### ■ Podstawowa regulacja gaźnika zamontowanego

#### Regulacja pompy przyspieszającej


Uruchomić silnik na krótki okres pracy na biegu jałowym, aby zapewnić wypełnienie komory pływakowej paliwem. Po zdjęciu filtra powietrza otworzyć przesłone rozruchową. W tym położeniu należy utrzymywać ją przez cały okres sprawdzania i regulacji. Nasunąć na końcówkę rurki wtryskiwacza pompy przyspieszającej przewód elastyczny o odpowiedniej średnicy, w celu odprowadzenia wtryskiwanego paliwa poza gaźnik.

Poruszać przepustnicą aż do momentu, w którym z końca rurki pomiarowej zacznie wydobywać się paliwo. Podstawić pod rurkę naczyńne pomiarowe i wykonać powoli lecz równomiernie kolejno 10 pełnych ruchów przepustnicy. Porównać objętość zebranego paliwa z wartością wymaganą, pamiętając, że jest ona dziesięciokrotnie większa od wartości wymaganej.

*Wartość wymagana: od 1,1 do 1,4 cm<sup>3</sup>/skok.*

W gaźnikach rodziny TDID, mających po jednej rurce wtrysku paliwa w każdym przelocie, pomiar dawki wtrysku należy przeprowadzać po wymontowaniu gaźnika z samochodu.

Paliwo wtryskujące z rurek zbiera się wykorzystując odpowiednio



Rys. 2.5. Wkręty regulacyjne w gaźniku 32/35 TDID

lejek do naczynia pomiarowego pod gaźnikiem, a objętość zebranego paliwa porównuje z wartością wymaganą.

### Regulacja biegu jałowego w gaźnikach z układem mieszanki obciążeniowej

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Zmierzyć prędkość obrotową biegu jałowego oraz zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach. W razie potrzeby wkręcić wkręt regulacyjny mieszanki obciążeniowej (*d*) do lekkiego oporu, a następnie wykręcić o 2 obroty. Za pomocą wkrętu regulacyjnego składu mieszanki biegu jałowego (*w*) wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana:  $1,5 \pm 0,5\%$  CO.*

Za pomocą wkrętu regulacyjnego mieszanki obciążeniowej (*d*) wyregulować prędkość obrotową do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana:  $950 \pm 50$  obr/min.*

### Podstawowa regulacja biegu jałowego

Jeśli nie udało się uzyskać prawidłowego biegu jałowego pomimo podjęcia wyżej opisanych czynności należy przeprowadzić podstawową regulację biegu jałowego.

Podłączyć analizator spalin oraz obrotomierz. Ostrożnie wkręcić do oporu wkręt regulacyjny mieszanki obciążeniowej (*d*). W silniku nagrzanym do temperatury normalnej pracy prędkość obrotowa powinna wynosić około 800 obr/min. Za pomocą wkrętu regulacyjnego składu mieszanki (*w*) wyregulować zawartość CO w spalinach do  $1,5 \pm 0,5\%$ . Za pomocą wkrętu regulacyjnego mieszanki obciążeniowej (*d*) wyregulować prędkość obrotową do wartości wymaganej, wynoszącej  $950 \pm 50$  obr/min. Zawartość CO w spalinach powinna w dalszym ciągu wynosić  $1,5 \pm 0,5\%$ .


W razie potrzeby skorygować ją wkrętem regulacyjnym składu mieszanki (*w*). Jeśli okaże się to potrzebne, należy powtórnie skorygować prędkość obrotową biegu jałowego do wartości wymaganej.

## 2.2

### GAŻNIKI TYPU 32/32 I 32/35 DIDTA

W zakresie podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych, opadowe gaźniki dwuprzelotowe rodziny Solex DIDTA są podobne do gaźników opadowych stopniowych rodziny TDID. Jednakże gaźniki DIDTA mają obok przepustnicy I przelotu (mechanicznie sterowanej pedałem przyspieszenia), przepustnicę II przelotu sterowaną podciśnieniem. W skład zespołu podstawy gaźnika wchodzi przepustnice poszczególnych przelotów wraz z niezbędnym mechanizmem dźwigniowym.

W zależności od danego typu gaźnika, do zespołu podstawy należą jeszcze następujące elementy: sprężyna ruchu powrotnego (w odmianach dla USA oraz Opel), nastawnik uchylenia przepustnicy spełniający jednocześnie rolę objętości tłumiącej (dla USA), połączona na stałe z dźwignią przepustnicy dźwignia krzywkowa dla ograniczenia swobodnego ruchu i wymuszenia ruchu powrotnego dźwigni napędu przepustnicy II przelotu (swobodnie poruszająca się dźwignia krzywkowa jest napędzana dźwignią przepustnicy I przelotu dzięki przetłoczeniu ustalającemu), przetłoczenia od-powietrzenia komory pływakowej z zewnętrznego na wewnętrzne wraz z dźwignią sterującą, przykręcona od zewnątrz do dźwigni krzywkowej dźwignia napędu pompy przyspieszającej, zawór ele-




**Rys. 2.6. Gaźnik opadowy stopniowy Solex typu 32/32 DIDTA**  
Na rysunku uwidoczniono w schematycznym ujęciu układ napędu przepustnicy II przelotu wraz z silownikiem pneumatycznym oraz mieszane ogrzewanie (elektryczno-wodne) urządzenia rozruchowego

1 — silownik pneumatyczny II przelotu, 2 — przepona, 3 — zawór rozruchowy Bendix, 4 — cięgło robocze silownika II przelotu, 5 — sprężyna napinająca, 6 — dźwignia przepustnicy II przelotu, 7 — wkręt zdzierakowy II przelotu, 8 — tarcza krzywkowa, 9 — dźwignia napędu pompy przyspieszającej, 10 — dźwignia przepustnicy I przelotu, 11 — sprężyna napinająca, 12 — nakrętka regulacyjna skoku pompy przyspieszającej, 13 — cięgło łącznikowe pompy przyspieszającej, 14 — wkręt zdzierakowy regulacji położenia przepustnicy, 15 — cięgło łącznikowe przesłony rozruchowej, 16 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 17 — końcówka złącza elektrycznego, 18 — śruba mocująca, 19 — element grzejny, 20 — sprężyna bimetalowa, 21 — pierścień mocujący, 22 — wkręt z łbem walcowym, 23 — sprężyna napinająca

ktromagnetyczny odcinający mieszankę biegu jałowego, wkręt regulacyjny powietrza obciążeniowego biegu jałowego, króciec przewodu podciśnienia do sterowania kątem wyprzedzenia zapłonu, króciec przewodu podciśnienia do sterowania zaworem recyrkulacji spalin (EGR).

Korpus gaźnika obejmuje komorę pływakową, komory mieszania obydwu przelotów oraz elementy tworzenia mieszanki paliwa z powietrzem. W zależności od typu danego gaźnika w skład zespołu korpusu gaźnika mogą wchodzić jeszcze następujące





Rys. 2.7. Schematyczne przedstawienie układu powietrza obejściowego w gaźniku 32/32 i 32/35 DIDTA

1 — wkręt regulacyjny powietrza obejściowego, 2 — korpus gaźnika, 3 — rozpylacz, 4 — pokrywa gaźnika, 5 — podstawa gaźnika, 6 — przepustnica

elementy: zawór przełączający odpowietrzenia komory pływakowej (zewnątrzne/wewnętrzne), króciec przewodu doprowadzającego parę paliwa z filtra z węglem aktywowanym, króciec przewodu łączącego z układem filtra z węglem aktywowanym, termiczny zawór rozruchowy, wkręt regulacji mieszanki obejściowej lub regulacji mieszanki dodatkowej, jak również w gaźnikach 32/32 DIDTA do samochodu BMW od końca 1979 roku zamiast wkrętu regulacyjnego powietrza obejściowego — dysza powietrza obejściowego (nieregulowana).

Zespół pokryw gaźnika zawiera zasadnicze elementy układu oszczędzacza przy pełnej mocy i odpowietrzenia wewnętrznego komory pływakowej oraz przesłone rozruchową wraz z wałkiem. Do pokryw jest przykręcone urządzenie rozruchowe wraz z siłownikiem *pull-down* oraz siłownik poruszający przepustnicę II przelotu.

## 2.2.1

### SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne przy kontroli i regulacji dane znajdują się na odpowiednich arkuszach części zamiennych, dostępnych w każdym punkcie serwisowym Pierburg. Tam też można otrzymać zestawy uszczelke potrzebne przy sprawdzaniu i regulacji gaźnika, a także zestawy naprawcze potrzebne przy większych przeglądach i naprawach.

Sprawdzenie i regulacja gaźnika może się odbywać przy zamontowanym gaźniku. Większe przeglądy i naprawy a również większość prac regulacyjnych musi być przeprowadzona w gaźniku wymontowanym. Od roku 1977 począwszy gaźniki są wyposażone w zabezpieczenia (plomby) elementów regulacyjnych dla ochrony przed nieuzasadnioną regulacją.

#### ■ Regulacja gaźnika wymontowanego

##### Regulacja położenia pływaka

Zdjąć pokrywę gaźnika po uprzednim odłączeniu cięgła łącznikowego dźwigni przesłony rozruchowej i przepustnicy. W celu rozłączenia cięgła należy zdjąć pierścien zabezpieczający.

**Wskazówka:** Jeśli przy zdejmowaniu pokryw gaźnika zostały odkręcone nakrętki zabezpieczające (kontrujące) element regulacyjny długości cięgła w celu jego rozłączenia, ponowny montaż gaźnika będzie wymagał nowej regulacji wartości szczeliny przepustnicy I przelotu.

Ustawić pokrywę gaźnika wraz z pływakiem w pozycji nachylonej do poziomu o kąt  $45^\circ$ . Pływak musi przy tym stykać się z kulką zaworu iglicowego, nie wywierając na nią nacisku. Sprawdzić położenie pływaka za pomocą samodzielnie wykonanego sprawdzianu lub głębokościomierza i porównać z wartością wymaganą.

*Wartość wymagana:  $15,5 \pm 1$  mm.*

Położenie pływaka jest określone wymiarem odległości pomiędzy powierzchnią pokryw gaźnika a górną krawędzią łączenia na powierzchni pływaka. Wymiar ten ewentualnie korygować zginając wspornik pływaka.



Samochód BMW 316, od czerwca 1978 do czerwca 1980, 66 kW przy 6000 obr/min, 1573 cm<sup>3</sup>, gaźnik 32/32 DIDTA o numerze katalogowym 7.17754.00.

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość	
			I przelot	II przelot
Średnica gardzieli	$K$	mm	22	25
Dysza główna paliwa	$G_g$		X 112,5 140	X 112,5 70
Dysza główna powietrza	$a$		45	—
Dysza paliwa biegu jałowego	$g$		—	60
Dysza układu przejściowego			050	050
Otwory rurki emulsyjnej			050	050
Oszczędzacz—obciążenie			100	1,0
częściowe/pełna moc			50	—
Wtryskiwacze pompy przyspieszającej	$i$	mm	2,0	—
Średnica zaworu iglicowego	$p$	mm	2,0	—
Uszczelka zaworu iglicowego	$P$	mm	(z kulką) 2,0	—
Dysza oszczędzacza (rezerw.)			100	—
Dysza redukcyjna dla podciśnienia			—	115
Masa pływaka		g	$7,3 \pm 0,5$	—
Położenie pływaka		mm	$16,5 \pm 1,0$	—
Ścieżelina przepustnicy		mm	$1,0 \pm 0,05$	—
Ścieżelina przesłony rozruchowej		mm	$3,5 \pm 0,15$	—
Prędkość szybkiego biegu jałowego		obr/min	od 2800 do 3000	—
Dawka wtrysku pompy (przy szybkim otwarciu)		cm <sup>3</sup> /skok	$1,0 \pm 0,15$	—
Dawka wtrysku pompy (przy powolnym otwarciu)		cm <sup>3</sup> /skok	$1,8 \pm 0,15$	—

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego. Otworzyć nieco przepustnicę, jednocześnie zamykając przesłonę rozruchową. Naciśnąć silnie w dół, aż do oporu tłoczyska siłownika *pull-down*, tak aby dźwignia zabierakowa automatycznego urządzenia rozruchowego zetknęła się z górnym zderzakiem w szczelinie tłoczyska.

Zmierzyć odpowiednim sprawdzianem wartość szczeliny odchylonej do góry części przesłony rozruchowej.

Wartość wymagana:  $3,5 \pm 0,15$  mm.

— dla otwarcia odpowiadającego drugiemu stopniowi tarczy stopniowej. Ewentualna korekcja tego wymiaru odbywa się poprzez zginanie dźwigni zabierakowej urządzenia rozruchowego.

### Podstawowa regulacja położenia przepustnicy I przelotu

Wkręt zderzakowy przepustnicy jest wyregulowany i zabezpieczony fabrycznie. Nie powinno się zmieniać jego ustawienia. W przypadku gdy użytkownik naruszył tę regulację, zespół serwisowy może przeprowadzić sprawdzenie i regulację położenia przepustnicy w następujący sposób.

Wykręcić wkręt zderzakowy przepustnicy, na tyle aby powstał luz pomiędzy wkrętem i zderzakiem. Należy wielokrotnie całkowicie otworzyć i następnie nagle zwolnić przepustnicę, w celu uzyskania pewności, że regulacja zaczęła się od położenia pełnego zamknięcia przepustnicy. Na odwrócony o 180° gaźnik nałożyć odpowiednią podstawę przyrządu pomiarowego firmy H. Korinth, tak aby sworznie ustalające trafiły w odpowiednie wgłębienie gaźnika. Złożyć czujnik zegarowy i wyzerować. Wyregulować uchylenie przepustnicy do wartości wymaganej.

Wartość wymagana:  $0,6 \pm 0,03$  mm.

Zdjąć przyrząd pomiarowy i zabezpieczyć wkręt regulacyjny.

### Podstawowa regulacja położenia przepustnicy II przelotu

Położenie przepustnicy II przelotu jest wyregulowane i zabezpieczone fabrycznie i nie powinno być przestawiane. W gaźnikach, w których ta regulacja została naruszona, należy ponownie przeprowadzić podstawową regulację położenia przepustnicy. Wykręcić wkręt zderzakowy, aż do całkowitego zamknięcia przepustnicy. W tym położeniu wykręcić wkręt regulacyjny o dalsze 1/8 do 1/4 obrotu i sprawdzić wartość szczeliny metodą podświetlania przepustnicy. W tym położeniu przepustnica musi się swobodnie otwierać.

**Wskazówka:** szczelina przepustnicy II przelotu powinna zapobiegać współpracy krawędzi przepustnicy ze ścianą komory mieszania oraz jej zakleszczania.

## Regulacja szczeliny przepustnicy I przelotu

Przy uruchamianiu zimnego silnika, gdy przesłona rozruchowa jest zamknięta, dzięki mechanicznemu układowi połączenia przepustnicy i przesłony rozruchowej musi powstać szczelina przepustnicy o odpowiedniej wartości. Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego. Otworzyć przepustnicę I przelotu i zamknąć przesłonę rozruchową. Dźwignia zderzakowa urządzenia rozruchowego powinna wtedy znajdować się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej, odpowiadającemu rozruchowi na zimno. Uchylić przepustnicę do położenia biegu jałowego. Zmierzyć odpowiednim sprawdzianem wymiar szczeliny odchylonej w kierunku dolnej płaszczyzny gaźnika półówki przepustnicy.

*Wartość wymagana:  $0,9 \pm 0,05$  mm.*

Korekcja tego wymiaru odbywa się poprzez regulację długości cięgła łącznikowego nakrętkami regulacyjnymi.


### ■ Podstawowa regulacja gaźnika zamontowanego

#### Sprawdzanie dawki wtrysku pompy przyspieszającej

Pompy przyspieszające gaźników rodziny DIDTA są wyposażone w zawór zwrotny paliwa, który w określonych przebiegach procesu przyspieszania pozwala na powrót do komory pływakowej części tłoczonego paliwa. W związku z tym istnieje konieczność wykonania dwóch pomiarów wydatku pompy: przy szybkim i przy powolnym otwarciu przepustnicy. Uruchomić silnik i utrzymać go przez krótki okres na biegu luzem, w celu napełnienia komory pływakowej paliwem. Zdjąć filtr powietrza. Nasunąć odpowiedni przewód elastyczny na końcówkę rurki wtryskiwacza w I przelocie. Przy unieruchomionym silniku poruszać dźwignią przepustnicy, aż zacznie się wydobywać paliwo z rurki kontrolnej. Utrzymując koniec przewodu kontrolnego nad naczyniem pomiarowym wykonać w sposób ciągły 10 pełnych ruchów przepustnicą, od położenia biegu jałowego do całkowitego otwarcia. Porównać objętość zebranego paliwa z wartością wymaganą. Należy pamiętać, że jest ona 10-krotnie większa od wartości wymaganej.

*Wartość wymagana:  $0,4 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>/skok.*

Uzyskany wynik jest miarodajny, jeśli 10 ruchów przepustnicy wykonano w czasie od 15 do 20 s.




Rys. 2.8. Schemat działania układu biegu jałowego i układu mieszanki obejściowej (Umgemischsystem) w gaźniku rodziny DIDTA

1 — dopływ paliwa, 2 — główny strumień powietrza, 3 — strumień powietrza obejściowego, 4 — strumień powietrza do układu biegu jałowego, 5 — dysza paliwa biegu jałowego, 6 — wkręt regulacyjny powietrza obejściowego, 7 — wkręt regulacyjny skład mieszanki biegu jałowego, 8 — przepustnica I przelotu, 9 — dysza główna paliwa

Opróżnić naczynie pomiarowe i osuszyć. Utrzymując koniec rurki kontrolnej nad naczyniem pomiarowym wykonać powoli lecz równomiernie 10 pełnych ruchów przepustnicy, od położenia biegu jałowego do całkowitego jej otwarcia. Porównać zebraną objętość paliwa z wartością wymaganą, biorąc pod uwagę że jest ona 10-krotnie większa od wartości wymaganej.

*Wartość wymagana:  $0,9 \pm 0,15$  cm<sup>3</sup>/skok.*

Uzyskany wynik można traktować jako poprawny, jeśli 10 pełnych ruchów przepustnicy wykonano w ciągu 30 do 45 s. Korekcja dawki wtrysku pompy w nowszych gaźnikach odbywa się przez regulację położenia tarczy krzywkowej przepustnicy I przelotu względem dźwigni przepustnicy lub też przez zginięcie dźwigni napędu pompy przy tarczy krzywkowej.



Rys. 2.9. Schemat działania układu biegu jałowego i układu powietrza obejściowego w innej odmianie gaźników rodziny DIDTA


1 — dopływ paliwa, 2 — strumień powietrza, 3 — strumień powietrza obejściowego, 4 — strumień powietrza do układu biegu jałowego, 5 — elektromagnetyczny zawór odcinający paliwo biegu jałowego, 6 — wkręt regulacyjny powietrza obejściowego, 7 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 8 — przepustnica i przelotu, 9 — dysza główna paliwa

### Regulacja biegu jałowego

Warunkiem poprawnego przeprowadzenia regulacji biegu jałowego jest prawidłowa regulacja luzów zaworów, kąta zwarcia styków, kąta wyprzedzenia zapłonu oraz szczeliny między elektrodami świec zapłonowych.

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Uruchomić uprzednio nagrzany silnik, pamiętając o zdjęciu filtra powietrza. Zmierzyć prędkość obrotową biegu jałowego oraz zawartość CO w spalinach. W razie potrzeby wkrętem regulacyjnym mieszanki obciążeniowej (a) wyregulować prędkość obrotową do wartości wymaganej.

Wartość wymagana:  $950 \pm 50$  obr/min.



Rys. 2.10. Schemat działania układu mieszanki dodatkowej w gaźniku rodziny DIDTA

1 — dopływ paliwa, 3 — strumień powietrza obejściowego, 4 — strumień powietrza do układu biegu jałowego, 5 — wkręt regulacyjny składu mieszanki, 6 — dysza paliwa biegu jałowego, 7 — wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej, 8 — zawór odcinający mieszankę

W razie potrzeby wkrętem regulacyjnym składu mieszanki biegu jałowego (w) wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości wymaganej.

Wartość wymagana:  $1,5 \pm 0,5\%$  CO.

### Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO w spalinach

Warunkiem poprawnej regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO w spalinach na biegu jałowym jest nienagrzane działanie oraz regulacja układu zapłonowego. Temperatura oleju w silniku musi wynosić co najmniej  $70^{\circ}\text{C}$ , a układ dolotowy musi być szczelny.

Regulacja biegu jałowego może być przeprowadzona poprawnie, jedynie przy zastosowaniu symulatora filtra powietrza BMW. Zdjąć

filtr powietrza, pozostawiając przewód odsysający parę oleju w przewodzie dolotowym (kolektorze ssącym). Nasażdzić przewody symulatora filtru powietrza na króćce odpowietrzenia komory korbowej silnika w głowicy. Podłączyć do symulatora filtru przewód odsysający parę oleju, biegnący z przewodu dolotowego (kolektora ssącego).

Zdjąć kapturki zabezpieczające wkręty regulacyjne. Za pomocą wkrętu regulacyjnego położenia przepustnicy wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana: od 850 do 950 obr/min.*

Za pomocą wkrętu regulacyjnego składu mieszanki biegu jałowego wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana: od 1,0 do 2,0% CO.*

W razie potrzeby powtarzać kolejne regulacje, aż do uzyskania wymienionych wartości wymaganych.

Należy kapturki zabezpieczające i zamontować filtr powietrza.

### Regulacja urządzenia rozruchowego

Regulację urządzenia rozruchowego przeprowadza się po wyregulowaniu biegu jałowego i przy podłączonych przewodach podciśnienia do sterowania kąta wyprzedzenia zapłonu.


Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego i zmierzyć wartość szczeliny przestony rozruchowej. W razie potrzeby wyregulować wartość szczeliny do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana: od 3,35 do 3,65 mm.*


Sprawdzić położenie tarczy stopniowej i w razie potrzeby skorygować. Ustawić tarczę stopniową na przedostatnim stopniu licząc od najniższego. Uruchomić silnik bez dotykania pedału przyspieszenia. Zmierzyc prędkość obrotową szybkiego biegu jałowego i w razie potrzeby skorygować do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana: od 1900 do 2000 obr/min.*

Zabezpieczyć nakrętki regulacyjne lakierem zabezpieczającym. Założyć pokrywę urządzenia rozruchowego zwracając uwagę na pokrywanie się oznakowania pokryw i obudowy.




Rys. 2.11. Widok elementów urządzenia rozruchowego w położeniu odpowiadającym pomiarowi wartości szczeliny przestony rozruchowej, w gaźniku 32/35 DIDTA  
Korygowanie wartości szczeliny odbywa się przez zginanie dźwigni zabierakowej  
1 — dźwignia zabierakowa, 2 — tarcza stopniowa, 3 — dźwignia zdeżakowa, 4 — przepona, 5 — tłoczysko siłownika pull-down




Rys. 2.12. Umieszczenie zdeżakowych wkrętów regulacyjnych położenia przepustnicy I i II przelotu  
1 — wkręt zdeżakowy położenia przepustnicy II przelotu, 2 — wkręt zdeżakowy położenia przepustnicy I przelotu





Rys. 2.13. Położenie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego w gaźnikach rodziny DIDTA z układem mieszanki dodatkowej

w — wkręt regulacji składu mieszanki służy do korygowania zawartości CO w spalinach na biegu jałowym, d — wkręt regulacyjny mieszanki obciążeniowej służy do korygowania prędkości obrotowej biegu jałowego. (Opis 2, 3, 4 tak jak na rys. 2.9)



Rys. 2.14. Położenie wkrętów regulacyjnych w gaźnikach 32/32 DIDTA przeznaczonych do silników BMW

6 — wkręt przesterowy do regulacji położenia przepustnicy I przelotu, 7 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 8 — nakrętki regulacyjne długości ciągu łącznikowego przesterowej rozruchowej

## 2.3

### GAŹNIKI TYPU 35/40 INAT


Gaźnik typu 35/40 INAT jest gaźnikiem opadowym, stopniowym dwuprzelotowym o średnicy przelotów: 35 mm — I przelot i 40 mm — II przelot. Znajduje on zastosowanie, w tym rozwiązaniu lub podobnym jako, pojedynczy gaźnik lub zespół 2-gaźnikowy w silnikach o dużej pojemności skokowej (np. Peugeot 504 GL, Opel Commodore i Mercedes Benz 230/8).

#### 2.3.1

#### BUDOWA GAŹNIKA


Opadowy, stopniowy, 2-przelotowy gaźnik typu 35/40 INAT ma I przelot o średnicy 35 mm oraz II przelot o średnicy 40 mm. Składa się on z czterech zasadniczych zespołów. Podstawa gaźnika zawiera przepustnice wraz ze związanymi z nimi dźwigniami, a także obudowę urządzenia rozruchowego. Obudowa komory pływakowej ma gardziele wykonane w odlewie, słownik podciśnieniowy, a także w odmianie do samochodu Peugeot — rolę linki sterującej.

W skład korpusu gaźnika o kształcie płaskiej płyty wchodzi króciec dopływu paliwa, zawór iglicowy pływaka, pływak, wszystkie dysze z wyjątkiem dyszy paliwa dodatkowego oraz dyszy powietrza obciążeniowego, wszystkie zawory, tłok pompy przyspieszającej i dźwignia pompy, rurki wtryskowe, a także gardziele układu głównego. W zespole pokryw znajdują się: przesłona rozruchowa, otwór powietrza układu przejściowego II przelotu, oszczędzacz przy częściowych obciążeniach oraz rurka oszczędzacza przy pełnej mocy.



Rys. 2.15. Widok gaźnika Zenith typu 35/40 INAT od strony dźwigni napędowej przepustnicy

1 — siłownik przepustnicy II przelotu, 2 — siłownik *pull-down*, 3 — cięgło łącznikowe przesłony rozruchowej ze sprężyną, 4 — śruba mocująca gardziel przyspieszającą II przelotu, 5 — złącze wtykowe grzania urządzenia rozruchu, 6 — automatyczne urządzenie rozruchowe, 7 — wkręt regulacyjny położenia przepustnicy I przelotu, 8 — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej, 9 — wkręt regulacyjny składki mieszanki dodatkowej, 10 — dźwignia napędowa przepustnicy I przelotu, 11 — zawór przelączający odpowietrzenie komory pływakowej — wewn./zewn., 12 — zawór przelączający odpowietrzenie paliwa, 14 — pokrywa gaźnika, 15 — wkręty z łbem walcowym, 16 — zawór oszczędzająca, 17 — przesłona rozruchowa, 18 — wlot powietrza II przelotu



Rys. 2.16. Widok gaźnika Zenith typu 35/40 INAT od strony pokrywy urządzenia rozruchowego

19 — śruba mocująca gardziel przyspieszającą II przelotu, 20 — podstawa gaźnika, 21 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 22 — pierścień mocujący, 23 — wkręt zderzakowy I przelotu, 24 — zewnętrzna dźwignia pompy przyspieszającej

## SPRAWDZANIE I REGULACJA

### 2.3.2

Wszystkie dane potrzebne przy kontroli i regulacji gaźnika oraz wymiary zestawiono w odpowiednich arkuszach części zamiennych, dostępnych w punktach obsługi Pierburg. Tam też można uzyskać gotowe zestawy uszczelek, potrzebnych przy przegładach i regulacji gaźnika, a także zestawy naprawcze niezbędne przy naprawach. Podane w tekście tablice danych regulacyjnych należy traktować tylko jako wytyczne do opisów czynności regulacyjnych.

Samochód Opel Commodore C 25S od czerwca 1980 do sierpnia 1980, 85 kW przy 5200 obr/min, 2500 cm<sup>3</sup>, gaźnik 35/40 INAT o numerze katalogowym 7.17995.00 z mechaniczną skrzynką przekładniową.

## Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość	
			I przelot	II przelot
Średnica gardzieli	$K$	mm	26	32
Dysza główna paliwa	$Gg$		X132,5	X165
Dysza główna powietrza	$a$		120	150 <sup>*)</sup> /130 <sup>**)</sup>
Dysza paliwa biegu jałowego/ /dysza powietrza biegu jałowego				
Rurka emulsyjna	$g/u$		45/120	—
Tłok pompy przyspieszającej	$s$		9 S	4 K
Wtryskiwacz pompy przyspieszającej			45	75 <sup>*)</sup> /55 <sup>**)</sup>
Dysza paliwa mieszanki dodatkowej	$i$	mm	0,5	0,75 <sup>*)</sup> /0,5 <sup>**)</sup>
Dysza paliwa dodatkowego			55	—
Zawór odpowietrzenia			55	—
Zawór oszczędzacza			1,8–0,3	—
Średnica zaworu iglicowego	$P$	mm	65	—
			2,0	—
Uszczelka zaworu iglicowego			(bez kulki)	—
Masa pływalka	$Pf$	mm	1,0	—
Szczelina przesłony rozruchowej		g	10,5±0,5	—
Prędkość szybkiego biegu jałowego		mm	3,1±0,1	—
Dawka wtrysku pompy		obr/min	2700	—
		cm <sup>3</sup> /skok	0,85±0,15 <sup>*)</sup>	0,85±0,15 <sup>*)</sup>
			0,85±0,15 <sup>**)</sup>	0,8±0,2 <sup>**)</sup>

<sup>\*)</sup> — tylko dla gaźnika 7.17995.00  
<sup>\*\*)</sup> — tylko dla gaźnika 7.17996.00

Sprawdzanie i regulacje są możliwe do wykonania w gaźniku zamontowanym. Pełne przeglądy i naprawy, z powodu koniecznych prac regulacyjnych muszą być przeprowadzane w gaźniku wymontowanym. W celu wykonania naprawy należy gaźnik zdemontować i przepłukać. Zdeformowane płaszczyzny należy spłanować, ostre krawędzie otworów ogratować, a kanały i wiercenia przedmuchać sprężonym powietrzem. Części odlewane oraz wy-

konane ze stali należy wypłukać w specjalnej kąpielii zmywającej. Wszystkie uszczelki, tłok pompy i inne zużyte części należy przy montażu wymienić na nowe. Zwrócić uwagę na łatwość poruszania się wszystkich współpracujących ze sobą elementów. Dolna powierzchnia pokryw gaźnika powinna być całkowicie płaska.

Gaźniki przeznaczone dla krajów, w których obowiązują przepisy ECE, począwszy od roku 1977 są wyposażone w zabezpieczenia (plomby) wkrętów regulacyjnych mieszanki biegu jałowego oraz położenia przepustnicy. Zabezpieczenia w postaci kapturków i zaślepek uniemożliwiają zmianę regulacji bez ich zniszczenia. Po zakończeniu naprawy i regulacji należy założyć nowe zabezpieczenia (plomby).


### ■ Regulacja gaźnika zamontowanego

Silnik powinien mieć prawidłowy stan techniczny, w tym m.in. prawidłową wartość luzów zaworów i kąta wyprzedzenia zapłonu. Ponadto układ dolotowy powinien być szczelny, a silnik nagrzany do temperatury normalnej pracy. Należy zdjąć filtr powietrza.

### Regulacja biegu jałowego

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Za pomocą wkrętu regulacyjnego ilości mieszanki dodatkowej wyregulować prędkość obrotową do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana: od 850 do 950 obr/min.*



Rys. 2.17. Usytuowanie wkrętów regulacyjnych w gaźniku 35/40 INAT przeznaczonym do samochodu Peugeot  
 1 — wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, 2 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 3 — wkręt zderzakowy przepustnicy I przelotu

Jeśli zawartość CO w spalinach odbiega od wartości wymaganej, należy wkrętem regulacyjnym składu mieszanki biegu jałowego odpowiednio wyregulować zawartość CO.

*Wartość wymagana: od 2 do 2,5% CO.*

Po regulacji, silnik powinien pracować przez około 30 s na biegu jałowym z prędkością obrotową 2600 obr/min.

Następnie ponownie sprawdzić wartości uzyskane w trakcie regulacji i w razie potrzeby skorygować. W przypadku niemożności skorygowania podanych wartości należy przeprowadzić podstawową regulację biegu jałowego.

### Podstawowa regulacja biegu jałowego


Ostrożnie wkręcić do oporu wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej. Wyregulować za pomocą wkrętu zderzakowego położenia przepustnicy prędkość obrotową do wartości od 600 do 650 obr/min.

Wkrętem regulacyjnym składu mieszanki wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości 3%. Następnie, wykręcając wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, ustalić wartość prędkości obrotowej na około 900 obr/min. Wyregulować zawartość CO w spalinach wkrętem regulacyjnym składu mieszanki do wartości 2 do 2,5%. Zabezpieczyć wkręt zderzakowy położenia przepustnicy.

### Regulacja szybkiego biegu jałowego

Otworzyć nieco przepustnicę i jednocześnie przesuwając do góry cięgło łącznikowe, zamknąć przesłonę rozruchową. Następnie zwolnić przepustnicę tak, aby wkręt regulacyjny znalazł się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej urządzenia rozruchowego. W razie wątpliwości, czy warunek ten został spełniony, należy zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego. Uruchomić silnik bez dotykania do pedału przyspieszenia. Prędkość obrotowa szybkiego biegu jałowego, gdy silnik jest nagrzany, powinna wynosić od 2600 do 2700 obr/min.

W razie potrzeby skorygować prędkość obrotową wkrętem zderzakowym regulacji szybkiego biegu jałowego.



Rys. 2.18. Sposób regulacji szybkiego biegu jałowego specjalnym wkrętem Peugeot

1 — wkręt regulacyjny,  
2 — wkrętak Peugeot. Wkręt regulacyjny spoczywa na najwyższym stopniu tarczy stopniowej


### ■ Podstawowa regulacja gaźnika wymontowanego

#### Regulacja pompy przyspieszającej

Napełnić komorę pływakową paliwem i określić wydatek pompy paliwa, wykonując 10 pełnych ruchów przepustnicy od położenia zamknięcia do jej całkowitego otwarcia. W tym celu za pomocą odpowiedniego lejka zebrać wytryśnięte paliwo do naczynia pomiarowego.

*Wartość wymagana: — od 0,9 do 1,2 cm<sup>3</sup>/skok — dla I przełotu — od 0,6 do 0,8 cm<sup>3</sup>/skok — dla II przełotu*


W razie potrzeby należy skorygować dawkę wtrysku pompy, odpowiednio zginając wewnętrzną dźwignię pompy, po uprzednim zdjęciu pokrywy gaźnika. Na zakończenie, sprawdzić położenie wylotów rurek wtryskowych w płaszczyźnie pionowej oraz kierunek wtrysku poszczególnych rurek.



Rys. 2.19. Wysokość położenia wylotów rurek wtryskowych oraz kierunek wtrysku pompy przyspieszającej w gaźniku 35/40 INAT stosowanym w samochodzie Peugeot

A — I przełot, B — II przełot





Rys. 2.20. Sposób regulacji szczeliny przepustnicy II przełotu

1 — wkręt regulacyjny  
Strzałki wskazują połączenia przegubowe, które w razie potrzeby należy nasmarować

### Regulacja położenia przepustnicy II przełotu


Wartość szczeliny określa warunek swobodnego jej otwierania (przy p. tłumacza). Przepustnica w położeniu zamknięcia nie może się zakleszczać. Wkrętem zderzakowego położenia przepustnicy wyregulować prześwit na krawędzi przepustnicy o wartości 0,05 mm. Należy zastosować metodę podświetlania opisaną w punkcie 2.2.1 (przy p. tłumacza).

### Regulacja siłownika podciśnieniowego

Przy zamkniętej przepustnicy rozłączyć przegub kulisty cięgła siłownika luzując kuliste gniazdo. Pokręcając odpowiednio końcówką tłoczyska w sprężynie cięgła siłownika wyregulować odległość pomiędzy kulistym gniazdem a sworzniem współpracującym, do wartości 1,5 mm.


### Regulacja położenia przesłony rozruchowej

Przy zdjętej pokrywie urządzenia rozruchowego ustawić wkręt regulacyjny na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Wkręt regulacyjny musi się stykać z tarczą stopniową co najmniej w  $\frac{3}{4}$  swojej powierzchni czołowej. W razie potrzeby zapewnić podaną powierzchnię styku zginając dźwignię zabierakową w przewidzianym miejscu (rys. 2.22). Za pomocą śruby zaciskowej tak unieruchomić cięgło łącznikowe, aby przy naciśniętej w dół dźwigni zabierakowej, przesłona rozruchowa była całkowicie zamknięta. Musi powstać przy tym luz od 0,2 do 1,0 mm pomiędzy dźwignią



Rys. 2.21. Sposób regulacji długości cięgła siłownika przepustnicy II przełotu


1 — sprężyna cięgła, 2 — kuliste gniazdo przegubu,  
a — przesuwanie gniazda przegubu w stosunku do sworznia, a — 1,5 mm



Rys. 2.22. Widok elementów mechanizmu urządzenia rozruchowego

1 — wkręt regulacyjny, 2 — tarcza stopniowa, 3 — dźwignia zabierakowa, 4 — tuleja, 5 — tłoczysko siłownika *pull-down*, 6 — cięgło łącznikowe przesłony rozruchowej, 7 — pierścień napinający, 8 — przegub, 9 — sworzeń, 10 — korpus siłownika *pull-down*, 11 — wkręt regulacyjny siłownika *pull-down*

zabierakową a odcieżoną tulejką na tłoczysku siłownika *pull-down*. Natomiast ciasno na przegub dźwigni przesłony rozruchowej i cięgła łącznikowego pierścień sprężysty. Przy demontażu pokrywy gaźnika należy rozłączyć cięgło łącznikowe od wałka przesłony rozruchowej. Po montażu pokrywy należy sprawdzić luz pomiędzy dźwignią zabierakową a tuleją na tłoczysku siłownika *pull-down* i w razie potrzeby wyregulować.



Rys. 2.23. Sposób pomiaru  
mniejszej szczeliny przesłony  
rozruchowej za pomocą  
wiertła

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

#### a) Regulacja małej szczeliny przesłony

Przy zdjętej pokrywie urządzenia rozruchowego, umieścić wkręt regulacyjny na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Za pomocą ręcznej pompy próżniowej, wywołać podciśnienie działające na przeponę siłownika *pull-down*. Nacisnąć w dół tulejkę na tłoczysku siłownika *pull-down* wraz z dźwignią zabierakową automatycznego urządzenia rozruchowego, tak aby nie poruszyć przy tym tłoczyska. Korzystając z odpowiedniego sprawdzianu lub wiertła zmierzyć wartość szczeliny uchylonej w dół części przesłony rozruchowej.  
**Wartość wymagana: 2,8 mm.**

W razie potrzeby skorygować wartość szczeliny za pomocą wkrętu regulacyjnego w pokrywie komory siłownika *pull-down*.

#### b) Sprawdzenie dużej szczeliny przesłony rozruchowej

Wartość „dużej” szczeliny przesłony rozruchowej wynika z prawidłowo wyregulowanej „małej” szczeliny przesłony. Sprawdzenie wartości szczeliny odbywa się w taki sam sposób jak to opisano w punkcie (a), z tym że dźwignia zabierakowa urządzenia rozruchowego powinna tylko lekko dotykać do tulei na tłoczysku siłownika, nie poruszając jej.

**Wartość wymagana: 3,6 mm.**

### Regulacja szczeliny przepustnicy I przelotu

Regulacja ta jest wykonywana ze względu na zachowanie prawidłowego położenia przepustnicy w fazie szybkiego biegu jałowego.

Przy zdjętej pokrywie urządzenia rozruchowego należy ustawić wkręt regulacyjny na najwyższym stopniu tarczy stopniowej urządzenia rozruchowego. Odwrócić gaźnik podstawą do góry i zmierzyć odpowiednim sprawdzianem lub wiertłem wartość powstałej szczeliny przepustnicy.

**Wartość wymagana: 0,7 mm.**

Korygowanie wartości szczeliny odbywa się za pomocą wkrętu regulacyjnego automatycznego urządzenia rozruchowego.


## 2.4

### GAŻNIKI TYPU 2B

Gaźniki opadowe, stopniowe rodziny Zenith 2B2 do 2B5, mają zwartą budowę i mały gabaryt w płaszczyźnie pionowej. Nadają się one szczególnie do nowoczesnych silników o wysokich prędkościach obrotowych, w których potrzebne jest optymalne dopasowanie parametrów gaźnika do wymogów komfortu jazdy, oszczędności oraz ochrony środowiska. Mają one wszelkie konstrukcyjne możliwości zastosowania nowoczesnych dodatkowych urządzeń, niezbędnych do spełnienia obecnych i przyszłych wymagań norm czystości spalin.


Każdy z dwóch przelotów gaźnika ma oddzielną komorę pływakową, w której znajduje się dysza główna paliwa, usytuowana centralnie. Dzięki temu gaźniki odznaczają się maksymalną odpornością na działanie sił bezwładności przy hamowaniu i zakrętach, a także na powstawanie „korków” par paliwa. Umożliwia to dowolny montaż gaźników w samochodzie, zarówno w położeniu podłużnym, jak i poprzecznym w stosunku do kierunku jazdy. Gaźnik jest przymocowany do przewodu dolotowego (kołektora) tylko czterema śrubami dostępnymi od góry — w pokrywie gaźnika.

Gaźniki Zenith 2B2 do 2B5 zastosowano w większości samochodów produkcji VAG (VW i Audi) z silnikami o podwyższonej mocy.



Rys. 2.24. Widok z góry gaźnika opadowego stopniowego dwuprzelotowego Zenith typu 2B2 i 2B3 o średnicy obwodu przelotów 32 mm

1 — pokrywa urządzenia rozruchowego z tworzywa, 2 — końcówka złącza elektrycznego, 3 — automatyczne urządzenie rozruchowe, 4 — siłownik *pull-down*, 5 — przesłona rozruchowa, 6 — króciec dopływu paliwa, 7 — przewód podciśnienia do siłownika *pull-down*, 8 — elektrozwór odcinający bieg jałowego, 9 — wspornik cięgła pedału przyspieszenia, 10 — dysza powietrza z ręką emulsyjną, 11 — dysza główna powietrza z ręką emulsyjną, 12 — kombinowana dysza paliwowo-powietrzna podstawowego i obejściowego układu biegu jałowego, 13 — wkręt regulacyjny przepustnicy II przelotu, 14 — siłownik podciśnienia II przelotu, 15 — przewód podciśnienia dla układu przejściowego II przelotu, 16 — kombinowana dysza paliwowo-powietrzna dla układu przejściowego II przelotu oraz podstawowego układu biegu jałowego, 17 — dysza główna powietrza dla II przelotu, 18 — pokrywa gaźnika



Rys. 2.25. Widok z boku gaźnika opadowego, stopniowego, dwuprzelotowego Zenith typ 2B2 i 2B3 o średnicy obwodu przelotów 32 mm

19 — wkręt regulacyjny układu mieszanki biegu jałowego, 20 — cięgło łącznikowe pompy przyspieszającej ze sprężyną napinającą, 21 — dźwignia przepustnicy I przelotu, 22 — rolka, 23 — dźwignia zderzakowa II przelotu, 24 — wkręt regulacyjny, 25 — dźwignia przepustnicy II przelotu, 26 — cięgło siłownika przepustnicy II przelotu, 27 — termozawór, 28 — wkręt z łbem walcowym, 29 — dźwignia pompy przyspieszającej, 30 — wałek pompy przyspieszającej, 31 — wałek przesłony rozruchowej

## 2.4.1

### BUDOWA GAZNIKA

Gaźniki opadowe, stopniowe Zenith 2B2 do 2B5 mają dwa przeloty o średnicy od 32 do 34 mm, jednakowej dla obwodu przelotów. Gaźnik składa się z czterech zasadniczych zespołów:

- podstawa gaźnika,
- korpus gaźnika,
- pokrywa gaźnika,
- urządzenie rozruchowe.

Gaźnik typu 2B3 różni się od typu 2B2 położeniem siłownika pneumatycznego przepustnicy II przelotu, które jest lustrzanym odbiciem położenia siłownika w stosunku do gaźnika 2B2. Dotyczy to również odpowiedniego mechanizmu dźwigniowego związanego z siłownikiem.

Zespół podstawy gaźnika zawiera: wałki przepustnic wraz z układem dźwigni, sprężyny ruchu powrotnego, wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego, wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej oraz po przeciwnej stronie wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, odcinający zawór biegu jałowego, a także króćce przewodów podciśnienia do siłownika *pull-down* i regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. Przepustnica I przelotu sterowana jest mechanicznie pedałem przyspieszenia, podczas gdy przepustnica II przelotu jest poruszana przeciwniebieżnie siłownikiem podciśnieniowym. Pomiędzy podstawą gaźnika i korpusem znajduje się wkładka izolacyjna, która jednocześnie spełnia rolę uszczelki.

Korpus gaźnika obejmuje obydwie komory pływakowe i komory mieszanania obydwu przelotów, główne elementy składowe pompy przyspieszającej, zawór oszczędzacza przy obciążeniach częściowych oraz króciec przewodu podciśnienia do siłownika przepustnicy II przelotu. Do kadłuba przykręcone są na stałe: wspornik cięgła sterującego od pedału przyspieszenia, siłownik napędu przepustnicy II przelotu wraz z dyszą redukcyjną i urządzenie rozruchowe z siłownikiem *pull-down*. Pomiędzy korpusem i pokrywą gaźnika znajduje się uszczelka.

Pokrywa gaźnika zawiera: obydwa pływaki wraz z zaworami iglicowymi, zestawy dysz, króciec dopływu paliwa, tłok poruszany podciśnieniem ze sprężyną wchodzący w skład zespołu oszczędzacza przy częściowym obciążeniu, mechanizm dźwigniowy do poruszania pompy przyspieszającej oraz w I przelocie — przesłonę rozruchową wraz z wałkiem, a w II przelocie — wciśniętą rurkę zasilałą oszczędzacza przy pełnej mocy.

Od dołu w oprawki wkręcono dysze główne paliwa, od góry zaś kombinowane dysze powietrzno-paliwowe podstawowego biegu

jałowego oraz dysze paliwa i powietrza układu mieszanki dodatkowej I przelotu. Tutaj znajdują się również kombinowane dysze paliwowo-powietrzne przejściowego układu II przelotu. Następnie od góry wtłoczono główne dysze powietrza z rurkami emulsyjnymi I i II przelotu.

Urządzenie rozruchowe podgrzewane elektrycznie oraz cieczą chłodzącą, składa się z: króćców przewodów cieczy chłodzącej, pokrywy oraz obudowy urządzenia rozruchowego wraz z siłownikiem *pull-down*. Komora z cieczą chłodzącą jest włączona do układu chłodzenia silnika. W pokrywie urządzenia rozruchowego znajduje się końcówka przewodu elektrycznego do zasilania spirali grzewczej, spirale grzewcze oraz sprężyna bimetalowa. W obudowie urządzenia rozruchowego znajduje się dźwignia zabierakowa umocowana na wałku urządzenia rozruchowego. Wałek urządzenia rozruchowego trafia do komory korpusu gaźnika, gdzie poprzez dźwignię przesłony rozruchowej łączy się z cięgłem łącznikowym. Pomiędzy obudową urządzenia rozruchowego a korpusem gaźnika są umieszczone: tarcza stopniowa oraz sprężyna ruchu powrotnego. Przykręcony z boku do obudowy urządzenia rozruchowego siłownik *pull-down*, składa się z obudowy, przepony z tłoczyskiem oraz pokrywy wraz z wkrętem regulacyjnym.

## 2.4.2

### SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie dane potrzebne przy regulacji znajdują się na odpowiednich arkuszach części zamiennych dostępnych w każdym punkcie serwisowym Pierburg. Podane w tekście tabele danych regulacyjnych należy traktować tylko jako wytyczne.

Potrzebne przy sprawdzaniu i drobnych naprawach gaźnika, zestawy uszczelek można otrzymać w punktach serwisowych Pierburg.

Przy większych naprawach można wykorzystać zestawy naprawcze, które opracowano na podstawie praktyki warsztatowej Pierburg.

Sprawdzanie i regulacja mogą być wykonywane w gaźniku zamontowanym. Generalne przeglądy i naprawy muszą obowiązywać



Samochód Volvo 740 od czerwca 1986, 85 kW przy 5200 obr/min, 2298 cm<sup>3</sup>, gaźnik 34/34 2B7 o numerze katalogowym 7.17952.51.

### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość	
			I przełot	II przełot
Średnica gardzieli	$K$	mm	24	28
Dysza główna paliwa	$Gg$		115	142,5
Dysza główna powietrza	$a$		140	65
Dysza paliwa biegu				
jałowego/dysza powietrza biegu				
jałowego				
Dysza paliwa dodatkowego/dysza powietrza	$g/u$		47,5/115	—
Dysza układu przejściowego			45/130	—
Dysza powietrza przejściowego			—	100
Oszczędzacz (obciążenie częściowe)	$o$		—	140
Oszczędzacz (pełna moc)	$o$		85	—
Otwór odciążający		mm	80	—
Wtryskiwacze pompy przyspieszającej		mm	—	—
Dawka wtrysku pompy przyspieszającej	$i$	mm cm <sup>3</sup> /skok	$2 \times 0,4$ $1,2 \pm 0,15$	—
Masa pływaka		g	$5,85 \pm 0,1$	$5,85 \pm 0,1$
Średnica zaworu iglicowego pływaka	$P$	mm	2,0	2,0
Położenie pływaka		mm	$28 \pm 1,0$	$30 \pm 1,0$
Podstawowa regulacja położenia przepustnicy				
Uchylenie przepustnicy		mm	$0,15 \pm 0,03$	$0,15 \pm 0,03$
Uszczelnienie przesyłny rozruchowej	„a”	mm	$3,85 \pm 0,12$	—
Uszczelnienie przesyłny rozruchowej	„a1”	mm	$1,4 \pm 0,15$	—
Uszczelnienie przesyłny rozruchowej	„a2”	mm	$3,7 \pm 0,15$	—
Wymuszone otwarcie przesyłny rozruchowej (wide-open-kick)		mm	$6,0 \pm 0,15$	—
Prędkość szybkiego biegu jałowego		mm obr/min	6,0 $3200 \pm 100$	—
Mechaniczny luz przepustnicy II przełotu	„Y”	mm	—	od 0,3 do 0,7
Mechaniczny luz przepustnicy II przełotu	„Z”	mm	—	od 0,2 do 0,4

kowo być wykonywane po wymontowaniu gaźnika. Wynika to z możliwości uzyskania wymaganej dokładności prac. Gaźniki rodziny 2B2 do 2B7 od roku 1977 począwszy są wyposażone w zabezpieczenia przed niepożądaną regulacją (plomby).

### ■ Podstawowe regulacje gaźnika wymontowanego

#### Regulacja położenia pływaka

Wymontować z gaźnika pokrywę gaźnika i ułożyć ją na poziomej płaszczyźnie tak, aby pływaki znajdowały się u góry. Położenie pływaka określa wymiar odległości od powierzchni styku pokryw z korpusem do górnej krawędzi pływaka.

**Wartość wymagana:** patrz *tablica danych regulacyjnych*.

Korygowanie położenia pływaka następuje poprzez zginanie ramienia w miejscu do tego przeznaczonym.

Podczas sprawdzania położenia pływaka kulka zaworu iglicowego nie może być wciskana pokonując opór sprężyny.


#### Regulacja dawki wtrysku pompy przyspieszającej

Wypełnić gaźnik paliwem typu „Super” i określić objętość wtryskniętego paliwa z pompy, wykonując 10 pełnych ruchów przepustnicy I przełotu od położenia zamknięcia do całkowitego jej otwarcia.

**Wartość wymagana:** patrz *tablica danych regulacyjnych*.

Dla uzyskania dokładnego wyniku należy wykonać 10 pełnych ruchów przepustnicy (skoków) w ciągu od 15 do 25 s.

Wytyskujące paliwo zbiera się do naczynia pomiarowego za pomocą lekką podstawionego pod komorę mieszania I przełotu. W czasie pomiaru wydatku pompy paliwo „Super” musi być



Rys. 2.26. Schemat kinematyczny napędu pompy przyspieszającej

1 — dźwignia zderzakowa, 2 — nakrętka regulacyjna skoku pompy (PB), 3 — cięgło łącznikowe pompy ze sprężyną, 4 — rolka, 5 — wkreśł regulacyjny luzu roboczego dźwigni zderzakowej  
Regulacja dawki wtrysku pompy przyspieszającej odbywa się za pomocą nakrętki regulacyjnej (PB)

uzupełniane w wystarczającej ilości przez króciec dolotowy przy zachowaniu nadciśnienia 0,02 kPa (0,2 bar).

Wielkość dawki wtrysku reguluje się nakrętką regulacyjną. Wkręcenie powoduje zwiększenie dawki, wykręcenie zaś — jej zmniejszenie.

Dokładniejsze wyniki można uzyskać wykonując pomiar na specjalnym stanowisku do badań gaźników.

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Otwierając przepustnicę I przelotu, zamknąć przesłonę rozruchową i utrzymać w tym położeniu przez cały okres regulacji.

Wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego musi przy tym sponazywać na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Należy ugiąć przeponę siłownika do oporu, podłączając odpowiedni przewód elastyczny i wytwarzając podciśnienie pompą próżniową, albo też naciskając na tłoczysko podciśnienie pompą próżniową, albo też ruchowego. Wkrętem regulacyjnym w pokrywze siłownika *pull-down* należy wyregulować wartość szczeliny odchylonej w dół części przesłony rozruchowej do wartości wymaganej.


*Wartość wymagana: patrz tablica danych regulacyjnych.*

### Sprawdzanie wymuszonego otwarcia przesłony rozruchowej (wide-open-kick)

Sprawdzanie wartości wymuszonego otwarcia przesłony rozruchowej należy przeprowadzać po wyregulowaniu szczeliny przesłony rozruchowej. Otworzyć przepustnicę I przelotu i zamknąć przesłonę rozruchową, a następnie przytrzymując ją lekko w tym położeniu, powoli spowodować przepustnicę do położenia biegu jałowego. W następnej kolejności należy całkowicie otworzyć przepustnicę, jednocześnie zwalnając przesłonę rozruchową. Zmierzyć odległość pomiędzy odchyloną w dół częścią przesłony rozruchowej a ścianką przelotu.

*Wartość wymagana: patrz tablica danych regulacyjnych.*

Ewentualna korekcia wymiaru szczeliny przesłony rozruchowej następuje poprzez odpowiednie zginanie odchylonej w dół części przesłony.



Rys. 2.27. Schemat kinematyczny napędu przesłony rozruchowej w fazie nagrzewania silnika

Srzalki wskazują wzajemnie zależne położenie elementów ruchowych układu napędu przesłony rozruchowej (przy. tłumacz)

1 — przesłona rozruchowa w położeniu fazy nagrzewania silnika, 2 — przepona siłownika wraz z tłoczyskiem przesunięta do oporu, 3 — tłoczysko siłownika, 4 — wkręt regulacyjny (AS), 5 — siłownik *pull-down*, 6 — dźwignia zderzakowa, 7 — dźwignia zabierakowa, 8 — przewód podciśnienia do siłownika *pull-down*  
Wartość szczeliny przesłony rozruchowej do wartości wymaganej reguluje się wkrętem regulacyjnym (AS) w pokrywze siłownika *pull-down*

### Regulacja szybkiego biegu jałowego

Otworzyć przepustnicę do położenia, w którym wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego znajduje się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Nałożyć przyrząd pomiarowy i sprawdzić wielkość uchylenia przepustnicy.

*Wartość wymagana: patrz tablica danych regulacyjnych.*

Korekcję wymiaru uchylenia przepustnicy przeprowadza się wkrętem regulacyjnym szybkiego biegu jałowego.

## Podstawowe regulacje położenia przepustnicy I i II przelotu

Podstawowa regulacja położenia przepustnic jest wykonana oraz zabezpieczona fabrycznie i nie powinna być zmieniana. W razie jednak stwierdzenia naruszenia regulacji przy niefachowym manipulowaniu w gaźniku, regulację trzeba przeprowadzić na nowo, postępując się przyrządem pomiarowym jak w przypadku regulacji szybkiego biegu jałowego.

*Wartość wymagana: patrz tablica danych regulacyjnych.*

### Regulacja luzu mechanicznego przepustnicy II przelotu

Luz mechaniczny układu napędu przepustnicy II przelotu, powstający w chwili swobodnego ruchu przepustnicy przy zamknięciu oraz wymuszenia ruchu przepustnicy przy jej otwarciu, jest określony rozstawem widełek na dźwigni zderzakowej przepustnicy II przelotu<sup>\*)</sup>.

*Wartość wymagana: od 0,3 do 0,7 mm.*

Eventualnie korygować wymiar zginając widełki dźwigni.

### ■ Podstawowa regulacja gaźnika zamontowanego

#### Regulacja biegu jałowego


Warunkiem koniecznym przy regulacji biegu jałowego jest prawidłowa regulacja silnika i kąta wyprzedzenia zapłonu. Regulacja parametrów biegu jałowego oraz ich ewentualna korekta odbywa się przy zamontowanym filtrze powietrza.

*Wartość wymagana prędkości obrotowej:  $950 \pm 50$  obr/min.*

*Wartość wymagana CO na biegu jałowym:  $1,5 \pm 0,5\%$  CO.*

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Zmierzyć prędkość obrotową i zawartość CO na biegu jałowym. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej (Z). Następnie wkrętem regulacyjnym składu mieszanki biegu jałowego (19) wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości wymaganej. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wkrętów regulacyjnych (przyp. tłumacza).

<sup>\*)</sup> Patrz rysunek 2.38 (przypis tłum.).



Rys. 2.28. Widok gaźnika Zenith 2B2 i 2B3 od strony pokrywki urządzenia rozruchowego

Prędkość obrotową biegu jałowego reguluje się wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej 35, 32 — korpus gaźnika, 33 — zaśleпка, 34 — podstawa gaźnika, 35 — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej, 36 — króciec przewodu podciśnienia do regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, 37 — uszczelka, 38 — dźwignia przesłony rozruchowej

Pozostałe oznaczenia tak jak na rys. 2.24 i 2.25


### Podstawowa regulacja położenia przepustnicy I przelotu

Położenie przepustnicy jest wyregulowane i zabezpieczone fabrycznie. Nowa regulacja jest potrzebna jedynie przy niefachowym naruszeniu regulacji fabrycznej.

Dokładne wyregulowanie położenia przepustnicy I przelotu jest możliwe tylko przy użyciu przyrządu pomiarowego z czujnikiem zegarowym po wymontowaniu gaźnika z samochodu.

W celu przybliżonego ustawienia przepustnicy należy postępować w następujący sposób.

Wykręcić zderzakowy wkręt regulacyjny położenia przepustnicy (C), aż do momentu, w którym wartość prędkości obrotowej przestanie spadać. Następnie wykręcając wkręty regulacyjne (Z)



Rys. 2.29. Widok gaźnika Zenith 2B2 i 2B3 od strony dźwigni przepustnicy I przelotu

Zawartość CO na biegu jałowym reguluje się wkrętem regulacyjnym składu mieszanki biegu jałowego (19)

Oznaczenia takie same jak na rys. 2.25

oraz (W), doprowadzić do stanu, w którym silnik równo pracuje na biegu jałowym przy prędkości obrotowej około 900 obr/min i zawartości około 4% CO w spalinach. Wkrętem regulacyjnym (C) wyregulować prędkość obrotową do wartości od około 1000 do 1020 obr/min. Zabezpieczyć (zapłombować) wkręt regulacyjny i wkręcając wkręt regulacyjny składu mieszanki (W) wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości wymaganej. Wkręcając wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej (Z) doprowadzić prędkość obrotową biegu jałowego do wartości wymaganej. Wkręcając wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej (Z) doprowadzić prędkość obrotową biegu jałowego do wartości wymaganej.

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Wyregulować położenie przesłony rozruchowej przy zdjętej pokrywie urządzenia rozruchowego w sposób opisany w punkcie dotyczącym podstawowej regulacji położenia przesłony w gaźniku

wymontowanym, albo też podłączyć do siłownika *pull-down* pompę próżniową nie zdejmując pokrywy urządzenia rozruchowego. Dzięki wytworzonemu podciśnieniu nastąpi przesunięcie przepony siłownika, a jego tłoczysko obróci dźwignię zabierakową tak, jak dzieje się to w pracującym silniku.

Należy zmierzyć uchylenie przesłony rozruchowej, posługując się odpowiednim sprawdzianem lub wiertłem o średnicy odpowiadającej wymaganej wartości szczeliny. W razie potrzeby korygować wartość szczeliny wkrętem regulacyjnym w pokrywie siłownika *pull-down*.

### Regulacja szybkiego biegu jałowego

Przy unieruchomionym silniku i zdjętym filtrze powietrza należy otworzyć nieco przepustnicę i jednocześnie ręcznie zamknąć przesłone rozruchową. Po zwolnieniu przepustnicy wkręt regulacyjny powinien trafić na najwyższy stopień tarczy stopniowej. Uruchomić uprzednio nagrzany do temperatury normalnej pracy silnik i zmierzyć prędkość obrotową.

*Wartość wymagana: patz tablica danych regulacyjnych.*

Prędkość obrotową skoryguje się wkrętem regulacyjnym na dźwigni. Po regulacji zabezpieczyć (zapłombować) wkręt regulacyjny.

### Regulacja cięgła siłownika przepustnicy II przelotu

Przy zamkniętych przepustnicach należy cięgło odłączyć od dźwigni. Następnie po zluźowaniu nakrętki zabezpieczającej, obracając końcówkę cięgła, tak wyregulować jego długość, aby gniazdo końcówki znalazło się w odległości około 1,5 mm poniżej kulistego zakończenia sworznia w dźwigni.

## 2.5

### GAŻNIKI TYPU 2E


Gaźniki rodziny 2E są gaźnikami opadowymi, stopniowymi, o zwartej budowie. Średnica I przelotu wynosi 28 mm, zaś II 32 mm. Dzięki małej wysokości gaźnika, łatwo mogą być rozwiązane problemy jego zabudowy we współczesnych samochodach mających nisko położoną pokrywę komory silnika.



Gaźniki tej rodziny są nieczułe na oddziaływanie sił bezwładności przy hamowaniu i zakrętach, zarówno w podłużnym jak i poprzecznym usytuowaniu silnika w samochodzie. Osiągnięto to głównie dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu układu dysz paliwowych. W celu obniżenia masy, główne elementy gaźnika są wykonane z aluminium. Gaźnik jest zamocowany do przewodu dolotowego (kołektora) trzema, łatwo dostępnymi od góry śrubami mocującymi. Dobry dostęp do śrub mocujących oraz kombinowanej dyszy paliwowo-powietrznej biegu jałowego, czynią ten gaźnik szczególnie dogodnym przy obsłudze.


Dzięki zastosowanemu układowi dodatkowym, gaźniki 2E pozwalają spełnić wszelkie obecne wymagania dotyczące ekonomii zużycia paliwa, ochrony środowiska i komfortu jazdy.

Poszczególne odmiany rodziny 2E różnią się od siebie przede wszystkim rozwiązaniem urządzenia rozruchowego. I tak gaźnik 2E1 jest wyposażony w ręcznie sterowane urządzenie rozruchowe, 2E2 — w urządzenie rozruchowe całkowicie zautomatyzowane, 2E3 — w konwencjonalne automatyczne urządzenie rozruchowe oraz 2EE ma elektroniczne urządzenie dodatkowe systemu Electronic.



Rys. 2.30. Widoki gaźnika opadowego, stopniowego, dwuprzelotowego rodziny 2E o średnicy I przelotu 28 mm i 32 mm — II przelotu (*Pierburg*)

5 — przesłona rozruchowa, 12 — pokrywa gaźnika, 14 — korpus gaźnika, 18 — rura wylotowa oszczędzająca przy pełnej mocy, 22 — odpowietrzenie komory pływakowej, 28 — króciec dopływu paliwa, 35 — pokrywa przepony oszczędzająca przy obciążeniach częściowych, 37 — dźwignia zdzierzakowa biegu jałowego, 38 — dźwignia pompy przyspieszającej, 43 — pokrywa pompy, 47 — siłownik przepustnicy II przelotu, 50 — dźwignia przepustnicy I przelotu z urządzeniem wide-open-kick i segmentem, 53 — dźwignia widelkowa, 55 — dźwignia napędu przepustnicy II przelotu, 56 — sprężyna odciągająca, 57 — element rozszerzalny z króćcem płynu chłodzącego, 64 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 65 — pokrywa komory płynu chłodzącego, 66 — wtyk złącza przewodu spirali grzejnej, 72 — siłownik *pull-down*, 79 — króciec do objętości tłumiącej, 86 — wkreśł zdzierzakowy 3-położeniowy siłownika, 87 — króciec przewodu do trójnika łączącego z termostatem czasowym i korpusem gaźnika, 91 — króciec przewodu do elektromagnetycznego zaworu przełącznikowego, 94 — wspornik, 95 — siłownik nastawny 3-położeniowy przepustnicy I przelotu, 97 — elektromagnetyczny zawór przełącznikowy, 101 — króciec nastawnika 3-położeniowego w korpusie, 102 — przewód łączący siłownik 3-położeniowy z trójnikiem, 103 — przewód łączący siłownik *pull-down* z korpusem gaźnika, 104 — przewód łączący siłownik przepustnicy II przelotu z korpusem gaźnika, 105 — termostaw czasowy, 106 — przewód łączący termostaw czasowy z trójnikiem, 107 — końcówka złącza elektrycznego grzewczego elementu PTC, 108 — wkreśł zdzierzakowy dla jazdy z hamowaniem silnikiem 110 — przewód łączący nastawnik 3-położeniowy z elektromagnetycznym zaworem przełącznikowym



Opadowy gaźnik stopniowy 2E2 został zastosowany w samochodach Audi 80 GLS Coupé, VW Passat i Santana z silnikiem 1,8 l (66 kW). Gaźnik 2E3 jest montowany w samochodach Opel Kadett E13S i w VW Polo Coupé 1,3 l.

## 2.5.1

### BUDOWA GAŻNIKA

Opadowy, stopniowy, 2 przelotowy gaźnik typu 2E składa się z trzech głównych zespołów połączonych wzajemnie śrubami:

- korpusu gaźnika,
- pokryw gaźnika,
- urządzenia rozruchowego.

## 2.5.2

### SPRAWDZANIE I REGULACJA GAŻNIKA 2E3

#### Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego

Warunkiem przeprowadzania regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego jest nienaganne działanie nagrzanego uprzednio silnika. Temperatura oleju powinna wynosić co najmniej 70°C. Należy sprawdzić kąt zwarcia styków przerywacza i kąt wyprowadzenia zapłonu. Układ dolotowy musi być szczelny, filtr powietrza powinien być zamontowany i posiadać czysty wkład filtracyjny. Podgrzewanie powietrza dolotowego powinno poprawnie działać, układ pedału przyspiesznika powinien działać lekko bez oporów, a wszystkie odbiorniki elektryczne powinny być wyłączone. Przewód elastyczny odpowietrzania komory korbowej należy odłączyć od filtra powietrza i następnie zaślepić. Ważne jest także, aby wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego nie dotykał tarczy stopniowej. W przypadku samochodów z automatyczną skrzynką przekładniową wybierak funkcji powinien być ustawiony w pozycji P. Po podłączeniu obrotomierza oraz wycechowanego analizatora spalin należy uruchomić silnik. Prędkość obrotową reguluje się wkrętem zderzakowym przepustnicy, zaś zawartość CO w spa-

114

Samochód VW Passat 1600 od maja 1988, 55 kW przy 5800 obr/min, 1596 cm<sup>3</sup>, z katalizatorem nieregulowanym, z mechaniczną skrzynką przekładniową, gaźnik — 28/30 2E3 o numerze katalogowym 7.17853.34

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość	
			I przelot	II przelot
Średnica gardzieli	K	mm	22	26
Dysza główna paliwa	Gg		107,5	125
Dysza główna powietrza	a		102,5	90
Dysza paliwa biegu jałowego/dysza powietrza biegu jałowego	g		47,5A/135	—
Oszczędzacz (obciążenie częściowe)	o		60	—
Oszczędzacz (pełna moc)			—	112,5
Wymuszone otwarcie przesłony rozruchowej (wide-open-kick)		mm	2,5±0,5	—
Uchylenie przepustnicy II przelotu	i	mm	—	0,05±0,02
Wtryskiwacze pompy przyspieszającej		mm	0,35	—
Masa pływaka		g	7,5±0,2	—
Średnica zaworu iglicowego	P	mm	2,5	—
Położenie pływaka		mm	27,5±1,0	—
Szczelina przepustnicy przy rozruchu na zimno		mm	0,85±0,05	—
Szczelina przesłony rozruchowej	„a”	mm	1,6±0,2	—
Szczelina przesłony rozruchowej	„a1”	mm	3,3±0,2	—
Dawka wtrysku		cm <sup>3</sup> /skok	0,85±0,15	—
Luz mechaniczny przepustnicy II przelotu	„y”	mm	—	0,8±0,3
Luz mechaniczny przepustnicy II przelotu	„z”	mm	—	0,4±0,2
Prędkość szybkiego biegu jałowego (na przedostatnim stopniu)		obr/min	1700±50	—

linach, jeśli zajdzie taka potrzeba — wkrętem regulacji składu mieszanek biegu jałowego.

**Wartość wymagana:**

925±25 obr/min — przy mechanicznej skrzynce przekładniowej oraz 825±25 obr/min — przy automatycznej skrzynce przekładniowej.

**Wartość wymagana: 1,0 do 1,5% CO.**

115

### Regulacja położenia przepustnicy (tylko w samochodach z automatyczną skrzynką przekładniową).

Punkt ten dotyczy tylko gaźników przeznaczonych do samochodów z automatyczną skrzynką przekładniową. Warunkiem przeprowadzenia regulacji jest prawidłowo wyregulowany bieg jałowy oraz układ dźwigniowy przepustnicy w położeniu biegu jałowego. Na wstępie należy zluźować nakrętkę zabezpieczającą tłumika końcowego położenia przepustnicy i wykręcić tłumik tak, aby pomiędzy tłoczyskiem tłumika a dźwignią przepustnicy powstał luz 0,05 mm. Następnie należy tłumik wkręcić przesuwając go o 2,5 mm, i dokręcić nakrętkę zabezpieczającą (kontruującą).

*Wartość wymagana: skok  $H = 3,0 \pm 0,5$  mm.*

### Regulacja szybkiego biegu jałowego

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia regulacji jest uprzednie nagrzanie silnika do temperatury pracy oraz prawidłowo wyregulowany bieg jałowy.

Należy ustawić wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego na przedostatnim stopniu tarczy stopniowej licząc od najniższego. Następnie należy uruchomić silnik bez dotknięcia do pedału przyspieszenia i zmierzyć prędkość obrotową. Przelona rozruchowa powinna być całkowicie otwarta.

W razie potrzeby wkrętem regulacyjnym szybkiego biegu jałowego doprowadzić prędkość obrotową do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana:*


*od 2100 do 2500 obr/min — przy mechanicznej skrzynce przekładniowej,*

*oraz od 2400 do 2800 obr/min — przy automatycznej skrzynce przekładniowej.*

### Sprawdzanie urządzenia *pull-down*

Założeniem wstępnym jest, że przewody elastyczne oraz ich końcówki nie mają wad. Do sprawdzenia silownika jest potrzebna ręczna pompa próżniowa.

Najpierw należy ściągnąć przewód elastyczny z króćca (2) pokrywki silownika *pull-down*, a króciec zaślepić. Podłączyć pompę próżniową, jak pokazano na rysunku 2.31 i wytworzyć w komorze



Rys. 2.31. Sposób sprawdzania szczelności silownika *pull-down*

W celu sprawdzenia szczelności silownika, należy wytworzyć w komorze silownika różnicę ciśnień około 30 kPa (300 mbar) — (*Pierburg*)

1 — komora silownika *pull-down*, 2 — króciec, który należy zaślepić.

Strzałka na rysunku wskazuje miejsce podłączenia ręcznej pompy próżniowej

*pull-down* podciśnienie około 30 kPa (300 mbar). W razie stwierdzenia spadku wartości podciśnienia należy określić i usunąć przyczynę nieszczelności.

### Sprawdzanie termicznego zaworu czasowego

Warunkiem wstępnym jest, aby kontrolowany zawór był przez pewien okres przetrzymany w temperaturze około 20°C. Następnie, przy wyłączonym zapłonie, należy przyłożyć do końcówki elektrycznej zaworu napięcie o wartości co najmniej 11,5 V. Podłączyć do zaworu omomierz i sprawdzić rezystancję.

*Wartość wymagana:  $6 \pm 1,5 \Omega$  w temp. od 20 do 30°C.*

Następną czynnością jest podłączenie pompy próżniowej do końcówki zaworu. Podczas wytwarzania podciśnienia za pomocą pompy powinno być wyraźnie widoczne istnienie przepływu przez zawór.

*Wartość wymagana: w temperaturze około 28°C — zawór jest otwarty, w temperaturze około 35°C — zawór jest zamknięty.*

W następnej kolejności należy podłączyć do zaworu jego elektryczny przewód zasilający i włączyć zapłon. Przez ciągle pompę



wanie wytworzyć w zaworze podciśnienie i ustalić moment otwarcia zaworu, zauważałny jako skokowy spadek podciśnienia. Zmierzć czas od chwili włączenia zapłonu do chwili otwarcia zaworu (przypp. tłumacza).

**Wartość wymagana:** czas włączenia przy  $20^{\circ}\text{C}$  od 4 do 10 s.

Jeśli nie osiągnięto wymienionych wymaganych wartości, zawór należy wymienić. Po próbie podłączyć do zaworu ponownie odpowiednie przewody elastyczne.

### Sprawdzenie przesłony rozruchowej

Wykonując omawiane czynności, zakłada się że siłownik *pull-down* działa poprawnie. Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego. Najpierw należy się upewnić, że przesłona rozruchowa w położeniu rozruchu powoduje całkowite zamknięcie przepustnicy I przelotu. W razie potrzeby należy sprawdzić luz *A* pomiędzy tłoczyskiem siłownika a dźwignią napędzaną i ewentualnie odpowiednio skorygować. W tym celu należy uchylić przepustnicę a dźwignię zabierakową przesłony rozruchowej nacisnąć w kierunku zamykania przesłony. Po zwolnieniu przepustnicy wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego powinien trafić na najwyższy stopień tarczy stopniowej. W tym położeniu ponownie sprawdzić luz (*A*) i w razie potrzeby skorygować zginając odpowiednio dźwignię napędzającą przesłony rozruchowej (3).


**Wartość wymagana:** luz (*A*) od 0,0 do 1,0 mm.

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej „a1” (duża)

Uchylić przepustnicę, jednocześnie zamykając przesłonę rozruchową. Wkręt regulacyjny powinien wtedy stykać się z najwyższym stopniem tarczy stopniowej. Podłączyć do komory siłownika *pull-down* ręczną pompę podciśnienia i wytworzyć różnicę ciśnień około 30 kPa (300 mbar). Nacisnąć lekko w kierunku zamknięcia dźwignię zabierakową przesłony rozruchowej i zmierzyć sprężaniem lub trzonem wiertła o średnicy 1,9 mm wartość szczeliny przesłony rozruchowej.


Ewentualne korygowanie wartości szczeliny przeprowadza się wkrętem regulacyjnym (6) zgodnie z rysunkiem 2.34.

**Wartość wymagana:**  $1,9 \pm 0,2$  mm.




Rys. 2.32. Sposób sprawdzania luzu roboczego *A* pomiędzy tłoczyskiem i dźwignią rozruchową

1 — zabierak, 2 — powierzchnia robocza tłoczyska siłownika, 3 — dźwignia rozruchowa  
Strzałka na rysunku wskazuje kierunek nacisku na zabierak dźwigni zabierakowej. Pomędzy tłoczyskiem siłownika *pull-down* a dźwignią rozruchową powinien być zachowany luz *A* (Pierburg)



Rys. 2.33. Sposób korygowania luzu roboczego *A*

Luz roboczy *A* reguluje się, zginając dźwignię rozruchową (3) — (Pierburg)  
2 — luz roboczy *A* reguluje się, zginając dźwignię rozruchową (3) — (Pierburg)



Rys. 2.34. Sposób regulacji większej szczeliny „a1” przesłony rozruchowej

1 — zabierak, 6 — wkręt regulacyjny tłoczyska siłownika *pull-down*  
Wartość szczeliny „a1” reguluje się wkrętem regulacyjnym (6) (Pierburg)



### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej „a” (mała)


W tym przypadku, sprawdzenie i regulacja może być wykonana tylko po wymontowaniu gaźnika. W związku z tym opis czynności dla poszczególnych odmian umieszczono w punkcie „Sprawdzenie i regulacja gaźnika wymontowanego”.

### Sprawdzanie wymuszonego otwarcia przesłony rozruchowej (wide-open-kick)

Należy lekko nacisnąć dźwignię zabierakową przesłony rozruchowej w kierunku jej zamknięcia i zatrzymać ją w tej pozycji. Otworzyć całkowicie przepustnicę i zmierzyć sprawdzianem lub wiertłem odpowiedniej średnicy wartość przymusowego otwarcia przesłony rozruchowej.

*Wartość wymagana: patrz tablica danych regulacyjnych.*

Jeśli szczelina przesłony jest zbyt mała należy zgodnie z rysunkiem 2.35, powiększyć śrubokrętem szczelinę (B) dźwigni segmentowej (2). Jeśli szczelina przesłony jest zbyt duża, należy zmniejszyć szczelinę B za pomocą ostro zakończonych szczypiec.




Rys. 2.35. Sposób regulacji wartości wymuszonej szczeliny przesłony rozruchowej (wide-open-kick)

1 — zabierak, 2 — segment, B — szczelina regulacyjna segmentu

W celu skorygowania wartości wymuszonej szczeliny przesłony rozruchowej (wide-open-kick), należy powiększyć śrubokrętem, lub zmniejszyć ostro zakończonymi szczypcami szczelinę regulacyjną (B) segmentu (2) (Pierburg).

Szczelina regulacyjna jest utworzona przez sąsiednie elementy wykroju segmentu (przyp. tłumacza). Strzałka na rysunku wskazuje kierunek nacisku na zabierak dźwigni zabierakowej podczas pomiaru wartości szczeliny przesłony rozruchowej



Rys. 2.36. Sposób pomiaru szczeliny przesłony rozruchowej przy jej wymuszonym otwarciu (Pierburg)  
Strzałka na rysunku wskazuje miejsce pomiaru

### Sprawdzanie położenia pokrywy urządzenia rozruchowego

Nacięcia na pokrywie i obudowie urządzenia rozruchowego muszą się pokrywać (patrz także rys. 1.26).

### Sprawdzanie siłownika przepustnicy II przełotu


Należy podłączyć ręczną pompę próżniową, tak jak pokazano na rysunku 2.37 i wytworzyć podciśnienie. Jeśli nastąpi dostregalny spadek wartości podciśnienia, oznacza to uszkodzenie przewodu elastycznego lub elementów siłownika. Uszkodzone części należy wymienić.

### Wymiana filtru dopływu paliwa

W zakres prac oczyszczania gaźnika wchodzi także wymiana filtru w króćcu dopływu paliwa. Filtr można wyciągnąć wkrętem M3 o długości około 5 mm, który wkręca się w otwór króćca dopływu paliwa.

### Sprawdzanie położenia rurki wylotu oszczędzacza

Wylot rurki oszczędzacza musi znajdować się w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez środek gardzieli przyspieszającej.



**Rys. 2.37. Sposób sprawdzania szczelności siłownika przepustnicy II przelotu**

W celu sprawdzenia szczelności należy w komorze siłownika wytworzyć różnicę ciśnień (*Pierburg*). Strzałka na rysunku wskazuje miejsce podłączenia ręcznej pompy próżniowej

Suwmiarką należy zmierzyć odległość wylotu rurki od gardzieli przyspieszającej.

*Wartość wymagana: od 26,5 do 28,5 mm.*

### **Sprawdzanie i regulacja ciągła sterowania gaźnikiem**

W położeniu biegu jałowego należy tak wyregulować ciągło pedału przyspieszenia, aby nie powstały żadne napięcia wstępne. Należy przewidzieć niewielki luz poosiowy linki ciągła.

### **Sprawdzanie urządzenia sterującego temperaturą powietrza dolotowego (z regulacją termiczną i pneumatyczną)**

Przy temperaturze elementu rozszerzalnego sterującego przesłoną regulacyjną, wynoszącą około  $-20^{\circ}\text{C}$ , przesłona regulacyjna powinna być całkowicie zamknięta. W celu prawidłowego sprawdzenia element rozszerzalny musi być natryskiwany aerozolem oziębiającym w wystarczającej ilości do osiągnięcia wymaganej temperatury. W czasie próby silnik musi być zimny. W pracują-

cym i nagrzanym silniku kanał ciepłego powietrza powinien być zamknięty. Jeśli w czasie wymienionych prób, nie uzyskano pozytywnych rezultatów oznacza to niesprawność regulatora bimetalowego, bądź elementu rozszerzalnego lub też siłownika podciśnieniowego. Uszkodzone części należy wymienić.

### **2.5.3**

#### **REGULACJA GAŻNIKA WYMONTOWANEGO**

#### **Podstawowa regulacja położenia przepustnicy II przelotu**

Należy całkowicie wykręcić wkręt zderzakowy przepustnicy, tak aby nie dotykał powierzchni zderzaka. Następnie nałożyć przyrząd pomiarowy do kontroli wartości uchylenia przepustnicy i wyregulować uchylenie do wartości wymaganej za pomocą wkrętu zderzakowego.

*Wartość wymagana: od 0,03 do 0,07 mm.*

#### **Regulacja luzu mechanicznego przepustnicy II przelotu**

Warunkiem wstępnym jest ustawienie przepustnicy I przelotu w położeniu biegu jałowego. Przedmiotem pomiaru jest luz mechaniczny dźwigni przepustnicy II przelotu współpracującej z rozwidloną dźwignią napędzającą, w chwili otwarcia Y oraz w punkcie zamknięcia Z (przyp. tłumacza). Pomiar luzu przeprowadza się w najwęższym miejscu szczeliny jak pokazano na rysunku 2.38 i ewentualnie koryguje zginając widelki dźwigni (1).

*Wartość wymagana: w punkcie otwarcia Y — 0,6 do 1,0 mm, w punkcie zamknięcia Z — 0,2 do 0,6 mm.*


#### **Sprawdzanie i regulacja ciągła siłownika przepustnicy II przelotu**

Założeniem wstępnym jest poprawna podstawowa regulacja położenia przepustnicy II przelotu oraz luzu mechanicznego przy swobodnym i wymuszonym ruchu przepustnicy (Y i Z).

Należy rozłączyć przegub kuliasty ciągła siłownika przepustnicy II przelotu. Następnie zmierzyć wymiar napięcia wstępnego *b*.

*Wartość wymagana: od 0,5 do 2,0 mm.*

Jeśli nie da się wyregulować wymaganego napięcia wstępnego, należy wymienić siłownik przepustnicy II przelotu.



Rys. 2.38. Sposób regulacji chwili otwarcia i chwili zamknięcia przepustnicy II przelotu


Regulacja chwili rozpoczęcia otwierania i chwili zamknięcia przepustnicy II przelotu odbywa się przez zginanie wideltek (1) ograniczających ruch dźwigni ryglującej (Pierburg)

1 — widelki ograniczające, Y — luz w punkcie otwarcia, Z — luz w punkcie zamknięcia

### Sprawdzanie szczelności siłownika *pulldown*

Na wstępie należy zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego oraz ustawić wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Podłączyć pompę z miernikiem podciśnienia jak pokazano na rysunku 2.39. Zawór regulacyjny pompy z miernikiem podciśnienia powinien być zamknięty. Za pomocą dźwigni zabierakowej utrzymać dźwignię przepustnicy oraz przesłony rozruchowej w położeniu zamknięcia. W tym położeniu, naciskając na tłoczysko siłownika *pulldown*, wywołać różnicę ciśnienia około 75 kPa (750 mbar). Ustalić położenie wskaźówki miernika podciśnienia i rozpocząć próbę szczelności (przy pomocy tłumacza). Jeśli stwierdzi się spadek wartości podciśnienia, oznacza to uszkodzenie siłownika, należy go wtedy wymienić. Na zakończenie zwolnić dźwignię zabierakową i szczelnie zaślepić króciec zasilający siłownika *pulldown*. Wytworzyć podobnie jak

124



Rys. 2.39. Sposób podłączenia miernika podciśnienia w celu sprawdzenia szczelności siłownika *pulldown* (Pierburg)

poprzednio różnicę ciśnienia około 75 kPa (750 mbar). Następnie ustalić położenie wskaźówki miernika podciśnienia i rozpocząć próbę szczelności. W razie stwierdzenia spadku wartości podciśnienia, także siłownik należy wymienić.

### Sprawdzanie i regulacja szczeliny przesłony rozruchowej „a” (mała)

Wykonanie przewidzianych w tym punkcie prac jest niezbędne tylko w przypadku wymiany siłownika *pulldown*. Należy podłączyć pompę z miernikiem podciśnienia i naciskając na dźwignię zabierakową przesłony rozruchowej, wywołać w komorze siłownika różnicę ciśnień około 20 kPa (200 mbar). Następnie zmierzyć wielkość szczeliny przesłony rozruchowej za pomocą sprawdzianu lub trzonka wiertła odpowiedniej średnicy i w razie potrzeby skorygować do wymiaru wymaganego za pomocą wkrętu regulacyjnego w siłowniku *pulldown*. Na zakończenie zabezpieczyć wkręt regulacyjny lakierem (zapiombować). Przykryć pokrywę urządzenia rozruchowego, zwracając uwagę na prawidłowe położenie znaków w pokrywce i obudowie.

**Wartość wymagana:** wymiar szczeliny przesłony rozruchowej „a” od 0,9 do 1,3 mm.

125



## Sprawdzanie położenia tarczy stopniowej

Założeniem wstępnym jest, że siłownik *pull-down* jest szczelny, a regulacja wielkości szczeliny przesłony rozruchowej „a1” oraz „a” jest prawidłowa. Ustawić wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Podłączyć pompę z miernikiem podciśnienia do dolnego króćca siłownika *pull-down*, a króciec górny szczelnie zaślepić. Następnie wywołać różnicę ciśnienia około 20 kP (200 mbar) a dźwignię zabierakową nacisnąć lekko w kierunku zamknięcia przesłony rozruchowej. Jednocześnie otworzyć przepustnicę i zamknąć ponownie. Wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego, musi znaleźć się wtedy naprzeciw przedostatniego stopnia tarczy stopniowej, licząc od najniższego, w odległości „a”. Ewentualne korygowanie tego położenia następuje przez zginanie dźwigni poruszającej tarczę stopniową. Należy zwracać przy tym uwagę na prawidłowe położenie sprężyny ruchu powrotnego.

*Wartość wymagana: wymiar „a” — od 0,0 do 1,0 mm.*

## Regulacja położenia pływak

W tym przypadku konieczne jest zdjęcie pokryw gaźnika. Przy nachyleniu jej o 30° w stosunku do poziomu, tak aby iglica nie była podparta sprężyną, należy zmierzyć wysokość *h* wystawania pływak. Korygowanie tego wymiaru nie jest przewidziane. W razie potrzeby należy wymienić pływak na prawidłowy.


*Wartość wymagana: h = od 28 do 30 mm.*

## Sprawdzanie kierunku wtrysku pompy przyspieszającej

Strumień paliwa musi być skierowany w szczelinę gardzieli I przelotu.

## Sprawdzanie dawki wtrysku

Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia tej czynności jest zachowanie stałego poziomu paliwa w komorze pływakowej. Oznacza to, że trzeba zapewnić dopływ paliwa. Początek wtrysku musi następować natychmiast, wraz z rozpoczęciem ruchu przepustnicy. Jest rzeczą rozsądną, aby niniejszą próbę przeprowadzić na specjalnym stanowisku do badania gaźników. Należy tak obrócić



Rys. 2.40. Sposób regulacji dawki wtrysku pompy przyspieszającej. Korekcja wielkości dawki wtrysku odbywa się poprzez obracanie tarczy krzywkowej (Pierburg)

1 — wkręt zaciśkowy, 2 — tarcza krzywkowa, (+) — kierunek obracania tarczy w celu zwiększenia dawki, (–) — kierunek obracania tarczy w celu zmniejszenia dawki

i utrzymać w tym położeniu tarczę stopniową, aby nie stykała się z wkrętem regulacyjnym szybkiego biegu jałowego. Następnie wykonać 10 pełnych ruchów przepustnicą od położenia zamknięcia do położenia całkowitego otwarcia. Należy przy tym zachować równomierność ruchów, poświęcając na 1 skok około 1 s. Pomiedzy poszczególnymi skokami należy zachować przerwy około 3 s dla umożliwienia dopływu paliwa. Zebraną objętość paliwa należy podzielić przez 10 i porównać z wartością wymaganą. W celu korygowania dawki wtrysku należy zluźować śrubę zaciśkową i odpowiednio obracać tarczę krzywkową jak pokazano na rysunku 2.40. Obracając tarczę w kierunku (+) powodujemy zwiększenie dawki wtrysku, obracając w kierunku (–) — jej zmniejszenie.

W samochodach z automatyczną skrzynią przekładniową na czas próby należy wykręcić nastawnik uchylenia przepustnicy do góry.



# 3

## GAŻNIKI OPADOWE PODWÓJNE typu 32/32 do 38/38 EEIT

Opadowe gaźniki podwójne Solex typu 32/32 do 38/38 EEIT mają przeloty o średnicy wynoszącej odpowiednio: po 32, 35 i po 38 mm. Gaźniki tego typu są wyposażone w układ dodatkowej mieszanki, co pozwala na przeprowadzanie niezbędnych regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego w czasie eksploatacji, przy zachowaniu stałej zawartości CO w spalinach i bez zmiany podstawowej regulacji biegu jałowego. Regulacje te wykonuje się tylko jednym wkrętem regulacyjnym.

### 3.1


#### BUDOWA GAŻNIKA

Gaźnik składa się z następujących głównych zespołów:

- podstawy gaźnika,
- korpusu gaźnika,
- pokryw gaźnika,
- urządzenia rozruchowego.

#### Podstawa gaźnika

Składa się ona z: obudowy, przepustnic wraz z wałkami, niezbędnych elementów poruszania przepustnic oraz dźwigni, a także obudwu wkrętów regulacyjnych podstawowego biegu jałowego.




Rys. 3.1. Widok opadowego gaźnika podwójnego Solex 38/38 EEIT, od strony zębatach segmentów sprzęgających wałki przepustnic

- 1 — pokrywa gaźnika, 2 — dysza paliwa biegu jałowego, 3 — pompa przyspieszająca pneumatyczna, 4 — korpus gaźnika, 5 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 6 — podstawa gaźnika, 7 — wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, 8 — segment zębaty, 9 — dźwignia przepustnicy, 10 — wkręt zdzierzakowy, 11 — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 12 — wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego, 13 — siłownik *pull-down*, 14 — wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowej

Obydwie przepustnice obracają się przeciwnie, a ruch ich jest zsynchronizowany dzięki wzajemnie zazębiającym się segmentom zębатыm. Sprężyna ruchu powrotnego, połączona z segmentem zębатыm II przepustnicy nie napędzanej pedałem przyspieszania, działa w kierunku zamknięcia przepustnic. Podstawa gaźnika jest połączona z korpusem śrubami. Pomiedzy podstawą a korpusem znajduje się podkładka izolacyjna. W korpusie gaźnika znajduje się króciec dopływu paliwa i króciec paliwa powrotnego wraz z filtrem oraz zawór iglicowy pływaka, pływak, dysze paliwa, rurki emulsyjne oraz wyloty mieszanki. Gardziele przelotów są wykończone w odlewie korpusu. Obydwie pompy przyspieszające oraz sterowany podciśnieniem oszczędzacz przy obciążeniach częściowych zostały umieszczone na zewnątrz korpusu gaźnika.

Pokrywa gaźnika jest umieszczona na korpusie i przykręcona śrubami. Pomiedzy korpusem i pokrywą znajduje się uszczelka. W skład pokrywy wchodzi przesłona rozruchowa z wałkiem i niez-



Rys. 3.2. Widok opadowego gaźnika podwójnego Solex 38/38 EIT, od strony pomp przyspieszających i urządzenia rozruchowego

15 — nakładka pokryw gaźnika, 16 — obudowa urządzenia rozruchowego, 17 — pierścień mocujący, 18 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 19 — komora plynu chłodzącego, 20 — króciec przewodu podciśnienia do sterowania kąta wyprzedzenia zapłonu, 21 — mechaniczna pompa przyspieszająca, 22 — oszczędzacz, 23 — zaśleпка, 24 — dopływ paliwa, 25 — króciec paliwa powrotnego, 26 — wkręty mocujące pokrywę, 27 — przesłony rozruchowe (Inne oznaczenia podano na rys. 3.1.)

będącym układem dźwigni, wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, a także rurki wylotowej oszczędzacza przy pełnej mocy. Z boku przykręcone urządzenie rozruchowe, składające się z: obudowy oraz wałka, dźwigni, cięgł łącznikowych, zespołu *pulldown* z przeponą, tarczy stopniowej jak również przykręconej pokryw.

### 3.2

## SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne dane regulacyjne znajdują się na odpowiednich arkuszach części zamiennych, które można otrzymać w każdym punkcie serwisowym Pierburg. Podane w tekście dane i wartości dotyczą tylko jednego określonego typu gaźnika i samochodu z tego względu nie mogą być uogólnione.

130

### 3.2. SPRAWDZANIE I REGULACJA

Zestawy uszczelek potrzebne przy regulacjach i drobnych naprawach, jak również zestawy naprawcze potrzebne przy większych naprawach są dostępne w placówkach Pierburg-Serwis. Sprawdzenie i regulacja gaźnika może odbywać się w gaźniku zamontowanym. Większe przeglądy i naprawy muszą być jednak wykonywane w gaźniku wymontowanym, ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej dokładności większości prac, co w innych warunkach nie byłoby możliwe.

Począwszy od 1977 roku gaźniki są wyposażone w zabezpieczenia przed wykonywaniem dowolnych niefachowych regulacji. Regulacje można wykonywać w gaźniku zamontowanym, zaś naprawy w gaźniku wymontowanym z samochodu.

Samochód Ford Sierra 2.3 HC od lipca 1982 do czerwca 1985, 84 kW przy 5300 obr/min, 2300 cm<sup>3</sup>, gaźnik — 35 EIT o numerze katalogowym 7.17960.09 z mechaniczną skrzynką przekładniową.

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość
Średnica gardzieli	K	mm	26
Dysza główna paliwa	Gg		X137,5
Dysza główna powietrza	a		185
Dysza paliwa biegu jałowego	g		47,5
Otwór w rurce emulsyjnej			100
Oszczędzacz przy obciążeniu częściowym	o		55
Wtryskiwacz pompy przyspieszającej	i	mm	40
Dawka wtrysku:		cm <sup>3</sup> /skok	
— pompa pneumatyczna			0,45 ± 0,05
— pompa mechaniczna			1,1 ± 0,1
Średnica zaworu iglicowego	P	mm	2,5
Masa pływak		g	5,7 ± 0,4
Poziom paliwa		mm	11 ± 0,8
Szczelina przepustnicy (na zimno)		mm	0,5 ± 0,05
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	3,2 ± 0,2
Wymuszone otwarcie przesłony rozruchowej (wide-open-kick)			
Prędkość szybkiego biegu jałowego	n	mm obr/min	7 ± 1 od 2800 do 3000

131

### ■ Regulacja gaźnika zamontowanego

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia opisanych prac jest nienaganny stan silnika, prawidłowa regulacja luzów zaworów oraz układu zapłonowego, a także normalna temperatura pracy silnika (temperatura oleju około  $70^{\circ}\text{C}$ ).

Przesłony rozruchowe muszą być całkowicie otwarte.

### Regulacja biegu jałowego


Regulacja odbywa się przy zamontowanym filtrze powietrza. Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Zmierzyć prędkość obrotową oraz zawartość CO w spalinach. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego wkrętem regulacyjnym ilości mieszanki dodatkowej do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana: od 780 do 820 obr/min.*

W razie potrzeby wyregulować zawartość CO wkrętem regulacyjnym składu mieszanki dodatkowej, usuwając wcześniej kapturek zabezpieczający (plombę).


*Wartość wymagana: od 1,3 do 1,7% CO.*

Należy na wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej nowy kapturek zabezpieczający. Jeśli prawidłowo prowadzona regulacja biegu jałowego nie dała pozytywnych rezultatów, należy wykonać podstawową regulację biegu jałowego. Dotyczy to tylko gaźników wyprodukowanych przed kwietniem 1979.



Rys. 3.3. Położenie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego w gaźnikach rodziny EET służących do regulacji korekcyjnej  
A — wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, B — wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej

Rys. 3.4. Położenie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego do regulacji podstawowej w gaźnikach rodziny EET, produkowanych do kwietnia 1979




A — wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, B — wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej, C — wkręty regulacyjne składu mieszanki biegu jałowego, D — wkręt zderzakowy położenia przepustnicy

### Podstawowa regulacja biegu jałowego w gaźnikach produkowanych do kwietnia 1979

Z reguły regulację tę przeprowadza się po gruntownym przeglądzie i naprawie gaźnika lub gdy stwierdzono niefachowe manipulacje w gaźniku w trakcie eksploatacji. Na wstępie należy całkowicie wykręcić wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej. Ostrożnie wykręcić do oporu zaślepki wkrętów regulacyjnych mieszanki biegu jałowego, a następnie wykręcić je około 5 obrotów, dla określenia ich położenia wyjściowego.

Wykręcić plombę wkrętu zderzakowego przepustnicy i uruchomić silnik nagrany do temperatury pracy. Wkrętem zderzakowym przepustnicy należy wyregulować prędkość obrotową do wymaganej wartości podstawowej biegu jałowego, tj. od 580 do 620 obr/min. Wkrętami regulacyjnymi składu mieszanki biegu jałowego należy wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości 2,5% CO. Regulację przeprowadzać wkręcając lub wykręcając równomiernie obydwa wkręty regulacyjne.

Jeśli po wykonaniu opisanych regulacji zmini się prędkość obrotowa, należy wykonać je ponownie, aż do uzyskania prawidłowej wartości podstawowej prędkości obrotowej biegu jałowego. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu należy na nowo zabezpieczyć wkręty regulacyjne. Usunąć zabezpieczenia wkrętu regulacyjnego



Rys. 3.5. Sposób regulacji prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego  
1 — przesłony rozruchowe,  
2 — śrubokręt, E — wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego w dźwigni przesłony rozruchowej

składu mieszanki dodatkowej i wykręcając wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, podnieść prędkość obrotową do wymaganej wartości na biegu jałowym. Następnie wkrętem regulacyjnym składu mieszanki dodatkowej wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości wymaganej. Po pomyślnym przeprowadzeniu tej regulacji należy ponownie zabezpieczyć wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej.


### Regulacja szybkiego biegu jałowego

Regulacja odbywa się przy zdjętym filtrze powietrza. Po zatrzymaniu silnika, lekko uchylając przepustnicę, należy zamknąć przesłonę rozruchową, przy czym wkręt regulacyjny powinien znaleźć się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Uruchomić silnik i zmierzyć prędkość obrotową szybkiego biegu jałowego. W razie potrzeby skorygować prędkość obrotową do wartości wymaganej, używając wkrętu regulacyjnego.

*Wartość wymagana: od 2800 do 3000 obr/min.*

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Położenie przepustnicy oraz przesłony rozruchowych powinno być zgodne z poprzednimi opisami.



Rys. 3.6. Sposób regulacji szczeliny przesłony rozruchowej  
1 — wiertło użyte jako sprawdzian  
MS — tłoczysko siłownika pull-down,  
AS — wkręt regulacyjny siłownika, E — wkręt regulacyjny w dźwigni rozruchowej, S — tarcza stopniowa

Odkręcić pokrywę urządzenia rozruchowego i wyjąć płytkę ekranującą. Uruchomić silnik naciskając lekko przesłony rozruchowe, przy wyczuwalnym oporze układu związanego z tłoczyskiem siłownika, spowodować je do położenia zamknięcia. Utrzymując je w tej pozycji, za pomocą trzonka wiertła o odpowiednio dobranej średnicy, ustalić wartość szczeliny obydwu przesłony rozruchowych, pomiędzy w dół odchyloną częścią przesłony a ścianką przelotu.

W razie potrzeby skorygować wartość szczeliny wkrętem zderzakowym w siłowniku *pull-down*.


### ■ Podstawowa regulacja gaźnika wymontowanego

Po naprawach gaźnika, a także w przypadku niemożliwości uzyskania wymaganych wartości regulacyjnych w trakcie regulacji przeprowadzonej w gaźniku zamontowanym w samochodzie, konieczne jest podjęcie podstawowej regulacji w gaźniku wymontowanym.

### Regulacja położenia pływak

Zamontować gaźnik w pozycji poziomej i odkręcić pokrywę gaźnika. Należy zasłepić króciec paliwa powrotnego. Zapewnić do-





Rys. 3.7. Sprawdzanie i regulacja położenia pływaka

1 — sprawdzian położenia pływaka,  
H — wymiar położenia pływaka,  
BS — miejsce gnięcia dźwigni ramienia pływaka w celu korygowania wymiaru H

plyw paliwa przez króciec dopływowy, przy nadciśnieniu 0,02 kPa (0,2 bar). Specjalnym sprawdzianem położenia pływaka zmierzyć odległość jego najwyższego punktu od płaszczyzny podziału w korpusie gaźnika, bez uszczelki (rys. 3.7).

*Wartość wymagana: od 14 do 15 mm.*

W celu przeprowadzenia ewentualnej korekty wymiaru położenia pływaka należy odpowiednio zgiąć blaszkę przegubu pływaka.

### Pomiar dawki wtrysku mechanicznej pompy przyspieszającej

Zamocować gaźnik bez pokryw w pozycji poziomej. Zapewnić stały dopływ paliwa do gaźnika. Zmierzyć wydatek pompy przyspieszającej wykonując 10 pełnych ruchów przepustnicy od położenia biegu jałowego do ich całkowitego otwarcia. Objętość zebranego paliwa podzielić przez 10 i porównać z wymaganą wartością dawki wtrysku pompy.


*Wartość wymagana: od 1,35 do 1,65 cm<sup>3</sup>/skok.*

W razie potrzeby skorygować wartość dawki, zginając odpowiednio dźwignię. W tym celu włożyć sworzeń w przeznaczony do tego otwór w dźwigni i wygiąć ją. Wyginanie dźwigni w kierunku zewnętrznym powoduje zwiększenie dawki wtrysku, zaś wewnętrzny — jej zmniejszenie.

### Pomiar dawki wtrysku pompy przyspieszającej z napędem pneumatycznym


Regulacja lub korekcja nastawów pompy pneumatycznej jest potrzebna jedynie w przypadku gruntownego przeglądu i napraw gaźnika, tj., gdy nastąpiła wymiana przepony.

W celu wykonania sprawdzenia pompy konieczne jest przygotowanie wydłużonego trzpieńa o zewnętrznej średnicy 12 mm i średnicy otworu 3 mm. Ponadto potrzebna jest gumowa uszczelka grubości 3 mm  $\varnothing 12 \times 3$  (rys. 3.8). Trzpień należy połączyć



Rys. 3.8. Sposób sprawdzania i regulacji mechanicznej oraz pneumatycznej pompy przyspieszającej


1 — wydłużony trzpień kontrolny, 2 — gumowa uszczelka grubości 3 mm, 3 — trzpień, 4 — kanał podciśnienia, 5 — króciec paliwa powrotnego (zaślepić), 6 — króciec dopływu paliwa, PH — dźwignia mechanicznej pompy przyspieszającej, PS — wkret regulacyjny wydatku pompy pneumatycznej




Rys. 3.9. Sposób sprawdzania kierunku wtrysku z pompy przyspieszającej w gaźnikach EEIT

Wymiar Z	Silnik	Skrzynka przekładniowa
2 mm	2000 cm <sup>3</sup>	mechaniczna i automatyczna
5 mm	2300 cm <sup>3</sup> i 2800 cm <sup>3</sup>	mechaniczna
2 mm	2300 cm <sup>3</sup> i 2800 cm <sup>3</sup>	automatyczna

Rys. 3.10. Sposób sprawdzania szczeliny przestony rozruchowej



elastycznym przewodem z ręczną pompą próżniową. Przewód powinien móc znieść różnicę ciśnień około 400 mm Hg. W ciągu całego przebiegu pomiaru przepustnice powinny być nieco uchylone. Nie mogą się one poruszać, aby dodatkowe działanie mecha-



Rys. 3.11. Położenie dźwigni rozruchowej oraz wkrętów regulacyjnych przy regulacji wartości szczeliny przestony rozruchowej

AS — wkręt regulacyjny (zderzakowy) siłownika pull-down, MS — tłoczysko siłownika, E — wkręt regulacyjny w dźwigni rozruchowej, 2 — śrubokręt. Śrubokrętem (2) należy naciskać tłoczysko (MS) do oporu w kierunku wkrętu (AS)

nicznej pompy przyspieszającej nie zaktualizowało wyników pomiaru. Należy napełnić pompę paliwem przykładając wydrążony tłpień do kanału podciśnienia pompy. Proces wtrysku pompy uruchamia się odłączając tłpień od kanału podciśnienia. Opisany przebieg wtrysku należy 10-krotnie powtórzyć, zbierając paliwo do naczynia pomiarowego.

Zebrane paliwo stanowi 10-krotną wartość wymaganej dawki wtrysku. Ewentualną korektę dawki przeprowadza się wkrętem regulacyjnym, znajdującym się na obudowie pompy pneumatycznej.

Wykręcenie wkrętu powoduje zmniejszanie dawki, zaś wkręcanie — jej zwiększanie.

### Regulacja kierunku wtrysku


Uruchamiając mechaniczną pompę przyspieszającą należy sprawdzić kierunek w jakim wtryskuje paliwo. Strumień paliwa powinien trafiać w określone miejsce otwierającej się przepustnicy (rys. 3.9). Korygowanie kierunku wtrysku może być wykonane

przez zginanie rurki wtryskowej, np. przy użyciu specjalnego narzędzia Hazet nr 4503.

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby wyloty rurek wtryskowych pozostały na tej samej wysokości.


### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Wymontować pokrywę gaźnika i pokrywę urządzenia rozruchowego. Wyjąć osłonę termiczną (ekran). Całkowicie zamknąć przesłony rozruchowe, zwracając uwagę, aby wkręt regulacyjny w dźwigni przesłony rozruchowej nie zablokował tarczy stopniowej. Utrzymać przesłony rozruchowe w położeniu zamkniętym. Następnie wcisnąć śrubokrętem tłoczysko siłownika *pull-down* do oporu w kierunku wkrętu regulacyjnego. Należy zmierzyć wartość szczeliny, odchylonych w dół części przesłony rozruchowych. Ewentualnie wyregulować wymiar szczeliny wkrętem regulacyjnym w siłowniku *pull-down*. Wkręcanie powoduje zmniejszanie szczeliny, zaś wykręcanie — jej wzrost.



Rys. 3.12. Sposób sprawdzania położenia tarczy stopniowej

AH — dźwignia zderzakowa, S — tarcza stopniowa, E — wkręt regulacyjny w dźwigni rozruchowej, AS — wkręt regulacyjny siłownika *pull-down*, X — odległość wkrętu regulacyjnego (E) od krawędzi najwyższego stopnia tarczy stopniowej



Rys. 3.13. Sposób sprawdzania szczeliny pomiędzy sprężyną modulatoryjną a dźwignią zabierakową

MH — dźwignia zabierakowa, MF — sprężyna modulatoryjna, HE — dźwignia, 1 — miejsce gięcia dźwigni  
Przy ewentualnej korekcie wymiaru szczeliny zginąć dźwignię HE w miejscu 1


Wymiar Y	Silnik	Skrzynka przekładniowa
od 1,8 do 2,0	2000 cm <sup>3</sup> , 2300 cm <sup>3</sup>	automatyczna + mechaniczna
od 2,0 do 2,2	2800 cm <sup>3</sup>	

### Regulacja położenia tarczy stopniowej

Nacisnąć tłoczysko siłownika *pull-down* w kierunku wkrętu zderzakowego. Dzięki temu tarcza stopniowa pozwoli się obrócić w położenie pośrednie. W tym położeniu wkręt regulacyjny w dźwigni przesłony rozruchowej powinien się znaleźć naprzeciwko najwyższego stopnia tarczy stopniowej, w odległości od 0,1 do 0,4 mm. Ewentualne skorygowanie tego wymiaru można przeprowadzić zginając dźwignię zderzakową.

### Sprawdzanie szczeliny sprężyny modulatoryjnej

Niniejsza regulacja wpływa na „przejścia” prędkości obrotowej po rozruchu zimnego silnika. Odpowiednio dobranym wiertłem należy zmierzyć szczelinę pomiędzy dźwignią zabierakową a sprężyną modulatoryjną (rys. 3.13). Ewentualna korekta polega na zginaniu dźwigni.



Rys. 3.14. Sposób sprawdzania wymuszonego otwarcia przesłony rozruchowej przez pełne otwarcie przepustnicy  
MN — zabierak w położeniu pełnego otwarcia przepustnicy



### Regulacja wymuszonego otwarcia przesłony rozruchowej

Zamknąć przesłonę rozruchową i wywierając nacisk palcem, utrzymać ją w tym położeniu. Otworzyć przepustnicę. Pomiedzy ścianką przelotu gaźnika a odchyloną do góry częścią przesłony rozruchowej powinna powstać szczelina o wartości  $10 \pm 1$  mm (rys. 3.14). W celu ewentualnej korekacji jego wymiaru należy odpowiednio zgiąć zabierak na dźwigni rozruchowej.


### Synchronizacja przepustnic

Zderzakowym wkrętem położenia przepustnic wyregulować ich położenie tak, aby dolny otwór obejściowy w przelocie gaźnika, od strony dźwigni przepustnicy, stał się wyraźnie widoczny (rys. 3.15). W celu ewentualnej korekacji położenia należy zluźnić wkręt zaciskowy przepustnicy i wyregulować położenie przepustnicy od strony dźwigni napędzającej względem otworu obejściowego. Ponownie dokręcić śrubę zaciskową.

142




Rys. 3.15. Sposób synchronizacji wzajemnego położenia przepustnic w gaźnikach rodziny EIT  
KS — wkręt zaciskowy dźwigni przepustnicy II przelotu, D — wkręt zderzakowy położenia przepustnicy; 1 — dolny otwór obejściowy  
Otwór 1 powinien być wyraźnie widoczny naprzeciw krawędzi przepustnicy w obydwu przelotach



Rys. 3.16. Sposób pomiaru uchylenia przepustnic  
1 — sprawdzian pręcikowy,  
2 — miejsce pomiaru

143





Rys. 3.17. Prawidłowe położenie oznakowań pokryw i obudowy urządzenia rozruchowego  
1 — oznakowanie

### Regulacja uchylenia przepustnic

Należy lekko uchylić przepustnicę i zamknąć przesłonę rozruchową. Wkręt regulacyjny dźwigni rozruchowej powinien znajdować się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Za pomocą sprawnego działania należy określić uchylenie przepustnic. W razie potrzeby wyregulować jego wartość wkrętem regulacyjnym dźwigni rozruchowej. Regulacja taka powinna odbywać się przy zamontowanym gaźniku i silniku nagrzanym do temperatury pracy.

### Położenie pokryw urządzenia rozruchowego

Znaki na pokrywie i obudowie urządzenia rozruchowego powinny znajdować się naprzeciwko siebie (rys. 3.17).


## 4 GAŻNIKI OPADOWE STOPNIOWE PODWÓJNE

### 4.1

#### GAŻNIKI OPADOWE STOPNIOWE PODWÓJNE SOLEX

##### Budowa i działanie


Opadowy stopniowy podwójny gaźnik Solex typu 4A1 jest pierwszym gaźnikiem tego rodzaju produkowanym seryjnie w Europie. Może on pokryć zapotrzebowanie silników o pojemności skokowej od 2 do 8 l z 6 i więcej cylindrami oraz mocy od 90 kW do około 180 kW. Szczególnie nadaje się do nowoczesnych silników o szerokim zakresie prędkości obrotowej, umożliwiając właściwy dobór do silnika w celu spełnienia wymagań ekonomii pracy, komfortu jazdy i ochrony środowiska. Rozwiązania konstrukcyjne tego gaźnika umożliwiają zastosowanie wszelkich nowoczesnych dodatkowych urządzeń koniecznych do spełnienia przepisów czystości spalin obowiązujących obecnie jak i przewidywanych w przyszłości. W jego konstrukcji zastosowano różne układy gaźnikowe. Pierwszy stopień w obydwu mniejszych przelotach został wyposażony w stałe gardziele, nieregulowane dysze główne paliwa oraz regulowane iglicą dysze główne powietrza. W przelotach II stopnia, o większej średnicy, zastosowano: przesłony (wykorzystując zasadę stałego podciśnienia), dysze główne paliwa o przekroju regulowanym iglicą, a także nieregulowane dysze



Rys. 4.1. Widok z góry opadowego podwójnego gaźnika Solex 4A1  
Gaźnik 4A1 jest pierwszym w Europie gaźnikiem tej wielkości produkowanym seryjnie

1 — przesuwna rozruchowa w przelocie I stopnia, 2 — końcówka złącza elektrycznego urządzenia rozruchowego, 3 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 4 — oszczędzacz przy obciążeniach częściowych, 5 — króciec dopływu paliwa z filtrem, 6 — króciec dopływu cieczy chłodzącej do gaźnika rozruchowego TN, 7 — regulator prędkości obrotowej biegu jałowego (nastawnik uchylecia przepustnicy), 8 — dźwignia przepustnicy I stopnia, 9 — siłownik uchylecia przepustnicy, 10 — przesuwny wstępny przelotów II stopnia

główne powietrza. Dysze główne paliwa oraz biegu jałowego umieszczono w gniazdach, zanurzonych w komorze pływakowej. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu chroni przed tworzeniem się pęcherzy par paliwa. Mocowanie gaźnika czterema długimi śrubami, przechodzącymi przez jego pokrywę umożliwia wygodny montaż od góry.



Rys. 4.2. Widok z boku opadowego podwójnego gaźnika stopniowego Solex 4A1


11 — korpus gaźnika (b), 12 — obudowa urządzenia rozruchowego, 13 — podstawa gaźnika (a), 14 — zawór odcinający mieszankę biegu jałowego, 15 — pompa przyspieszająca, 16 — gaźnik rozruchowy TN, 17 — pokrywa gaźnika (c)

## 4.2

### GAŻNIK 4A1 DO SAMOCHODU MERCEDES-BENZ 250 I 280

#### Budowa i działanie

Gaźnik Solex 4A1 jest gaźnikiem opadowym stopniowym po-dwójnym o dwóch przelotach na I stopniu i dwóch na II stopniu. Średnice przelotów I stopnia wynoszą 32 mm, średnice przelotów II stopnia w pewnych określonych odmianach (DB250) wynoszą 44 mm, a w pozostałych 54 mm.



Rys. 4.3. Schemat działania przepustnic i przesłon wstępnych II stopnia

1 — przesłona wstępna, 2 — wkręt regulacyjny, 3 — sprężyna powrotna, 4 — przepona, 5 — przewód podciśnienia, 6 — trzpień, 7 — wałek przesłony wstępnej, 8 — cięgło łącznikowe, 9 — sprężyna naciiskowa, 10 — kanał podciśnienia, 11 — siłownik przesłony wstępnej, 12 — tłoczysko siłownika, 13 — przepustnica II stopnia

Przepustnice I stopnia jak również II są umieszczone po dwie na jednym wspólnym wałku. Gaźnik składa się z trzech zasadniczych, wzajemnie połączonych zespołów; są to:

- podstawa gaźnika,
- korpus gaźnika z gaźnikiem rozruchowym TN i urządzeniem rozruchowym,
- pokrywa gaźnika.

Pomiędzy poszczególnymi zespołami znajdują się uszczelki. Podstawa gaźnika zawiera wałki przepustnic z przepustnicami i związanymi z nimi dźwigniami, obydwa zabezpieczone wkręty regulacyjne układu mieszanki biegu jałowego, wkręt regulacyjny centralnego układu mieszanki biegu jałowego oraz zawory odcinające mieszankę biegu jałowego, a także różne króćce przewodów

podciśnienia. Króciec przewodu podciśnienia do przyspieszania kąta wyprzedzenia zapłonu oznaczony jest symbolem B, zaś do opóźnienia kąta wyprzedzenia zapłonu — symbolem a. Trzeci króciec, oznaczony symbolem C, służy do doprowadzenia podciśnienia do regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego. Po drugiej stronie podstawy gaźnika znajduje się króciec podciśnienia połączony z siłownikiem *pull-down* oraz króciec połączony z nastawnikiem przesłony wstępnych II przelotu (II stopnia). Pomiędzy nimi umieszczono końcówkę odpowietrzenia komory korbowej.

Przepustnice II stopnia otwierają się przeciwnie do stosunku do przepustnic I stopnia. W przelotach II stopnia znajdują się wkręty regulacyjne do zrównoważenia wydatku powietrza w przelotach przy zamkniętych przepustnicach, które są wyregulowane fabrycznie i w żadnym przypadku nie wolno naruszać tej regulacji. Na wałku przepustnic I stopnia umieszczono dźwignię napędzającą pompy przyspieszającej.

W korpusie gaźnika znajduje się dopływ paliwa z filtrem, zawór iglicowy pływaka oraz pływak.

Ponadto umieszczono tutaj: obydwie gardziele I stopnia, zawory pompy przyspieszającej, dyszę paliwa gaźnika rozruchowego TN, blaszane prowadnice przelotów II stopnia, jak również dyszę paliwa biegu jałowego.

Do korpusu gaźnika przykręcono: kompletne urządzenie rozruchowe z siłownikiem *pull-down*, gaźnik rozruchowy TN, pompę przyspieszającą oraz regulator prędkości obrotowej biegu jałowego na wsporniku.

W skład pokrywy gaźnika wchodzi: wszystkie dysze i rurki emulacyjne, rozpylacze wylotowe z gardzielami, układy sterowania przy częściowym obciążeniu na I stopniu, wkręt regulacyjny mieszanki gaźnika rozruchowego, przesłony rozruchowe, a także iglice regulacyjne dysz wraz z ich napędem oraz przesłony wstępne II stopnia. Nastawnik podciśnienia przesłony wstępnych II stopnia jest przykręcony do pokrywy gaźnika.

### Sprawdzanie i regulacja

Wszystkie potrzebne przy regulacji dane i wymiary można znaleźć na odpowiednich arkuszach części zamiennych, dostępnych w każdym punkcie obsługi gaźników Pierburg.

Samochód Mercedes-Benz 280 S od czerwca 1981 do sierpnia 1985, 115 kW przy 5500 obr./min, 2746 cm<sup>3</sup>, gaźnik 32/54 4A1 o numerze katalogowym 7.18040.00.

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość	
			I stopień	II stopień
Średnica gardzieli			20	—
Dysza główna paliwa	K	mm	X97,5	01 iglica
Dysza paliwa biegu jałowego/dysza powietrza biegu jałowego	Gg		45/115	—
Dysza powietrza dodatkowego TN			90	—
Iglica oszczędzacza			Nr 2	—
Dawka wtrysku pompy przyspieszającej		cm <sup>3</sup> /skok (1 strona)	0,8 ± 0,15	—
Początek wtrysku			natychmiast	—
Masa pływaka		g	6,8 ± 0,35	—
Położenie pływaka		mm	5 ± 1	—
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	3,3 ± 0,2	—
Prędkość szybkiego biegu jałowego		obr./min	2000	—
Długość sprężyny regulatora prędkości obrotowej		mm	23 ± 0,3	—

Przedstawione w tablicy wartości należy traktować jako orientacyjne.

Potrzebne przy sprawdzaniu oraz regulacji gaźnika zestawy uszczeltek można otrzymać w placówkach Pierburg GmbH.

W razie napraw gaźnika zaleca się wykorzystywanie zestawów naprawczych, opracowanych na podstawie praktyki. Sprawdzanie i regulacja gaźnika mogą być przeprowadzane przy zamontowanym gaźniku w samochodzie. Większe przeglądy i naprawy powinny jednak być przeprowadzane przy gaźniku wymontowanym, gdyż większość czynności tylko wtedy można wykonać z odpowiednią dokładnością.


Przed naprawą należy gaźnik oczyścić z zewnątrz. W czasie naprawy można w razie potrzeby splanować płaszczyny, a ostre krawędzie ogratować. Kanaly i wiercone otwory powinny być przedmuchane sprężonym powietrzem. Części odlewane oraz wykonane ze stali należy umyć w specjalnej kąpiel. Wszystkie

uszczelki, przepone pompy i zużyte części współpracujące należy przy montażu wymienić na nowe. Zwrócić uwagę na zapewnienie łatwej i niezakłóconej współpracy wszystkich części ruchomych. Gaźniki 4A1 są wyposażone w zabezpieczenia elementów regulacyjnych.


#### ■ Podstawowe regulacje gaźnika wymontowanego

##### Regulacja poziomu paliwa i położenia pływaka

Pomiar odbywa się przy zdjętej pokrywie gaźnika i zamontowanym urządzeniu pływaka, najlepiej wykonąć go przyrządem pomiarowym firmy Korinth. Należy zabezpieczyć ośkę pływaka przed wypadnięciem. Napętnić gaźnik paliwem typu „Super”, przy zachowaniu nadciśnienia 0,02 kPa (0,2 bar). Następnie zmierzyć



Rys. 4.4. Sposób pomiaru poziomu paliwa oraz położenia pływaka



Na — punkt, w którym należy mierzyć odległość lustra paliwa od górnej powierzchni komory pływakowej, A — miejsce gnięcia ramienia pływaka przy korekcji poziomu lub położenia pływaka, Tr — punkt w którym górna powierzchnia pływaka powinna pokrywać się z płaszczyzną uszczelniającą komory pływakowej  
Uwaga: Położenie pływaka sprawdza się wstępnie po wymianie pływaka na nowy bez paliwa w komorze pływakowej (w punkcie Tr)



odległość lustra paliwa od powierzchni podziału komory pływakowej, w punkcie (*Na*), znajdującym się w odległości 18 mm od osi symetrii pływaka (rys. 4.4).

*Wartość wymagana:*  $7 \pm 1$  mm.

W razie potrzeby poziom można korygować zginając ramiona pływaka w przewidzianym do tego miejscu (punkt *A*).

Przy wymianie pływaka na nowy należy włożyć w gniazdo osprzęt pływaka i wcisnąć ośkę w gniazdo. Punkt *Tr* na górnej powierzchni pływaka powinien wtedy pokrywać się z górną krawędzią komory pływakowej. Położenie pływaka można korygować zginając jego ramiona w punkcie (*A*). Po tym wstępnym ustawieniu pływaka, przeprowadzić pomiar z paliwem w komorze pływakowej, w sposób opisany poprzednio.


### Regulacja pompy przyspieszającej

Początek wtrysku paliwa reguluje się nakrętką regulacyjną (*PM*) w taki sposób, aby dźwignia napędu pompy (*PH*) dotykała popychacza (*PS*). Dzięki temu, przy otwieraniu przepustnicy następuje natychmiastowe uruchomienie pompy przyspieszającej. W celu zmierzenia dawki wtrysku pompy należy gaźnik napełnić paliwem i poprzez równomierne otwieranie oraz zamykanie przepustnicy I stopnia, od położenia biegu jałowego do ich pełnego otwarcia, określić objętość wtrysniętego paliwa.

*Wartość wymagana:*  $0,9 \pm 0,15$  cm<sup>3</sup>/skok/strona.

Dokładny wynik można uzyskać wykonując 10 pełnych skoków w ciągu od 15 do 25 s. Wytyskujące paliwo należy zebrać do naczynia pomiarowego, stosując odpowiedni lejek dla każdej strony oddzielnie. W czasie pomiaru, przez króciec dolotowy, do gaźnika musi być dostarczone paliwo pod ciśnieniem 0,02 kPa (0,2 bara), tak aby w komorze pływakowej był stale zachowany wymagany poziom paliwa. Korygowanie dawki wtrysku odbywa się wkrętem regulacyjnym ogranicznika skoku pompy (*PB*). Wkręcanie powoduje zmniejszenie dawki, wykręcanie zaś jej zwiększenie.

Strumień wytyskującego paliwa nie może omywać rozpylacza ani gardzieli.



Rys. 4.5. Położenie elementów regulacyjnych pompy przyspieszającej  
*PM* — nakrętka regulacyjna na cięgło łącznikowym pompy (regulacja początku wtrysku), *PH* — dźwignia napędowa pompy, *PS* — popychacz pompy, *PB* — wkręt regulacyjny (do regulacji dawki wtrysku pompy)


### Regulacja położenia zamknięcia przesłony rozruchowej

Pomiędzy dźwignią zabierakową (*MH*) a stopką roboczą tłoczyska siłownika *pull-down* wsunąć blaszkę o grubości 0,5 mm. Przesłona rozruchowa powinna być wtedy zamknięta. Jeśli nie jest, należy doprowadzić ją do położenia zamknięcia, zginając odpowiednio cięgło łącznikowe.

### Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej


Po zdjęciu pokryw urządzenia rozruchowego należy przesunąć tłoczysko siłownika *pull-down* w kierunku pokryw siłownika aż do oporu, można to zrobić ręką lub wykorzystując podciśnienie wytworzone przez ręczną pompę próżniową.

Dźwignia zabierakowa (*MH*) powinna przylegać do stopki roboczej tłoczyska (rys. 4.7). W tym położeniu należy zmierzyć wartość szczeliny przesłony rozruchowej w jej części odchylonej w dół.



Rys. 4.6. Sposób sprawdzania położenia zamknięcia przestony rozruchowej

1 — tłoczysko siłownika pull-down; MH — dźwignia zabierakowa



Rys. 4.7. Sposób regulacji szczeliny przestony rozruchowej

2 — przesłona rozruchowa; S — szczelina przestony rozruchowej; MH — dźwignia zabierakowa, AS — wkręt regulacyjny siłownika pull-down

W razie potrzeby skorygować wartość szczeliny wkrętem regulacyjnym w siłowniku pull-down.

Wartość wymagana:  $1,4 \pm 0,15$  mm.

#### ■ Regulacja podstawowa gaźnika zamontowanego


##### Podstawowa regulacja biegu jałowego

Koniecznymi warunkami do przeprowadzenia regulacji biegu jałowego oraz innych wymienionych czynności są:

- luzy zaworowe wyregulowane zgodnie z instrukcją,
- kąt wyprzedzenia zapłonu wyregulowany zgodnie z instrukcją,
- temperatura oleju w silniku około  $70^{\circ}\text{C}$ ,
- przesłona rozruchowa całkowicie otwarta.

Regulację przeprowadza się tylko przy zamontowanym filtrze powietrza.

Wymagana wartość prędkości obrotowej biegu luzem:  $850 \pm \pm 50$  obr/min. Wymagana zawartość tlenku węgla w spalinach:  $1,5 \pm 0,5\%$ .



Rys. 4.8. Położenie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego

Z — zdeżakowy wkręt regulacyjny położenia przepustnicy, U — centralny wkręt regulacyjny mieszanki biegu jałowego, W — wkręt regulacyjny składu mieszanki dla poszczególnych stopni

Wkręty regulacyjne układu mieszanki biegu jałowego są fabrycznie zabezpieczone (zapłombowane) i nie mogą być regulowane w czasie eksploatacji.

Zawartość CO w spalinach może być regulowana wkrętem regulacyjnym mieszanki centralnego układu biegu jałowego. Zakres regulacji ogranicza występ na kapturku z tworzywa oraz zderzak w podstawie gaźnika. Jeśli nie da się osiągnąć wymaganej zawartości CO w spalinach przy regulacji wkrętem regulacyjnym centralnego układu biegu jałowego, konieczne jest naruszenie fabrycznej regulacji i przeprowadzenie jej wkrętami układu mieszanki podstawowego układu biegu jałowego.

Taka regulacja może być przeprowadzona jedynie w autoryzowanych stacjach obsługi, gdyż fabryczne zabezpieczenia wkrętów regulacyjnych muszą ulec zniszczeniu. Po zakończeniu regulacji wkręty regulacyjne układu mieszanki biegu jałowego powinny zostać zabezpieczone kolorowymi kapturkami zgodnie z obowiązującymi przepisami (zapłombowane).

### Regulacja biegu jałowego


Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Zmierzyć prędkość obrotową oraz zawartość CO w spalinach. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową wkrętem zderzakowym położenia przepustnic (Z) do wartości wymaganej  $850 \pm 50$  obr/min. Następnie wkrętem regulacyjnym centralnego układu biegu jałowego (U), wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości  $1,5 \pm 0,5\%$ . Wykręcanie wkrętu powoduje wzbogacenie mieszanki, zaś wkręcanie — jej zubożenie.

### Regulator prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego

Regulator prędkości obrotowej przejmuje częściowo funkcję tarcz stopniowej.

### Regulacja regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego w samochodach z mechaniczną skrzynką przekładniową

Przy prawidłowo przeprowadzonej regulacji regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego powstaje pomiędzy wkrętem zderzakowym a dźwignią przepustnic I stopnia luz około 2,8 mm.



Rys. 4.9. Prawidłowe ugięcie wstępne regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego (nastawnika położenia przepustnicy)  
1 — śruba zderzakowa, 2 — regulator prędkości obrotowej biegu jałowego (nastawnik przepustnicy)

Ewentualna korekta luzu następuje przez pokręcenie nakrętki regulacyjnej popychacza w regulatorze prędkości obrotowej biegu jałowego.

### Regulacja regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego w samochodach z automatyczną skrzynką przekładniową

Przy pracującym silniku ustawić dźwignię wybieraka jazdy w pozycji D oraz włączyć klimatyzację, jeśli taka istnieje, a wspomaganie układu kierownicy powinno pracować przy maksymalnym wychyleniu. Wymienione odbieraki wpływają na pobór mocy silnika przy biegu jałowym i muszą być uwzględnione przy regulacji. Ewentualna korekta szczeliny pomiędzy dźwignią przepustnic a wkrętem zderzakowym następuje przez pokręcenie nakrętki regulacyjnej popychacza w regulatorze prędkości obrotowej biegu jałowego.

## Sprawdzanie prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego

Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym. Ściągnąć przewód podciśnienia z króćca regulatora prędkości obrotowej. Prędkość obrotowa powinna wtedy wynosić  $2000 \pm 50$  obr/min.

W razie potrzeby zmniejszyć prędkość obrotową szybkiego biegu jałowego, wkręcając zderzakowy wkręt regulacyjny lub też zwiększyć, wykręcając go odpowiednio. Podłączyć ponownie przewód podciśnienia i sprawdzić, czy została zachowana zalecana wartość szczeliny pomiędzy zderzakowym wkrętem regulacyjnym a dźwignią przepustnic. Uwaga ta dotyczy samochodów z mechaniczną skrzynką przekładniową.

W samochodach z automatyczną skrzynką przekładniową zmniejszyć prędkość obrotową i wyregulować do wartości wymaganej, w sposób poprzednio opisany. Jeśli po regulacji okaże się, że szczelina pomiędzy wkrętem zderzakowym a dźwignią nie ma wystarczającej wartości, konieczne jest zwiększenie skoku popychacza przez zmniejszenie nacisku sprężyny napinającej regulator prędkości obrotowej. Jeśli okaże się to konieczne, cały przebieg pomiarów i regulacji trzeba wielokrotnie powtórzyć.

### ■ Pełne otwarcie przepustnic


#### Sprawdzanie pełnego otwarcia przepustnic

W samochodach z mechaniczną skrzynką przekładniową wcisnąć pedał przyspieszenia do oporu. W samochodach z automatyczną skrzynką przekładniową wcisnąć pedał jedynie do ogranicznika normalnej jazdy, nie wchodząc w zakres dodatkowego przyspieszenia. Dźwignia przepustnic I stopnia musi wtedy stykać się ze zderzakiem pełnego otwarcia w gaźniku.

#### Regulacja cięgła sterowania gaźnikiem

Przesunąć ręką dźwignię przepustnic I stopnia, aż do zetknięcia się ze zderzakiem pełnego otwarcia.

Zależnie od typu samochodu należy poluzować śrubę zaciskową łącznika regulacyjnego i wałka lub też śrubę zaciskową na wałku regulacyjnym, a pedał przyspieszenia pociągnąć nieco w górę, korzystając z pomocy drugiej osoby. Dokręcić śrubę zaciskową



Rys. 4.10. Umiejscowienie wkrętów regulacyjnych wyregulowanych fabrycznie, które nie mogą być naruszone

i ponownie sprawdzić, czy dźwignia przepustnic osiąga położenie pełnego otwarcia.

#### Wkręty regulacyjne wyregulowane fabrycznie

Strzałki na rysunku 4.10 wskazują wkręty regulowane i zabezpieczone fabrycznie. Nie mogą one być przeregulowywane, z wyjątkiem wkrętów regulacyjnych składu mieszanki biegu jałowego, gdyż nie jest to możliwe nawet na stacjach obsługi.

Regulację wkrętów regulacyjnych składu mieszanki można przeprowadzić, ale tylko w autoryzowanych stacjach obsługi.

## 4.3

### GAŻNIKI TYPU 4A1 DO BMW 320 I 520

Gaźnik ten stosowany w samochodach BMW 320 i 520, w podstawowych rozwiązaniach odpowiada gaźnikom 4A1 do samochodów Mercedes.



Samochód BMW 520 od czerwca 1979, 90 kW przy 6000 obr/min, 1990 cm<sup>3</sup> gaźnik — 4A1 o numerze katalogowym 7.17926.00.

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość	
			I stopień	II stopień
Średnica gardzieli	$K$	mm	20	—
Dysza główna paliwa	$Gg$	mm	X97,5	—
Iglica dyszy paliwa II stopnia			—	B5
Dysza paliwa biegu jałowego	$g$		42,5	—
Dysze powietrza biegu jałowego			115	—
Dysza powietrza dodatkowego			80	—
Dysze główne powietrza	$a$	mm	90	—
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	$4,2 \pm 0,1^{*)}$	Ø3,7
Początek wtrysku pompy		mm	natychmiast	—
Dawka wtrysku pompy		cm <sup>3</sup> /skok/ g	$0,5 \pm 0,1$	—
Masa pływaka		g	$6,8 \pm 0,35$	—
Prędkość szybkiego biegu jałowego		obr/min	1700–1900	—
Poziom paliwa		mm	$7 \pm 0,5$	—

\*) Przy 20°C szczelina 1,1 mm

### 4.3.1

#### KRÓCIEC PRZEWODU PODCIŚNIENIA (C)


Przewód podciśnienia połączony z króćcem (C) prowadzi najpierw do termicznego zaworu czasowego, a następnie do regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego (rys. 4.11).

### 4.3.2

#### SPRAWDZANIE I REGULACJA

#### Regulacja gaźnika rozruchowego TN

W celu sprawdzenia położenia tłoka sterującego należy wymienić gaźnik rozruchowy TN i umieścić go na okres około 30 min w kąpeli o stałej temperaturze 20°C. Musi powstać wtedy szczelina od 2,2 do 2,4 mm pomiędzy dolną krawędzią tłoka (KU) i dolną krawędzią otworu przelotowego (FU) (rys. 4.14). Ten wymiar




Rys. 4.11. Schemat obiegu podciśnienia sterującego w gaźnikach 4A1 stosowanych w samochodach BMW

1 — termostaw, 2 — termostaw czasowy, 3 — regulator prędkości obrotowej biegu jałowego (nastawnik przepustnicy), 4 — przewód podciśnienia opóźniającego kąt wyprzedzenia zapłonu, 5 — przewód podciśnienia przyspieszającego kąt wyprzedzenia zapłonu

koryguje się wkrętem regulacyjnym (TS). Jeśli nie daje się osiągnąć pozytywnego rezultatu, gaźnik rozruchowy TN należy wymienić na nowy. Nowe gaźniki rozruchowe są wyregulowane fabrycznie.


#### Podstawowa regulacja biegu jałowego

Gaźnik 4A1 nie jest wyposażony w centralny układ biegu jałowego i dlatego zawartość CO w spalinach na biegu jałowym trzeba regulować obydwojoma zabezpieczeniami fabrycznie wkrętami regulacji składu mieszanki biegu jałowego. Wkręty regulacyjne składu mieszanki biegu jałowego są fabrycznie tak wyregulowane,




Rys. 4.12. Schemat połączeń elektrycznych

1 — termozawór, 2 — termozawór czasowy, 3 — regulator prędkości obrotowej biegu jałowego, 4 — wyłącznik termiczny




Rys. 4.13. Położenie króćców podciśnienia w gaźniku 4A1 zastosowanym w samochodach BMW 630 CS

A — króciec przewodu podciśnienia opóźniającego kąt wyprzedzenia zapłonu,  
B — króciec przewodu podciśnienia przyspieszającego kąt wyprzedzenia zapłonu,  
C — króciec przewodu podciśnienia do termicznego zaworu czasowego




Rys. 4.14. Schemat układu gaźnika rozruchowego TN  
1 — wkręt regulacyjny składu mieszanki gaźnika rozruchowego TN, 2 — dysza powietrza, 3 — wlot powietrza, 4 — dolna krawędź otworu przelotowego (FU), 5 — wkręt regulacyjny (TS), 6 — dolna krawędź tłoka sterującego (KU), 7 — kanał mieszanki gaźnika rozruchowego TN



Rys. 4.15. Położenie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego w innej odmianie gaźnika 4A1

W — wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, Z — wkręt zderzakowy położenia przepustnicy




Rys. 4.16. Sposób regulacji opóźnienia chwili wtrysku pompy przyspieszającej w innej odmianie gaźnika 4A1

1 — płytką ustawczą grubości  $s$ , 2 — wkręt regulacyjny wielkości dawki wtrysku, 3 — dźwignia napędowa pompy, 4 — nakrętka regulacyjna (do regulacji początku wtrysku)

że mieszanka tylko w nieznacznym stopniu może być wzbogacona lub zubożona. Zapewniają to specjalne kapturki zabezpieczające. Jeśli kapturki zostały w sposób niedozwolony usunięte, należy najpierw ostrożnie wkręcić wkręty regulacyjne do oporu, a następnie wykręcić o około 4 obroty. Następnie założyć nowe kapturki zabezpieczające.


### Regulacja biegu jałowego

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Zmierzyć prędkość obrotową i zawartość CO w spalinach. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową wkrętem zderzakowym położenia przepustnicy ( $z$ ) do wartości  $850 \pm 50$  obr/min. Następnie równomiernie operując obydwooma wkrętami ( $w$ ), wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości wymaganej.



Rys. 4.17. Sposób pomiaru zawartości CO w spalinach na biegu jałowym w silniku BMW

Próbki spalin trzech cylindrów pobierane są z króćców przewodu wydechowego (kołektora) specjalnym przyrządem



Rys. 4.18. Usytuowanie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego w odmianie gaźnika 4A1 stosowanej w samochodach BMW 320 i 520 z silnikiem M60

$z$  — wkręt zderzakowy położenia przepustnicy,  $w1$ ,  $w2$  — wkręty regulacyjne składu mieszanki biegu jałowego

Przy tej regulacji wskazane jest wykorzystanie 2 otworów rewizyjnych w kołektorze wydechowym. Zawartość CO odczytuje się dla pierwszej części gaźnika z cylindrów 1, 2 i 3; a dla drugiej części z cylindrów 4, 5 i 6.


### Początek wtrysku pompy przyspieszającej

Początek wtrysku pompy przyspieszającej określa się nakrętką regulacyjną ( $PM$ ), którą należy tak obracać, aby dźwignia napędowa ( $PH$ ) dotykała wkładki kontrolnej grubości 2 mm, umieszczonej pomiędzy dźwignią a popychaczem pompy.

Dzięki temu początek wtrysku przy otwieraniu przepustnicy nastąpi z pewnym opóźnieniem.

### Położenie zamknięcia przesłony rozruchowej

Położenie zamknięcia przesłony rozruchowej w gaźnikach przeznaczonych do samochodów BMW nie wymaga specjalnej regulacji.



Rys. 4.19. Widok gaźnika Solex 4A1 (od strony dźwigni przepustnicy) w odmianie stosowanej w samochodach Opel Senator oraz Monza 28 H  
1 — gaźnik rozruchowy TN, 2 — króciec dopływu paliwa, 3 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 4 — regulator prędkości obrotowej biegu jałowego (nastawnik położenia przepustnicy), 5 — dźwignia przepustnicy, 6 — wkręt regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego, 7 — siłownik przesłony wstępnej II stopnia, 8 — termostat, 9 — sterowanie iglicy dyszy głównej paliwa II stopnia, 10 — sterowanie podciśnieniowe iglicy dyszy powietrza I stopnia

#### 4.4


### GAŻNIKI TYPU 4A1 DO SAMOCHODU OPEL SENATOR/MONZA 28H I 30H

Ze względu na to, że konstrukcja gaźnika w podstawowych rozwiązaniach odpowiada opisanej poprzednio odmianie 4A1, w następujących podrozdziałach omówiono tylko odpowiednie modyfikacje gaźnika.

#### 4.4.1

### ROZRUCH NA ZIMNO I FAZA NAGRZEWANIA SILNIKA

W pełni zautomatyzowane urządzenie rozruchowe stanowi oddzielny gaźnik rozruchowy TN, z regulowanym w sposób ciągły urządzeniem dla biegu jałowego. Tłok gaźnika rozruchowego TN



Rys. 4.20. Widok gaźnika Solex 4A1 (od strony urządzenia rozruchowego) w odmianie do samochodów Opel Senator oraz Monza 28H


11 — wkręty regulacyjne układu mieszanki biegu jałowego, 12 — nastawnik termiczny siłownika *pull-down*, 13 — końcówka złącza elektrycznego, 14 — ciągnio łącznikowe pompy przyspieszającej, 15 — pokrywa urządzenia rozruchowego, 16 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 17 — obudowa urządzenia rozruchowego, 18 — wkręt regulacyjny urządzenia sterującego iglicy dyszy powietrza I stopnia

steruje wartością szczeliny przelotu w zależności od temperatury cieczy chłodzącej oraz temperatury w przestrzeni pod pokrywą komory silnika.

Podczas procesu rozruchu przez kanały paliwowe, pod wpływem podciśnienia, płynnie mieszanka paliwowo-powietrzna. Przesłona rozruchowa, zawór powietrza TN oraz termostat są zamknięte. Nastawnik położenia przepustnicy biegu jałowego ustawia je w położeniu rozruchu. Przy uruchamianiu silnika zostają wykonywane następujące działania:

1. Podwyższone podciśnienie w przewodzie dolotowym, powoduje cofnięcie nastawnika przepustnic, które zostają uchylone do położenia biegu jałowego. Ruch ten jest opóźniony dzięki dyszy tłumiącej.






Rys. 4.21. Schemat działania gaźnika rozruchowego TN w gaźniku 4A1 stosowanym w samochodach Opel 28 H

1 — zawór powietrza w układzie TN, 2 — rurka zasilaająca oszczędzacz przy pełnej mocy, 3 — kanał obejściowy, 4 — studzienka mieszanki układu TN, 5 — dysza paliwa układu TN, 6 — wkręt regulacyjny układu mieszanki biegu jałowego, 7 — dysza główna paliwa i stopnia, 8 — rozpylacz paliwa układu głównego i stopnia, 9 — dysza paliwa biegu jałowego, 10 — dysza powietrza biegu jałowego, 11 — rurka emulsyjna i stopnia, 12 — iglicowa dysza powietrza i stopnia, 13 — tłok poruszany podciśnieniem, 14 — rurka wylotowa oszczędzacza przy pełnej mocy, 15 — kanał wlotowy powietrza gaźnika rozruchowego TN, 16 — dysza powietrza gaźnika TN


2. Przesłona rozruchowa zostaje ustawiona przez siłownik *pulsdown* w I pozycji fazy nagrzewania silnika, co oznacza że powstała mniejsza szczelina przesłony rozruchowej. Siłownik termoelektryczny pozostaje w stanie spoczynku, określając położenie dźwigni zabierakowej.

3. W następstwie „małej” szczeliny przesłony rozruchowej oraz zamkniętego poniżej 15°C termostatu, układ biegu jałowego zostaje dodatkowo zasilony mieszanką z układu głównego oraz gaźnika rozruchowego TN. Ilość mieszanki z gaźnika TN, a zatem i prędkość obrotowa biegu jałowego, są określone wartością przelotu w układzie TN.




Rys. 4.22. Położenie wkrętu regulacyjnego uchylenia przepustnicy i przelotu w czasie rozruchu zimnego silnika

1 — wkręt regulacyjny uchylenia przepustnicy (reg. prędkości obrotowej biegu jałowego), 2 — śruba zdeżarkowa regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego, 3 — nakrętka zabezpieczająca, 4 — dźwignia przepustnicy i przelotu;  $y$  — szczelina pomiędzy wkrętem regulacyjnym a dźwignią,  $z$  — długość sprężyny pod napięciem wstępnym (jest wyregulowana fabrycznie)




Rys. 4.23. Położenie wkrętu regulacyjnego uchylenia przepustnicy i przelotu na biegu jałowym

1 — wkręt regulacyjny, 2 — dźwignia przepustnicy i przelotu na biegu jałowym. Pomędzy śrubą zdeżarkową regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego a dźwignią istnieje niewielka szczelina



Rys. 4.24. Schemat działania termicznego nastawnika siłownika *pull-down* w czasie rozruchu zimnego silnika

1 — termiczny nastawnik siłownika *pull-down*, 2 — przesłona rozruchowa, 3 — położenie dźwigni przy zamknięciu przesłony rozruchowej, 4 — szczelina 0,5 mm przy zamknięciu przesłony rozruchowej, 5 — końcówka złącza elektrycznego do elementu grzejnego, 6 — króciec dopływu cieczy chłodzącej, 7 — sprężyna bimetalowa, VS — cięgło łącznikowe, ES — wkręt regulacyjny. Wartość szczeliny 0,5 mm reguluje się zginając cięgło VS



Rys. 4.25. Położenie przesłony rozruchowej oraz dźwigni urządzenia rozruchowego w I fazie uruchomienia zimnego silnika

TS — wyłącznik termiczny, M — nastawnik termiczny siłownika *pull-down*, H — dźwignia nastawnika, MS — tłoczysko siłownika *pull-down*, MH — dźwignia zabierakowa, VS — cięgło łącznikowe, a — szczelina przesłony rozruchowej. Nastawnik termiczny (M) cofa się w położenie (O) co powoduje powstanie szczeliny przesłony rozruchowej (a)

4. W zależności od czasu nagrzewania elementu PTC w siłowniku termicznym oraz temperatury otoczenia zmienia się położenie tłoczyska siłownika *pull-down*. Przesuwa się ono do oporu, aż do wkrętu zdezakowatego w pokrywie siłownika, gdyż siłownik termiczny przestaje już działać. Dzięki temu powstaje większa szczelina przesłony rozruchowej, co zapobiega szarpnięciem podczas przyspieszania ruchu samochodu, gdy silnik jest jeszcze zimny. Przesłona rozruchowa w sposób ciągły otwiera się coraz bardziej, aż do osiągnięcia pozycji pionowej, dzięki stopniowemu nagrzewaniu sprężyny bimetalowej przez ciecz chłodzącą silnika oraz elektryczny element grzejny. Jednocześnie przepustnice II stopnia zostają odblokowane przez układ mechaniczny urządzenia rozruchowego.


## 4.4.2

## TABLICA DANYCH REGULACYJNYCH DLA GAŻNIKA 4A1 OPEL

Samochód Opel Senator/ Monza 30 H od sierpnia 1978 do października 1982, 110 kW przy 5800 obr/min, 2935 cm<sup>3</sup>, z mechaniczną skrzynką przekładniową, gaźnik 4A1 o numerze katalogowym 7.17751.00.

## Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość	
			I stopnia	II stopnia
Średnica gardzieli			20	—
Dysza główna paliwa	$K$	mm	X95	—
Iglica dyszy	$Gg$		—	C2
Dysza paliwa biegu jałowego			42,5	—
Dysza powietrza biegu jałowego	$g$		115	—
Dysza powietrza dodatkowego			120	—
Średnica dyszy głównej powietrza	$a$	mm	2,1	3,7
Masa pływak		g	$6,8 \pm 0,35$	—
Położenie pływaka		mm	$7 \pm 0,5$	—
Szczelina przesłony rozruchowej		mm	$0,9/4,5 \pm 0,1$	—
Początek wtrysku			natychmiast	—
Prędkość szybkiego biegu jałowego		obr/min	od 1700 do 1900	—
Dawka wtrysku pompy		cm <sup>3</sup> /skok (1 strona)	$0,35 \pm 0,1$	—



Rys. 4.26. Położenie przesłony rozruchowej oraz dźwigni urządzenia rozruchowego w II fazie rozruchu zimnego silnika (początek fazy nagrzewania silnika)


$M$  — nastawnik termiczny,  $H$  — dźwignia nastawnika,  $MS$  — tłoczysko siłownika *pull-down*,  $ES$  — wkręt regulacyjny tłoczyska,  $VS$  — cięgło łącznikowe,  $a_1$  — szczelina przesłony rozruchowej

Popychacz siłownika ( $M$ ) wysuwa się w położenie ( $z$ ), co umożliwia przesunięcie tłoczyska siłownika *pull-down* ( $MS$ ) do oporu wkrętu ( $ES$ ) i powstanie większej szczeliny przesłony rozruchowej, ( $a_1$ ). Eliminuje to szarpanie przy ruszaniu samochodu z miejsca, wywołane zbyt bogatą mieszanką


## GAŹNIKI O STAŁYM PODCIŚNIENIU

5.1  
INFORMACJE OGÓLNE

Gaźniki Stromberg-Pierburg pracują według zasady stałego podciśnienia przy zmiennym przekroju gardzieli oraz dyszy paliwa, której wydatek jest regulowany ruchomą iglicą. Z powodu prawie stałego podciśnienia panującego w dyszy z iglicą, na wszystkich zakresach prędkości obrotowej oraz obciążeń silnika, gaźniki o takiej konstrukcji popularnie nazwano gaźnikami o stałym podciśnieniu.



Rys. 5.1. Widok gaźnika o stałym podciśnieniu w gardzieli typu Stromberg 175 CDTU



Rys. 5.2. Przekrój gaźnika 175 CDTU

1 — pokrywa części tłumiącej, 2 — pokrywa zamykająca, 3 — pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym, 4 — przepona tłoka, 5 — tłok tłumiący, 6 — sprężyna tłoka, 7 — odpływ paliwa powrotnego, 8 — dopływ paliwa, 9 — wkręt regulacyjny powietrza obejściowego, 10 — zawór recykulacji paliwa, 11 — komora pływakowa, 12 — dysza iglicowa, 13 — pływak, 14 — iglica dyszy, 15 — zaśleпка, 16 — przewód elastyczny, 17 — kompensacja temperatury, 18 — króciec przewodu podciśnienia do sterowania zaworem recykulacji paliwa, 19 — tłok, 20 — przepustnica, 21 — kanał powietrza zaworem recykulacji paliwa, 22 — wydłużony trzpień tłumika, 23 — prowadnica tłoka, 24 — korpus gaźnika, 25 — pokrywа gaźnika, 26 — olej tłumika, 27 — rurka kapilarna, 28 — wkręt z tłem walcowym, 29 — sprężyna, 30 — zaśleпка, 31 — zawór odcinający mieszanki biegu jałowego, 32 — wkręt regulacyjny ilości mieszanki biegu jałowego, 33 — zespół regulacji biegu jałowego

Przekrój gardzieli oraz dyszy z iglicą, zależy od: otwarcia przepustnicy, prędkości obrotowej silnika oraz obciążenia silnika, a steruje się nim wykorzystując podciśnienie. Dzięki współzależności wymienionych czynników oraz dobremu rozpyleniu paliwa, zachowując prawie stałe podciśnienie i prędkość powietrza omywające-



go dyszę paliwa z iglicą, zasada regulacji gaźnika jest prosta. Zapewnia to optymalne dostosowanie wydatku paliwa do zapotrzebowania silnika w całym zakresie jego pracy, od biegu jałowego aż do maksymalnych prędkości i obciążeń.

W efekcie silnik miękko i płynnie przechodzi z jednego stanu pracy do drugiego, staje się „elastyczny”.

## 5.2

### SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne dane regulacyjne znajdują się na odpowiednich arkuszach części zamiennych, dostępnych w każdym punkcie obsługi Pierburg.

Podobnie, potrzebne przy regulacji i drobnych naprawach zestawy uszczelnek oraz zestawy naprawcze niezbędne przy większych przeglądach i naprawach, można otrzymać w placówkach firmy Pierburg GmbH. Wszystkie gaźniki wyprodukowane od roku 1977, przeznaczone do krajów, w których obowiązują przepisy ECE dotyczące czystości spalin, są wyposażone w zabezpieczenia wkrętów regulacyjnych biegu jałowego i położenia przepustnicy. Zabezpieczenia te, w postaci kapturek i zaślepek chronią przed dokonywaniem niepożądanych regulacji, uniemożliwiając wykończenie ich bez zniszczenia zabezpieczeń.

#### ■ Podstawowa regulacja gaźnika wymontowanego

##### Regulacja poziomu paliwa i położenie pływaka

Po zdjęciu pokryw gaźnika należy umieścić ją w pozycji nachylonej około 22° w stosunku do poziomu, tak aby podwójny pływak stykał się z iglicą. Iglica zaworu pływaka powinna jednocześnie spoczywać w gnieździe zaworu. Należy zmierzyć wysokość wystawiania najwyższego punktu pływaka ponad płaszczyznę dociskową pokryw gaźnika.

*Wartość wymagana: patrz tablica danych regulacyjnych.*

Korekcja tego wymiaru polega na zginaniu ramienia pływaka.

176

#### Iglica dyszy paliwa

Iglica powinna być tak zamontowana, aby jej płaska wyfrezowana powierzchnia była skierowana do otworu wkrętu mocującego, a podkładka z tworzywa płasko przylegała do powierzchni dolnego denka tłoka.

#### ■ Podstawowa regulacja gaźnika zamontowanego

##### Podstawowa regulacja biegu jałowego

Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia regulacji biegu jałowego (a także wszelkich następnych regulacji) jest, aby: luzy zaworów w silniku, kąt wyprzedzenia zapłonu i kąt zwarcia styków przerwacza były prawidłowo wyregulowane. Szczeliny między elektrodami świec powinny mieć wymaganą wartość. Temperatura oleju w silniku powinna wynosić około 70°C. Filtr powietrza powinien być zamontowany.

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Zmierzyć prędkość obrotową i zawartość CO w spalinach na biegu jałowym. W razie potrzeby wyregulować wkrętem regulacyjnym ilość mieszanki biegu jałowego do wartości wymaganej.

*Wartość wymagana:  $850 \pm 50$  obr/min.*

Następnie wkrętem regulacyjnym powietrza obejściowego, wyregulować CO w spalinach do  $1,5 \pm 0,5\%$ .

**Uwaga:** w czasie regulacji należy wyłączyć urządzenie klimatyzacyjne w samochodach, które je mają.

#### Regulacja biegu jałowego przy przestawionej regulacji podstawowej

Jeśli w wyjątkowym przypadku podstawowa regulacja biegu jałowego zostanie wykonana błędnie przez producenta, tak że wymagane wartości regulacyjne nie dają się osiągnąć, stacja obsługi może przeprowadzić ponownie podstawową regulację biegu jałowego. W tym celu należy podłączyć obrotomierz oraz analizator spalin i uruchomić uprzednio nagrany silnik, utrzymując go na biegu jałowym. Wykręcić wkręt regulacyjny ilości mieszanki biegu jałowego na tyle, aby uzyskać najwyższą prędkość obrotową. Usunąć kapturek zabezpieczający z wkrętu regulacyj-

177

nego położenia przepustnicy i tak wyregulować jej położenie, aby silnik osiągnął dokładne 1000 obr/min.

Zabezpieczyć wkręt regulacyjny nowym kapturkiem z tworzywa. Wkrętem regulacyjnym ilości mieszanki biegu jałowego wyregulować prędkość obrotową do wartości  $850 \pm 50$  obr/min. Ostrożnie wkręcić do oporu wkręt regulacyjny powietrza obejściowego. Usunąć kapturek zabezpieczający z wkrętu regulacyjnego paliwa dodatkowego i wyregulować zawartość CO w spalinach dokładnie na 3,5%. Zabezpieczyć wkręt regulacyjny nowym kapturkiem z tworzywa.

Wykręcić wkręt regulacyjny powietrza obejściowego na tyle, aby osiągnąć wymaganą zawartość CO w spalinach tj.  $1,5 \pm 0,5\%$ .

### **Regulacja regulatora prędkości obrotowej** (nastawnika uchylecia przepustnicy)

Regulator prędkości obrotowej jest stosowany w samochodach z urządzeniem klimatyzacyjnym i (lub) z automatyczną skrzynką przekładniową:

#### ■ Podstawowa regulacja długości sprężyny naciskowej

Prawidłowo wyregulowana sprężyna naciskowa powinna mieć długość 23 mm, licząc od nakrętki mocującej wspornik nastawnika do nakrętki regulacyjnej jego tłoczyska.

Pomiędzy śrubą zderzakową tłoczyska regulatora prędkości obrotowej a dźwignią przepustnicy powinien istnieć luz o wartości około 0,5 mm, podczas pracy silnika na luzie w stanie nagrzanym do temperatury pracy.

#### ■ Regulacja prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego

Podłączyć obrotomierz i uruchomić nagrzany poprzednio silnik, utrzymując go na biegu jałowym. Ściągnąć przewód podciśnienia z króćca regulatora prędkości obrotowej i zmierzyć prędkość obrotową.

*Wartość wymagana:  $1300 \pm 100$  obr/min.*

W razie potrzeby korygować prędkość obrotową wkrętem zderzakowym regulatora. Wykręcanie wkrętu powoduje zwiększenie prędkości obrotowej, zaś wkręcanie jej zmniejszenie.

**Uwaga.** Po pomyślnym zakończeniu regulacji, należy włączyć urządzenie klimatyzacyjne. W samochodach ze wspomaganie

kierownicy należy skrócić koła do pełnego wychylenia. W samochodach z automatyczną skrzynką przekładniową należy włączyć nastawnik skrzynki w położenie jazdy. Pomimo włączenia wszystkich dodatkowych odbiorników mocy silnika, powinien on pracować poprawnie i bez zakłóceń na biegu jałowym. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, regulację prędkości obrotowej należy przeprowadzić повторно.

### **Położenie pokryw urządzenia rozruchowego**

Prawidłowe położenie sprężyny bimetalowej zapewnia takie ustawienie pokryw urządzenia rozruchowego, aby znak na pokrywie znajdował się naprzeciwko środkowego znaku ustalającego na obudowie urządzenia.

### **Regulacja prędkości obrotowej i zawartości CO w spalinach szybkiego biegu jałowego**

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin, a następnie uruchomić poprzednio nagrzany silnik i utrzymać go na biegu jałowym.

Zdjąć pokrywę urządzenia rozruchowego i umieścić dźwignię zderzakową na drugim stopniu tarczy stopniowej. Zmierzyć prędkość obrotową oraz zawartość CO w spalinach.

*Wartość wymagana:  $1650 \pm 150$  obr/min.*

Prędkość obrotową szybkiego biegu jałowego można korygować regulując długość cięgła łącznikowego.


*Wartość wymagana zawartości CO w spalinach:  $8,5 \pm 0,5\%$ .*

Regulację do zawartości wymaganej przeprowadza się wkrętem regulacyjnym dodatkowego powietrza rozruchowego (obejściowego).

## **5.3**

### **GAŹNIKI STROMBERG TYPU 175 CDET**


Gaźnik Stromberg 175 CDET ma jeden przelot o średnicy 1,75" (45 mm). Jak wszystkie gaźniki Stromberga, pracuje on na zasadzie stałego podciśnienia w gardzieli o zmiennym przekroju i z dyszą paliwa o zmiennym przekroju.



Rys. 5.3. Widok z góry zespołu dwóch gaźników Stromberg 175 CDET

1 — wlot powietrza, 2 — pokrętło regulacyjne paliwa dodatkowego, 3 — przewód elastyczny mieszanki dodatkowej, 4 — króciec dopływu paliwa, 5 — pokrywka gaźnika, 6 — pokrywka zamykająca, 7 — kolektor dolotowy, 8 — elektrozawór odcinający bieg jałowego, 9 — pokrętło regulacyjne ilości mieszanki dodatkowej, 10 — przewód elastyczny mieszanki, łączący komory mieszania, 11 — króciec podciśnienia do układu wspomagania hamulców, 12 — przewód podciśnienia (rozruchowy zawór zubażający), 13 — siłownik *pull-down*, 14 — końcówka złącza elektrycznego urządzenia rozruchowego, 15 — urządzenie rozruchowe, 16 — przełączanie odpowietrzenia komory pływakowej — zewn./wewn.

Opisany typ gaźnika był stosowany w samochodach BMW 520 do sierpnia 1987, w podwójnym układzie gaźnikowym. Obydwa gaźniki tego układu, z wyjątkiem urządzeń centralnego sterowania mieszanką dodatkową, które zostały przyporządkowane gaźnikowi tylnemu, są identyczne. Drugi gaźnik znajduje się z przodu. Z tego względu w tym rozdziale opisano jedynie tylny gaźnik układu. Do układu podwójnego należy także element rozdzielczy, znajdujący się na przewodzie wyrównawczym w układzie dolotowym. Zawiera on zawór odcinający bieg jałowego oraz pokrętło regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej.



Rys. 5.4. Widok z dołu zespołu dwóch gaźników Stromberg 175 CDET

17 — zaślepka suwaka rozruchowego, 18 — ciągnio sterujące, 19 — końcówka złącza elektrycznego urządzenia rozruchowego, 20 — pokrywka automatycznego urządzenia rozruchowego, 21 — zubażający zawór rozruchowy, 22 — króciec (a) ogrzewania kolektora dolotowego, 23 — króciec (b) ogrzewania kolektora dolotowego, 24 — ciągnio sterujące, 25 — komora pływakowa  
Oznaczenia od 1 do 16 podano na rysunku 5.3

Gaźnik składa się z następujących głównych elementów:

- komory pływakowej,
- korpusu gaźnika,
- pokrywki gaźnika,
- automatycznego urządzenia rozruchowego.

### 5.3.1

#### BUDOWA I DZIAŁANIE

Komora pływakowa jest przymocowana do dolnej części korpusu gaźnika. W dnie komory znajduje się rozruchowy zawór zubażający. Od dołu korpusu gaźnika jest przymocowany podwójny pływak wraz z ramieniem, sprężynujący zawór iglicowy pływaka oraz dysza paliwa dodatkowego z tulejką odległościową, a także pokrętło

cona dysza powietrza dodatkowego. Studzienka oraz dysza iglicowa jest wtłoczona, podobnie jak króciec dopływu paliwa. Na przeciwległej stronie korpusu gaźnika umieszczono wtłoczony króciec mieszanki dodatkowej, wkret regulacyjny paliwa dodatkowego oraz wkret regulacyjny powietrza obejściowego. W kolnierzu gaźnika został ułożyskowany wałek przepustnicy, na którym w przelocie gaźnika umieszczono przepustnicę. Na wałku znajduje się także odpowiedni zespół dźwigni. Wtłoczony w kohnierz korpusu gaźnika króciec służy do podłączenia przewodu, doprowadzającego podciśnienie do zaworu zubożającego w komorze pływakowej. W określonych odmiannach gaźnika, w dolnej części korpusu gaźnika znajduje się wtłoczony króciec przewodu od doprowadzającego mieszankę paliwowo powietrzną z przelotu gaźnika do elementu rozdzielczego. Sterowany podciśnieniem tok przesuwany się wraz z tłoczyskiem w prowadnicy umieszczonej w pokrywze gaźnika. W jego denku zamocowano sprężyscie iglicę dyszy paliwowej. We wnętrzu tłoka wcisnięto tuleję tłoka. Do górnej części tłoka przymocowano przeponę, która stanowi szczelne rozdzielenie przestrzeni w korpusie gaźnika od przestrzeni w jego pokrywie. Pomędzy górnym denkiem tłoka a pokrywą znajduje się sprężyna spiralna. Tuleja w górnej części pokryw gaźnika stanowi prowadnicę tłoczyska. Wewnątrz niej porusza się ruchem posuwisto zwrotnym wydrążone tłoczysko, wewnątrz którego umieszczono nieruchomy tok tłumiający. Tok tłumiający zaś osadzono na długim trzonku, który przymocowano do pokryw wkręconej od góry w prowadnicę tłoczyska. Wewnątrz przestrzeni tłumiającej znajduje się olej, którego ubytki w razie potrzeby są uzupełniane samoczynnie za pomocą kapilarnej rurki, pobierającej olej ze zbiornika rezerwowego, umieszczonego w górnej części pokryw gaźnika.

Umieszczona od góry pokrywa oddziela szczelnie przestrzeń w pokrywie gaźnika od atmosfery. Z boku pokryw gaźnika znajduje się szczelny wziernik służący do wykonywania czynności regulacyjnych i kontrolnych. Automatyczne urządzenie rozruchowe ma budowę konwencjonalną. Jest podgrzewane elektrycznie oraz cieczą chłodzącą. Nie porusza jednak przestony rozruchowej lecz suwak rozruchowy. Znajduje się on w obudowie urządzenia rozruchowego wraz z osłoną mieszkową i zaworem kulkowym.

Powyżej znajduje się siłownik *pull-down*, którego skok jest wyregulowany fabrycznie i zabezpieczony przed niepożądanym przeregulowaniem położenia.

Zawór przełączający odpowietrzenie komory pływakowej (zewn./wewn.) znajduje się w obudowie odlanej wspólnie z obudową urządzenia rozruchowego.

### 5.3.2

#### SPRAWDZANIE I REGULACJA

Wszystkie potrzebne dane regulacyjne można znaleźć na odpowiednich arkuszach części zamiennych, dostępnych w każdym punkcie obsługi Pierburg. Podane w tekście dane regulacyjne dotyczą każdorazowo jedynie określonego typu gaźnika, stosowanego w określonym samochodzie i dlatego nie mogą być uogólnione.

Zestawy uszczelek potrzebne przy sprawdzaniu i drobnych naprawach gaźnika oraz zestawy naprawcze, potrzebne przy większych przeglądach i naprawach, można otrzymać w punktach obsługi Pierburg. Sprawdzenie i regulacje mogą być wykonywane w gaźniku zamontowanym. Większe przeglądy i naprawy wymagają jednak wymontowania gaźnika, gdyż tylko wtedy większość czynności może być wykonana wystarczająco dokładnie. Począwszy od roku 1977 gażniki wyposażone są w zabezpieczenia przed niepożądaną regulacją.

#### ■ Podstawowa regulacja gaźnika wymontowanego

##### Regulacja urządzenia pływakowego

Wymontować komorę pływakową. Sprawdzić grubość uszczelki pod zaworem pływakowym, czy jest zgodna z grubością wymaganą. Umieścić gażnik w położeniu nachylonym pod kątem około 22°, tak aby ramię pływaka stykało się z iglicą zaworu, nie wywierając jednak na nią nacisku spowodowanego ciężarem pływaka. Zmierzyć odległość skrajnego punktu obrysu pływaka od płaszczyzny dociskowej korpusu gaźnika i porównać z wartością wymaganą.

*Wartość wymagana:  $17 \pm 0,5$  mm.*

W razie potrzeby skorygować, zginając ramię pływaka.



Samochód BMW 520 od listopada 1972 do sierpnia 1977, gaźnik —  $2 \times 175$  CDET o numerze katalogowym E 17570, z mechaniczną skrzynką przekładniową.

### Dane regulacyjne i kontrolne


Określenie	Jednostka	Wartość
Dysza iglicowa		100
Iglica dyszy iglicowej		1B
Zawór iglicowy pływaka	mm	1,75 (z kulką)
Uszczelka zaworu iglicowego	mm	1,5
Otwór paliwa w suwaku rozruchowym Nr 11		$4 \times 1,1/0,65$
Kąt uchylenia przepustnicy przy włączeniu urządzenia rozruchowego	°	$7,5^\circ \pm 30'$
Długość sprężyny tłoka	mm	120
Liczba zwojów sprężyny		32
Średnica drutu sprężyny	mm	0,9
Kąt uchylenia przepustnicy dla określenia punktu przełazczenia odpowietrzenia zewn. na wewn.	°	$8^\circ \pm 30'$
Króciec przewodu podciśnienia do przyspieszenia kąta wyprzedzenia zapłonu		tak*)
Tarcza stopniowa		Nr 74
Położenie dyszy iglicowej pod gniazdem	mm	$1,5 \pm 0,03$
Dysza paliwa dodatkowego		$50^{**}$
Dysza powietrza mieszanki dodatkowej		$115^{**}$
Otwór w komorze pływakowej do dopływu paliwa rozruchowego	mm	1,2
Masa pływaka	g	$11 \pm 0,6$
Wymiar położenia pływaka	mm	$17 \pm 0,5$
Prędkość szybkiego biegu jałowego	obr./min	1500 do 1600**)

\*) Gaźnik II

\*\*) Przy założeniu zderzaka na przedostatnim stopniu tarczy stopniowej; zawartość CO w spalinach 6-8%

### ■ Podstawowe regulacje gaźnika zamontowanego

Wyregulowane i zabezpieczone fabrycznie wkręty zderzakowe przepustnic, wkręty regulacyjne powietrza obejściowego oraz wkręty zderzakowe siłownika *pull-down* nie powinny być naruszone przy normalnej regulacji w czasie eksploatacji. Iglica dyszy nie może być wymontowywana.



Rys. 5.5. Położenie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego

d — wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, w — wkręt regulacyjny paliwa dodatkowego

### Regulacja biegu jałowego

Regulację przeprowadza się przy zamontowanym filtrze powietrza w silniku poprzednio nagrzanym do temperatury pracy. Jest ona skuteczna jedynie przy wyregulowanych: luzach zaworów, kącie zwarcia styków przerywacza, kącie wyprzedzenia zapłonu oraz szczeliny między elektrodami świec zapłonowych, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Uruchomić poprzednio nagrzaną silnik i zmierzyć prędkość obrotową biegu jałowego oraz zawartość CO w spalinach. W razie potrzeby skorygować prędkość obrotową centralnym wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej (d).


**Wartość wymagana:**  $950 \pm 50$  obr./min.

W razie potrzeby skorygować zawartość CO w spalinach wkrętem regulacyjnym paliwa dodatkowego (w), znajdując się w tym samym gaźniku.

**Wartość wymagana:**  $3,0 \pm 0,5\%$  CO.

### Podstawowa regulacja biegu jałowego

Regulację przeprowadza się przy zdjętym filtrze powietrza. Jest ona konieczna jedynie w przypadku zmiany, wbrew zaleceniom wytwórcy, regulacji wkrętu zderzakowego położenia przepustnicy (x) lub wkrętu regulacyjnego powietrza obejściowego (z).



Rys. 5.6. Sposób regulacji podstawowego biegu jałowego w zespole dwóch gaźników 175 CDET

*d* — wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, *z* — wkręt regulacyjny ilości powietrza obrotowego, *X* — wkręt zdezakowujący położenia przepustnic,

*u* — króćce przewodów elastycznych do pomiaru podciśnienia

Pokazany manometr rurkowy można wykonać we własnym zakresie, zaś przyrząd do pomiaru podciśnienia wykonano w firmie Korinth

Podłączyć obrotomierz i analizator spalin. Wkręcić do oporu obydwie wkręty regulacyjne powietrza obrotowego, a następnie odkręcić dokładnie o 2 obroty. Odkręcić cięgła sterujące w obydwu gaźnikach. Wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej (*d*) wyregulować prędkość obrotową do wartości 900 obr/min. Jeśli to konieczne skorygować CO w spalinach w sposób opisany poprzednio. Podłączyć miernik podciśnienia firmy Korinth wyskalowany w mm Hg lub samodzielnie wykonany przyrząd wyskalowany w mm słupa wody (rys. 5.6).

W celu podłączenia przewodu elastycznego przyrządu pomiarowego należy wykręcić zaślepkę w korpusie gaźnika i wkręcić na jej miejsce odpowiedni króciec lub rurkę pomiarową (*U*). Regulując obydwoma wkrętami zdezakowymi położenia przepustnic doprowadzić do tego, aby wskazania obrotów przyrządów pomiarowych były jednakowe i mieściły się w granicach 45 do 50 mm słupa wody. Po zakończeniu regulacji ponownie wkręcić i zabezpieczyć zaślepkę.

Podłączyć cięgło sterowania gaźnika bez napięcia wstępnego. Ewentualne dopasowanie ułożenia cięgła należy przeprowadzić przy przednim gaźniku. Następnie przeprowadzić próbę synchronizacji obrotów gaźników (pomiar wydatku powietrza) przyrządem do pomiaru wydatku powietrza przy prędkości obrotowej  $1300 \pm 100$  obr/min. W razie potrzeby przeprowadzić korektę przedniego gaźnika.

Zamontować filtr powietrza. Zmierzyć prędkość obrotową i zawartość CO w spalinach. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową do wartości wymaganej wkrętem regulacyjnym mieszanki dodatkowej (*d*). W razie potrzeby wkrętem regulacyjnym paliwa dodatkowego (*w*) wyregulować zawartość CO do wartości wymaganej.

# 6

## GAŹNIKI STEROWANE ELEKTRONICZNIE

Układ Ecotronic składa się z gaźnika uproszczonego w zakresie swych typowych układów tworzenia mieszanki, spełniających funkcję członów nastawnych, zespołu sterującego oraz czujników. Urządzenie wytwarzające mieszankę Ecotronic typu 2BE i 2EE były swego czasu stosowane w produkcji seryjnej do Audi 80-1,6 l, VW Golf/Passat-1,6 l 51 kW, Mercedes 190 (W201) oraz 200 (W124), Opel Kadett, Vectra i Omega z silnikami E18 NV/S 18 NV. Ecotronic spełnia następujące funkcje:

- regulację prędkości obrotowej biegu jałowego,
- sterowanie wzbogaceniem mieszanki przy rozruchu, fazie nagrzewania i przyspieszania,
- sterowanie charakterystyką w całym zakresie pracy silnika (Kennfeldsteuerung),
- sterowanie napełnieniem przy rozruchu, przy pełnej mocy oraz hamowaniu silnikiem,
- wyłączenie dopływu mieszanki przy hamowaniu silnikiem,
- wyłączenie dopływu mieszanki przy wyłączeniu silnika,
- dostosowanie zapotrzebowania paliwa w całym zakresie mapy charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu,
- sterowanie podgrzewania kolektora dolotowego,
- samodiagnoza usterek,
- zapewnienia parametry jazdy w stanie awaryjnym.

System Ecotronic umożliwia dokładne sterowanie napełnieniem oraz składem mieszanki w zmiennych warunkach eksploatacyj-

nych. Efektem tego są oszczędności paliwa, szczególnie w ruchu na krótkich odcinkach jazdy. Zaletą systemu jest uproszczenie podstawowych układów gaźnika, co ułatwia wykonywanie czynności obsługowych. Zastosowanie elektroniki umożliwia dodanie w razie potrzeby innych układów elektronicznych.

### 6.1

## ELEMENTY SKŁADOWE I FUNKCJE UKŁADU ECOTRONIC

### Elementy składowe układu

Głównymi elementami układu Ecotronic są:


- gaźnik 2B lub 2E obejmujący korpus gaźnika i jego pokrywę,
- części składowe gaźnika tj.: potencjometr przepustnicy, nastawnik przesłony wstępnej, nastawnik przepustnicy,
- elektroniczny zespół sterujący,
- czujnik temperatury,
- wiązka przewodów.

W zależności od sposobu zabudowania silnika podłużnego lub poprzecznego oraz od rodzaju zastosowanej skrzynki przekładniowej, układ może być uzupełniony systemem recykulacji spalin (EGR).

### Funkcje układu


Układ spełnia następujące podstawowe funkcje:

- regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego,
- sterowanie charakterystyką pola pracy silnika,
- dobór składu mieszanki przy rozruchu i w fazie nagrzewania,
- wzbogacenie mieszanki podczas przyspieszania,
- odcinanie paliwa podczas hamowania silnikiem,
- odcinanie paliwa przy zatrzymaniu silnika,
- sterowanie ogrzewania kolektora dolotowego,
- dostosowanie składu mieszanki do mapy charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu,
- samodiagnoza usterek,
- recykulacja spalin.



Rys. 6.1. Schemat blokowy oraz podstawowe funkcje elektronicznego układu gaźnikowego Ecotronic (Pierburg)

1 — elektroniczne urządzenie sterujące, 2 — cewka zapłonowa, 3 — nastawnik położenia przepustnicy, 4 — nastawnik przesłony wstępnej, 5 — filtr powietrza, 6 — gaźnik, 7 — potencjometr przepustnicy, 8 — ogrzewanie dna kolektora dolotowego, 9 — czujnik temperatury ścianki kolektora dolotowego, 10 — czujnik temperatury cieczy chłodzącej, 11 — rozdzielacz wysokiego napięcia do świateł, 12 — świece zapłonowe, 13 — czujnik impulsów prędkości obrotowej, 14 — zawór recykulacji spalin (EGR) — w niektórych typach samochodów



Rys. 6.2. Przebieg funkcji regulacyjnych — regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego (Pierburg)  
Zastosowano system regulacji  $P$  ze strefą martwą (bramką)

## Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego

Stała wartość prędkości obrotowej biegu jałowego jest utrzymywana, niezależnie od: momentu oporów wewnętrznych silnika, temperatury zasysanego powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego, za pomocą członu wykonawczego sterowania przepustnicy tzn. regulacji napędzenia. W praktyce dla nowo ustawionego położenia biegu jałowego przepustnicy należy liczyć się z odchyłkami prędkości obrotowej od wartości średniej około  $\pm 20$  obr./min. W zakresie przeciętnej temperatury otoczenia można utrzymać stałą wartość prędkości obrotowej przy odpowiednim przyrządkowaniu temperatury przewodu dolotowego do wymaganej wartości prędkości obrotowej biegu jałowego.

Pozytywnymi skutkami zastosowania tego układu jest zmniejszona średnia prędkość obrotowa biegu jałowego w porównaniu z układami konwencjonalnymi oraz możliwość regulacji biegu jałowego według koncepcji  $P$  z martwą strefą. Funkcje  $P$  oraz  $I$  mogą być dobierane w zależności od odchylenia prędkości obrotowej od wartości wymaganej.

## Sterowanie charakterystyką gaźnika


Konieczność korygowania podstawowej charakterystyki gaźnika dla ustalonych stanów pracy nagranego silnika wynika z braku układów dodatkowych sterowanych podciśnieniem. Odbywa się to przez sterowanie wstępnej przesłony gaźnika dla dokładnego określonych punktów ustalonej pracy silnika i uzyskanie w ten sposób poprawnego składu mieszanki dla każdego z punktów.




## Dobór składu mieszanki paliwowo-powietrznej przy rozruchu na zimno i pracy silnika w fazie nagrzewania

Zjawisko wykraplania paliwa na ściankach przewodu dolotowego, a także moc oporów tarcia wewnętrzznego silnika zależą od temperatury lecz w niejednakowym stopniu. Skład mieszanki paliwowej oraz współczynnik napełnienia silnika przy rozruchu i w fazie nagrzewania muszą być każdorazowo dopasowane do chwilowych warunków pracy. W tym celu podczas rozruchu nastawnik przepustnicy otwiera ją całkowicie, podczas gdy położenie przestony wstępnej jest sterowane w zależności od przebiegu procesu rozruchu. Po wytworzeniu wystarczającego podciśnienia w przewodzie dolotowym, przepustnica zostaje ustawiona w położeniu zależnym od temperatury.

Po osiągnięciu wymaganej prędkości obrotowej zostaje uruchomione sterowanie nastawnika przepustnicy dla regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego. Zmniejszenie wzbogacenia mieszanki przy podwyższonej prędkości biegu jałowego, jak również pierw-



Rys. 6.3. Przebieg zmian położenia nastawnika przestony wstępnej, nastawnika przepustnicy oraz zmian prędkości obrotowej w funkcji czasu podczas rozruchu zimnego silnika i fazy nagrzewania (Pierburg)



Rys. 6.4. Przebieg zmian położenia nastawnika przestony wstępnej oraz kąta otwarcia przepustnicy w funkcji czasu podczas przyspieszenia pojazdu (Pierburg)


szej fazy nagrzewania silnika w ruchu, jest sterowane w funkcji temperatury oraz czasu, a następnie według wartości pola pracy w stanach ustalonych.

## Wzbogacenie mieszanki podczas przyspieszania

Ruch otwierania przepustnicy wyzwała działanie funkcji wzbogacenia mieszanki podczas przyspieszania. Stopień wzbogacenia mieszanki jest funkcją temperatury przewodu dolotowego, prędkości obrotowej, kąta otwarcia przepustnicy oraz prędkości otwierania przepustnicy. Mieszanke wzbogaca się krótkotwale przymykając przesłonę wstępną. Wzbogacenie to następnie maleje do wartości poprzedniej według przebiegu funkcji wykładniczej.

## Odcinanie paliwa przy hamowaniu silnikiem

Przy zamknięciu przepustnicy w czasie jazdy, powyżej prędkości obrotowej około 1400 obr/min, następuje zamknięcie dopływu mieszanki. Przepustnica dochodzi do położenia fazy hamowania silnikiem z pewnym opóźnieniem. Jeśli przejście do fazy hamowania silnikiem następuje z zakresu większych obciążeń, sterowanie przepustnicy opóźnia jej ruch do pozycji hamowania silnikiem. Skoro prędkość obrotowa przy hamowaniu silnikiem, osiągnie określony dolny próg, zostaje uruchomiony kontrolowany, a więc łagodny, ponowny dopływ paliwa. Powoduje to również łagodną zmianę stanu pracy i przebiegu spalania. W razie konieczności



Rys. 6.5. Przebieg zmian położenia nastawnika przestony wstępnej, kąta otwarcia przepustnicy i prędkości obrotowej w funkcji czasu podczas hamowania silnikiem (Pierburg)

przejścia do fazy przyspieszenia, bezpośrednio z fazy hamowania silnikiem, dopływ paliwa a więc i spalania w cylindrach silnika, następuje natychmiast.


### Odcinanie paliwa przy zatrzymaniu silnika

Poprzez zamknięcie przepustnicy przy wyłączonym zapłonie ustaje dopływ paliwa i dzięki temu zjawisko samozapłonów przy zatrzymaniu silnika jest całkowicie wyeliminowane. Po okresie unieruchomienia silnika przepustnica ustawia się w położeniu rozruchu.

### Optymalna charakterystyka kąta wyprzedzenia zapłonu

Na podstawie informacji o chwilowej prędkości obrotowej, kąta uchylenia przepustnicy oraz temperatury silnika określa się każdorazowo optymalny kąt wyprzedzenia zapłonu według kryteriów: zawartości szkodliwych składników w spalinach, mocy silnika i zużycia paliwa.

Przeznaczony wykres optymalnych kątów wyprzedzenia zapłonu, inaczej zwany mapą kątów wyprzedzenia zapłonu, zawiera  $16 \times 16$  punktów siatki we współrzędnych: prędkość obrotowa i kąt otwarcia przepustnicy. Umożliwia to punktowe określenie i ustawienie



Rys. 6.6. Schemat blokowy działania elektronicznego układu zapłonowego EZV (Pierburg)

kąta wyprzedzenia zapłonu, nie wywołując zakłóceń w sąsiedztwie poszczególnych punktów pracy silnika. W przypadku zimnego silnika następuje korekcia kąta wyprzedzenia zapłonu, według skorygowanego wykresu przestrzennego.

Obliczone impulsy wartości kąta wyprzedzenia zapłonu biegną od urządzenia sterującego wprost do cewki zapłonowej, a stamtąd poprzez rozdzielacz zapłonu do poszczególnych świec zapłonowych. Ustalona charakterystyka kąta wyprzedzenia zapłonu, w postaci wykresu przestrzennego, nie może ulec żadnym zmianom, gdyż znajduje się w pamięci urządzenia sterującego.

### Samodiagnoza układu

Układ Ecotronic jest samodiagnostujący. Istniejący błąd zostaje wykryty, umiejscowiony i przekazany użytkownikowi migowym kodem błędów za pośrednictwem lampki kontrolnej.

### Recyrkulacja spalin (EGR)

W celu zmniejszenia zawartości tlenków azotu ( $\text{NO}_x$ ) w spalinach w niektórych samochodach przewidziano sterowanie pneumatyczne i mechaniczne systemu recyrkulacji spalin do cylindrów silnika. W zależności od punktu pracy silnika, określonego wartością kąta otwarcia przepustnicy i prędkości obrotowej, następuje dopływ części spalin z układu wydechowego poprzez sterowany pod ciśnieniem zawór recyrkulacyjny do cylindrów silnika.

## 6.2

## GAŻNIKI SEGMENTOWE

## 6.2.1

## BUDOWA GAŻNIKA

Do tej grupy należą opadowe gaźniki stopniowe 2BE oraz 2EE. W zakresie głównych rozwiązań konstrukcyjnych odpowiadają one rodzinie gaźników Pierburg 2B oraz odpowiednio rodzinie 2E. Każdy z nich został uproszczony do rozwiązania podstawowego, to znaczy usunięto takie niezbędne urządzenia jak: układ rozruchowy, układ sterowania fazą nagrzewania silnika, układ przyspieszający oraz oszczędzacz.

Funkcje tych układów przejął dwa elektronicznie sterowane człony wykonawcze. Podstawowy układ gaźnika, w razie awarii urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, zapewnia wyjątkowo dobre warunki do kontynuowania jazdy przy nagrzanym silniku.

## 6.2.2


## ELEMENTY SKŁADOWE

## Potencjometr przepustnicy

Jego zadaniem jest przekazywanie informacji o położeniu i ruchu przepustnicy, w postaci sygnałów elektrycznych, do urządzenia sterującego. Jest to potencjometr obrotowy z umieszczoną wewnątrz sprężyną ruchu powrotnego sprzęgniętą z wałkiem przepustnicy I przelotu.

## Nastawnik przesłony wstępnej

Nastawnik spełnia funkcję członu wykonawczego sterującego składem mieszanki przy rozruchu na zimno, w czasie fazy nagrzewania silnika, przyspieszenia oraz korygowania charakterystyki ogólnej w ustalonych warunkach pracy silnika. W celu wzbogacenia mieszanki przesłona wstępna jest przymykana, powo-



Rys. 6.7. Widok gaźnika typu 2E-E (Pierburg)

17 — dźwignia przepustnicy z segmentem, 18 — podgrzewacz układu mieszanki obciążeniowej, 19 — króciec dopływu paliwa, 20 — odpowietrzenie komory pływakowej, 21 — przesłona wstępna, 22 — iglica korekcyjna biegu jałowego, 23 — dysza powietrza biegu jałowego, 24 — sprężyna, 25 — rurka emulsyjna, 26 — dysza paliwa biegu jałowego, 27 — dźwignia sterowania iglicy korekcyjnej

dując spadek ciśnienia w przewodzie dolotowym i jednocześnie zmieniając położenie iglicy w dyszy korekcyjnej biegu jałowego. Chwilowe położenie mimoosiowe łożyskowanej przesłony wstępnej jest wynikiem zrównoważenia momentu obrotowego napędowego silnika krokowego, momentu obrotowego, wywołanego mimoosiowością przesłony od sił oporu aerodynamicznego w strudze przepływającego powietrza oraz momentu obrotowego, wywołanego siłą sprężyny powrotnej iglicy korekcyjnej dyszy biegu jałowego.


### Nastawnik przepustnicy

Elektropneumatyczny nastawnik przepustnicy reguluje współczynnik napełnienia silnika, a także utrzymuje stałą wartość prędkości obrotowej biegu jałowego w różnych warunkach pracy silnika. Ponadto steruje on przebiegiem rozruchu fazy podwyższonej prędkości biegu jałowego po rozruchu, fazy nagrzewania silnika w czasie jazdy, odcinania mieszanki przy hamowaniu silnikiem, opóźnianiem zamknięcia przepustnic oraz odcinaniem mieszanki przy wyłączonym biegu silnika. Nastawnik porusza przepustnicę popychaczem sterowanym siłą podciśnienia, która pokonuje opór sprężyny zwrotnej. Wartość ciśnienia poruszającego popychacz reguluje się dwoma zaworami elektromagnetycznymi, z których jeden jest połączony z atmosferą, zaś drugi z podciśnieniem panującym w przewodzie dolotowym (kolektorem ssącym). Położenie popychacza rejestruje zespół potencjometr obrotowy i przekazuje w postaci sygnału elektrycznego do urządzenia sterującego.

Króciec przewodu łączącego zawór sterujący z atmosferą wyposażono w filtr powietrza, zaś króciec przewodu połączonego z przewodem dolotowym (kolektorem ssącym) — w zawór zwrotny.

### Elektroniczne urządzenie sterujące

Urządzenie sterujące, zbudowane przy zastosowaniu techniki cyfrowej, składa się z części przetwarzania danych wejściowych oraz części dla danych wyjściowych. Przetwarzają one informacje o chwilowych stanach pracy silnika, położeniu członów wykonawczych wytworknika mieszanki oraz kąta wyprzedzenia zapłonu,



Rys. 6.8. Schemat blokowy działania elektronicznego urządzenia sterującego (Pierburg)

uwzględniając mapę zadanej charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu.

Zastosowano 8-bitowy mikroprocesor. Do części danych wejściowych napływają w postaci sygnałów elektrycznych z czujników informacje bieżące o położeniu przepustnicy, temperaturze i nastawniku przepustnicy. Tutaj sygnały analogowe są zamieniane w znormalizowane sygnały cyfrowe do dalszej obróbki danych, a także odpowiednio przetworzone sygnały czujnika prędkości obrotowej.

Część przetwarzania danych składa się z komputera (CPU), wyposażonego w stałą pamięć ROM 8 kilobajtów oraz RAM 256 bajtów. Wszystkie dane wejściowe zostają przetworzone według stałego oprogramowania, a następnie obliczone dane wyjściowe. Obliczone dane wyjściowe, zawierające polecenia potrzebne do



sterowania nastawnikiem przesłony wstępnej oraz nastawnikiem położenia przepustnicy, zostają przeliczone według zasady interpolacji liniowej pomiędzy punktami węzłowymi siatki na mapie charakterystyki silnika (Kennfeld). Każdorazowo wykorzystuje się 6 punktów węzłowych dla prędkości obrotowej i kąta otwarcia przepustnicy oraz 4 dla temperatury i prędkości otwierania przepustnicy. Kąt wyprzedzenia zapłonu także określa się metodą interpolacji liniowej pomiędzy punktami węzłowymi mapy charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu. Do dyspozycji jest po 16 punktów dla prędkości obrotowej i dla kąta otwarcia przepustnicy.

Wartość kąta wyprzedzenia zapłonu w zależności od temperatury silnika dobiera się korzystając z charakterystyki przestrzennej, w której dla każdego punktu węzłowego podano wzajemne zależności: prędkości obrotowej, kąta otwarcia przepustnicy oraz temperatury silnika. Obliczone dane wyjściowe w postaci sygnałów elektrycznych zostają następnie wzmocnione w przetwornikach mocy i przesłane do cewki zapłonowej oraz nastawników przesłony wstępnej i przepustnicy.

### Czujnik temperatury

Temperatura cieczy chłodzącej oraz ścianki przewodu dolotowego jest mierzona czujnikiem zawierającym element o zmiennej przewodności elektrycznej zależnej od temperatury (NTC).

### Wiązka przewodów


Wiązka przewodów spełnia funkcję połączenia elektrycznego między elektronicznym urządzeniem sterującym i czujnikami określającymi wartość danych wejściowych oraz członami nastawczymi, a także cewką zapłonową.

## 6.3

## SPRAWDZANIE I REGULACJA

Przy sprawdzaniu układu Ecotronic należy przestrzegać następujących wskazówek, aby uniknąć uszkodzeń przyrządu sterującego

200



Rys. 6.9. Schemat połączeń wiązki przewodów układu Ecotronic (Pierburg)

Na rysunku przedstawiono tylko połączenia związane z elektronicznymi funkcjami sterowania gaźnika i kąta wyprzedzenia zapłonu  
 1 — elektroniczne urządzenie sterujące, 2 — cewka zapłonowa, 3 — nastawnik przepustnicy, 4 — nastawnik przesłony wstępnej, 7 — potencjometr przepustnicy, 9 — czujnik temperatury ścianki kolektora dolotowego, 10 — czujnik temperatury cieczy chłodzącej, 13 — czujnik impulsów prędkości obrotowej, 58 — wyłącznik zapłonu (zacisk 15), 59 — przełącznik główny, 60 — przełącznik podgrzewania przewodu dolotowego, 61 — przewód kodowania i diagnozowania usterek, 62 — lampka sygnalizacyjna diagnozy usterek; B — akumulator

201

oraz innych elektrycznych i elektronicznych elementów składowych:

- wtyk wiązki przewodów w urządzeniu sterującym, jak również inne złącza wtykowe elementów elektrycznych i elektronicznych w układzie, należy rozłączyć lub włączyć po odczekaniu około 20 s od chwili wyłączenia zapłonu,
- elektryczne oraz elektroniczne elementy tylko wtedy poddawać działaniu napięcia, jeśli wyraźnie zalecono to w instrukcji,
- unikać zamiany biegów elektrycznych zasilania odbiornika,
- w żadnym przypadku nie zwierać z masą cewki zacisku 1.
- nigdy nie łączyć bieguna (+) akumulatora z cewką zacisku 2.

#### Uwagi ogólne:

- Gaźnik w znacznym stopniu jest bezobsługowy. Należy zwracać uwagę na poprawne osadzenie wszystkich końcówek złączy elektrycznych. Po wymianie silnika zaleca się natryskanie gaźnika płynem antykorozyjnym Break free CIP lub WD40.
- Do mocowania poszczególnych elementów do gaźnika zastosowano śruby wgłębne, które przy demontażu i montażu wymagają użycia specjalnego klucza (np. Hazet 125).
- Śruby zderzakowe, które nie dadzą się regulować, są wyregulowane fabrycznie i wykonywane jako śruby zrywane.
- W razie potrzeby należy sprawdzić bieg jałowy i przeprowadzić jego regulację.

### 6.3.1

#### SPRAWDZANIE I REGULACJA GAŻNIKA WYMONTOWANEGO

W opisach czynności regulacyjnych i kontrolnych, jako przykład przyjęto układ Ecotronic stosowany w silnikach Opel 18NV oraz S18NV (Kadet, Ascona, Vectra, Omega).

Jeśli wystąpią zakłócenia pracy układu, dla których usunięcia nie wystarcza regulacja, należy gaźnik wymontować, oczyścić z zewnątrz i zdemontować w stopniu jaki wynika z określonej potrzeby. Następnie należy wymontować wszystkie elementy elektryczne

Samochód Opel Kadett EE18NV z mechaniczną skrzynką przekładniową, produkcja lutego 1987 do lipca 1989, 60 kW przy 5400 obr/min, 1800 cm<sup>3</sup>, gaźnik 28/30 ZEE, o numerze katalogowym 7.18158.04.

#### Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie	Symbol	Jednostka	Wartość	
			I przelot	II przelot
Średnica gardzieli	$K$	mm	22	26
Dysza główna paliwa	$Gg$		x110	x135
Dysza główna powietrza	$a$		x110	x70
Dysza paliwa biegu jałowego	$g$	mm	x52,5	—
Dysza powietrza układu przebiegowego		g	—	1,0 ± 0,03
Masa pływaka		mm	7,9	—
Średnica zaworu iglicowego	$P$	mm	1,5	—
Położenie pływaka		mm	27,5 ± 1,0	—
Luz mechaniczny przepustnicy				
II przelotu	„Y”	mm	—	1,0 ± 0,3
Luz mechaniczny przepustnicy II przelotu	„Z”	mm	—	0,4 ± 0,2
Podstawowa regulacja położenia przepustnicy II przelotu		mm		0,8 ± 0,02

oraz części z tworzyw sztucznych, jednocześnie usuwając filtr z króćca dopływu paliwa. Części ze stali, a także odlewy ciśnieniowe powinny zostać umyte w specjalnej kąpieli przeznaczonej do mycia gaźników, a następnie wypłukane w benzynie ekstrakcyjnej (lub innej bez dodatku czteroetylu ołowiu — przyp. tłumacza).

Należy zwrócić uwagę na łatwość poruszania się elementów współpracujących. Dla każdego typu gaźnika z rodziny 2-EE istnieją zestawy naprawcze, które można nabyć w każdym punkcie obsługi Pieburg.

Moment dokręcania śrub mocujących gaźnika wynosi 7 N · m.


Dane kontrolne			
Miejsce i rodzaj pomiaru	Wielkość i warunki pomiaru	Symbol	Wartość
Prędkość obrotowa biegu jałowego	mechaniczna skrzynka przekładniowa automatyczna skrzynka przekładniowa		920 ± 50 obr/min 820 ± 50 obr/min
Zawartość CO na biegu jałowym			od 0,2 do 0,3% CO
Czujnik temperatury w przewodzie ssącym	oporność przy 20°C		od 2 do 3 kΩ
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej	oporność przy 80°C		od 280 do 360 Ω
Potencjometr przepustnicy	całkowita oporność		od 1,4 do 2,6 kΩ
Ślizgacz potencjometru	oporność (sprawdzenie zwarcia do masy)		
Nastawnik przepustnicy	oporność obwodu między zaciskami 1, 2 (zawór podciśnienia) oporność obwodu między zaciskami 6, 7 (zawór połączenia z atmosferą)		od 20 do 70 Ω od 20 do 70 Ω
Potencjometr nastawnika	całkowita oporność (zaciski 3, 4)		od 1,4 do 2,6 kΩ
Ślizgacz potencjometru	oporność w zakresie regulacji (zaciski 5, 3)		min 400 Ω max 1,4 do 2,4 kΩ
Podstawowa regulacja położenia przepustnicy II przelotu	szczelina		0,05 ± 0,02 mm
Mechaniczny luz przepustnicy II przelotu	początek otwierania	Y	1,0 ± 0,3 mm
Pływak	punkt zamknięcia	Z	0,4 ± 0,2 mm
	masa w stanie suchym		7,9 ± 0,5 g
	położenie		27,5 ± 1,0
Przyrządy pomiarowe	analizator CO obrotomierz uniwersalny przyrząd elektr.		

### Korekcja kąta wyprzedzenia zapłonu


Kąt wyprzedzenia zapłonu nie jest regulowany.

### Adaptacja do liczby oktanowej paliwa (LO)

Układ adaptuje się do różnych rodzajów paliwa wybierając odpowiednią charakterystykę kąta wyprzedzenia zapłonu, zawartego w pamięci urządzenia sterującego. W przypadku silnika E18NV, gniazdo wtyku kodującego dla wybrania odpowiedniej charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu znajduje się w pobliżu prawej kolumny nośnej zawieszania, pod pokrywą komory silnika (pod maską). Wtyk kodujący jest wyróżniony odpowiednim kolorem. Dla paliwa typu „normal” ma on barwę niebieską, jednak dla pewnych określonych gatunków paliwa były montowane seryjnie, bądź też stosowane już w okresie eksploatacji także popielate wtyki kodujące. Wtyk określający liczbę oktanową paliwa (wg metody badawczej RM) jest zabezpieczony jarzmem zamykającym. Jeśli istnieje potrzeba zmiany kodu, należy zdjąć jarzmo zabezpieczające, wyciągnąć wtyk i wcisnąć go poprawnie, obracając o 180° i zabezpieczyć jarzmem.



Rys. 6.10. Położenie wtyku kodującego gatunek stosowanej benzyny (liczby oktanowej) w samochodzie Opel Ascona (Pierburg)



Rys. 6.11. Oznaczenie wtyków złącza pod boczną osłoną przy stopach pasażera obok kierowcy (Pierburg)

Strzałka wskazuje przewód który należy przeciąć, aby połączyć kod dla paliwa o liczbie oktanowej 95 na 91

Silniki S18NV przeznaczone dla Szwecji nie miały wtyku kodującego. W tym przypadku można zmienić kod dla benzyny o liczbie oktanowej 95 RM na kod dla benzyny 91 RM przecinając przewód przy złączu przewodów, biegnących do urządzenia sterującego pod boczną osłoną w pobliżu nóg pasażera obok kierowcy (rys. 6.11). Końcówki przewodów należy następnie zabezpieczyć izolacją.

### Sprawdzanie biegu jałowego

Prędkość obrotowa biegu jałowego jest regulowana urządzeniem sterującym i nie wymaga przeprowadzenia normalnej regulacji. W przypadku jednak samochodów z automatyczną skrzynką przekładniową można podwyższyć prędkość obrotową biegu jałowego z 820 obr/min do 920 obr/min przez połączenie złącza wtykowego 35/18 (rys. 6.11).


Sprawdzenie prędkości obrotowej biegu jałowego wymaga:

- wcześniejszego sprawdzenia prawidłowości działania podgrzewania powietrza zasysanego, układu sterującego przepustnicą (ciągną „gazu”), układu zapłonowego, urządzenia sterującego oraz silnika,

- zamontowanie czystego filtra powietrza i szczelnego całego układu dolotowego,
  - wyłączenia odbiorników prądu elektrycznego i ściągnięcia przewodu elastycznego odpowietrzenia komory korbowej,
  - temperatury oleju w silniku równej około 70°C,
  - podłączenia obrotomierza i analizatora spalin.
- Wartości kontrolne podano w tablicy.


### Regulacja zawartości CO na biegu jałowym

Zawartość CO w spalinach reguluje się wkrętem regulacyjnym składu mieszanki. Jeśli wartości 0,2% CO nie daje się osiągnąć należy połączyć końcówki złącza 5 (brązowy przewód) oraz 10 (przewód czarno-biały), znajdujące się w komorze silnika w pobliżu prawej kolumny nośnej zawieszenia. Zawartość CO w spalinach wtedy wzrośnie. Daje się wówczas wyregulować zawartość CO do  $1,5 \pm 0,5\%$ . Następnie należy ponownie rozłączyć końcówki złącza opisanego wyżej i sprawdzić zawartość CO. Wartości wymagane podano w tablicy.




Rys. 6.12. Położenie wkrętu regulacyjnego zawartości CO w spalinach (Pierburg)





Rys. 6.13. Położenie wtyków złącza (5) i (10) pod pokrywą komory silnika (Pierburg)




Rys. 6.14. Położenie czujników temperatury: kolektora dolotowego i cieczy chłodzącej (Pierburg)

1 — czujnik temperatury kolektora dolotowego, 2 — czujnik temperatury cieczy chłodzącej

### Sprawdzanie czujnika temperatury

Ściągnąć złącza czujnika temperatury przewodu dolotowego 1 oraz złącze czujnika temperatury cieczy chłodzącej 2 i zmierzyć ich oporność bezpośrednio na końcówkach. Wartości wymagane podano w tablicy.

208



Rys. 6.15. Sposób pomiaru całkowitej oporności potencjometru przepustnicy (Pierburg)

### ■ Potencjometr przepustnicy

#### Pomiar całkowitej rezystancji

Zmierzyć omomierzem całkowitą rezystancję potencjometru, bezpośrednio na końcówkach pod złącze. *Wartość wymagana podano w tablicy.*


#### Sprawdzanie rezystancji w zakresie pomiarowym

Pomiar przeprowadza się pomiędzy końcówką wewnętrzną i zewnętrzną. Należy całkowicie odciągnąć popychacz nastawnika przepustnicy, tak aby przepustnica się zamknęła (pozycja hamowania silnikiem). Następnie powoli otwierać przepustnicę, aż do pełnego otwarcia, mierząc jednocześnie rezystancję ślizgacza. *Wartości wymagane podano w tablicy.*


#### Wymiana potencjometru przepustnicy

Jeśli przy sprawdzaniu potencjometru, nie uzyskano wartości wymaganych, należy potencjometr wymienić. Przy demontażu potencjometru należy zwrócić uwagę na to, aby nie wypadło sprężko wałka potencjometru.


209



Rys. 6.16. Sposób pomiaru oporności ślizgacza potencjometru przepustnicy w całym zakresie pomiarowym (*Pierburg*)



Rys. 6.17. Sposób wymiany potencjometru przepustnicy (*Pierburg*)  
1 — sprężęło wałka potencjometru, 2 — kołek ustalający



Rys. 6.18. Sposób pomiaru całkowitej oporności uzwojenia nastawnika przesłony wstępnej (*Pierburg*)

Przy montażu nowego potencjometru powinno się pamiętać o prawidłowym założeniu sprężęła na wałek, a także o właściwym położeniu kołka ustalającego w obudowie potencjometru. Sprawdzić działanie nowego potencjometru.

#### **Nastawnik przesłony wstępnej**

Sprawdzić rezystancję uzwojenia nastawnika, zdejmując wcześniej złącza przewodów elektrycznych.

*Wartość wymagana: patrz tablica danych regulacyjnych.*


#### **Sprawdzanie izolacji (zwarcie do masy)**

Sprawdzić kolejno obydwie końcówki gniazda złącza nastawnika, czy nie istnieje zwarcie do masy (rys. 6.19).


*Wartości wymagane: patrz tablica danych regulacyjnych.*

#### **Sprawdzanie swobody ruchu przesłony wstępnej**

W celu sprawdzenia należy najpierw ręcznie zamknąć przesłonę wstępną. Po zwolnieniu nacisku przesłona powinna samoczynnie powrócić do położenia otwarcia. W razie potrzeby doprowadzić przesłonę do swobodnego poruszania się.




Rys. 6.19. Sposób sprawdzania zwarcia do masy uzwojenia nastawnika przesłony wstępnej (*Pierburg*)



Rys. 6.20. Sposób sprawdzania przesłony wstępnej (*Pierburg*)

### Wymiana nastawnika przesłony wstępnej

Jeśli podczas sprawdzania nastawnika nie osiągnięto wymaganych wartości, należy go wymienić. W tym celu trzeba wykręcić wkręt mocujący i tak ustawić pierścień dociskowy, aby można było wyjąć nastawnik przesłony wstępnej. Przy montażu należy zwrócić



Rys. 6.21. Sposób wymiany nastawnika przesłony wstępnej  
1 — wkręt mocujący, 2 — nastawnik przesłony, 3 — cięgło łącznikowe przesłony wstępnej.



Strzałki wskazują położenie kołka i gniazda ustalającego przy montażu nastawnika

uwagę na prawidłowe położenie kołka ustalającego względem otworu w pokrywie gaźnika oraz położenie cięgła łącznikowego przesłony wstępnej. Po zakończonym montażu sprawdzić ponownie nastawnik.

### Nastawnik przepustnicy


Podczas opisanych czynności trzeba uważać, aby w żadnym przypadku nie nastąpiło przyłożenie napięcia elektrycznego do końcówek w gnieździe złącza nastawnika o numerach 3, 4 i 5. W przeciwnym razie spowoduje to natychmiastowe uszkodzenie nastawnika. W celu sprawdzenia szczelności nastawnika należy do końcówek 1 i 2 w gnieździe złącza doprowadzić napięcie elektryczne 12 V, tak aby do końcówki (1) był doprowadzony biegun (–), zaś do końcówki (2) biegun (+). Następnie do końcówek (3) i (5) podłączyć omomierz. Ręczną pompę próżniową należy podłączyć od strony zaworu wylotowego nastawnika, znajdującą się po stronie końcówki (1) i wytworzyć taką różnicę ciśnień, aż wskazania omomierza osiągną wartość od 500 do 700  $\Omega$ . Popy-





Rys. 6.22. Sposoby sprawdzania nastawnika przepustnicy (Pierburg)  
1 — bezpiecznik 1 A

chacz nastawnika nie jest wtedy całkowicie wysunięty. Odlączyć przewody doprowadzające napięcie elektryczne oraz pompę próżniową, obserwując jednocześnie wskazania omomierza. Wartość początkowa wskazań omomierza nie powinna w ciągu jednej minuty wzrosnąć więcej niż o 200  $\Omega$ . Jeśli warunek ten nie jest spełniony, należy nastawnik przepustnicy wymienić.



Rys. 6.23. Sposób sprawdzania zaworów nastawnika przepustnicy (Pierburg)

Dalsze sprawdzanie polega na ponownym podłączeniu napięcia 12 V do zacisków 1 i 2 i pomiarze rezystancji. Wartość rezystancji w ciągu 5 s, może wzrosnąć maksymalnie o 650  $\Omega$ . Jeśli wartość ta zostanie przekroczona, należy wymienić zawór zwrotny. Następnie należy całkowicie wsunąć popychacz nastawnika, wytwarzając ręczną pompą próżniową, poprzez zawór doprowadzający podciśnienie, różnicę ciśnień około 25 kPa (250 m bar). Napięcie 12 V powinno być przyłożone tylko do końcówek 6 i 7 w gnieździe złącza (do zaworu wylotowego). Popychacz powinien zostać wsunięty w ciągu 1 s. Jeśli popychacz reaguje zbyt wolno, należy sprawdzić drożność przewodu odpowietrzającego od zaworu wylotowego oraz króćców i ewentualnie wymienić filtr w króćcu nastawnika. Jeśli i to nie przyniesie pożądanego rezultatu, nastawnik należy wymienić.


### Sprawdzanie zaworu odpowietrzającego i zaworu podciśnienia

Zmierzyć rezystancję obwodu pomiędzy końcówkami 1 i 2 oraz 6 i 7 gniazda złącza wtykowego.

*Wartości wymagane: patrz tablica danych regulacyjnych.*

Jeśli wartości zmierzone odbiegają od wymaganych, nastawnik przepustnicy należy wymienić.





Rys. 6.24. Sposób sprawdzania oporności potencjometru nastawnika przepustnicy (Pierburg)

### Potencjometr

Zmierzyć całkowitą rezystancję obwodu pomiędzy końcówkami 3 i 4. W celu pomiaru rezystancji ślizgacza w zakresie pomiarowym potencjometru, końcówki omiomyera przyłączyć do końcówek 3 i 5 w gnieździe złącza. W czasie tego pomiaru należy ręczną pompą próżniową powoli całkowicie wciągnąć popychacz nastawnika. Rezystancja maleje wtedy w sposób ciągły. Jeśli nie osiągnięto wymaganych wartości rezystancji, nastawnik przepustnicy należy wymienić.


*Wartości wymagane: patrz tablica danych regulacyjnych.*

### Wymiana filtru


Wkręcić śrubę M4 w pokrywę filtru i wyciągnąć filtr. Włożyć nowy filtr szerszą stroną w kierunku otworu i wcisnąć pokrywę filtru.

### Wymiana zaworu zwrotnego



Wymontować gaźnik i wkręcić śrubę M4 w pokrywę zaworu. Następnie wyciągnąć pokrywkę za pomocą śruby. Wyjąć części składowe zaworu tj.: płytkę zaworu, element prowadzący oraz sprężynę dociskową. Włożyć nowe części w odpowiedniej kolejności.



Rys. 6.25. Sposób sprawdzania oporności ślizgacza potencjometru w całym zakresie pomiarowym (Pierburg)  
Pomiędzy zaciskiem (+) akumulatora a końcówką złącza wielogniazdowego należy umieścić bezpiecznik 1A




Rys. 6.26. Sposób wymiany filtru na wlocie powietrza przed zaworem w nastawniku przepustnicy (Pierburg)



Rys. 6.27. Sposób wymiany zaworu zwrotnego (Pierburg)

1 — płytka zaworu, 2 — element prowadzący, 3 — sprężyna dociskowa





Rys. 6.28. Sposób wymiany nastawnika przepustnicy (Pierburg)

1 — nakrętka mocująca, 2 — wkręt regulacyjny

### Wymiana nastawnika przepustnicy

Po wymontowaniu gaźnika, odkręcić 3 nakrętki mocujące i wyjąć nastawnik przepustnicy. Zamontować nowy nastawnik oraz nowy wkręt zderzakowy biegu jałowego, a następnie ponownie przykręcić gaźnik. Sprawdzić i wyregulować zakres pracy nowego nastawnika.




Rys. 6.29. Sposób sprawdzania zakresu działania nastawnika przepustnicy (Pierburg)

1 — wkręt zderzakowy położenia przepustnicy, 2 — dźwignia przepustnicy, 3 — wkręt regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego

### Sprawdzanie i regulacja zakresu ruchu nastawnika przepustnicy

Połączyć wzajemnie złącza przewodu 5 (rys. 6.13) (brązowy przewód) oraz 10 (przewód czarno-biały), które znajdują się pod pokrywą komory silnika w pobliżu prawej kolumny nośnej zawieszenia i włączyć zapłon. Ręczną pompą próżniową, poprzez zawór




Rys. 6.30. Sposób sprawdzania podgrzewania mieszanki obejściowej (Pierburg)

1 — element grzejny (PTC), 2 — wtyk złącza

podciśnienia, wywołać w nastawniku różnicę ciśnień co najmniej 25 kPa (250 mbar), którą należy utrzymać przez cały czas trwania regulacji. W szczelinę wytworzoną w ten sposób, pomiędzy popychaczem siłownika a wkrętem zdezakowym przepustnicy, powinno dać się wsunąć ślizgowo płytkę sprawdzianu grubości  $3,15 \pm 0,05$  mm. Jeśli powstała szczelina różni się od wymaganej wartości, należy wyregulować ją nowym wkrętem zdezakowym. Następnie odłamać łeb wkrętu zdezakowego, wyłączyć zapłon, rozłączyć końcówki złącza 5 i 10, podłączyć przewody elastyczne i zmierzyć prędkość obrotową biegu jałowego oraz zawartość CO w spalinach.

### Ogrzewanie układu mieszanki obejściowej

Sprawdzić czy połączenia masy silnika z nadwoziem lub masy gaźnika są prawidłowe. Połączyć końcówkę przewodu lampki kontrolnej z zaciskiem (+) akumulatora, zaś drugą końcówkę lampki z końcówką złącza przewodu podgrzewania układu mieszanki obejściowej. Lampka powinna się zaświecić, jeśli to nie następuje należy wymienić element grzejny PTC. Przy montażu elementu grzejnego zwrócić uwagę na dobre połączenia z masą.



Rys. 6.31. Sposób sprawdzania podgrzewacza kolektora dolotowego (Pierburg)

1 — wtyk złącza przewodu do elementu grzejnego w przewodzie dolotowym  
2 — wtyk złącza przewodu z wiązki przewodów

### Sprawdzanie podgrzewacza przewodu dolotowego

Podłączyć lampkę kontrolną pomiędzy końcówkę przewodu zasilającego podgrzewacz przewodu dolotowego a odpowiednią końcówkę z wiązki przewodów. Uruchomić silnik i utrzymać go na biegu jałowym.

Gdy silnik jest jeszcze zimny — lampka powinna się świecić. Po osiągnięciu temperatury normalnej pracy silnika, lampka powinna zgasnąć. Następnie zmierzyć rezystancję elementu grzejnego PTC, przykładając końcówki omomierza do złącza przewodu zasilającego podgrzewacz i do ścianki przewodu dolotowego.


*Wartość wymagana: patrz tablica danych regulacyjnych.*

Jeśli nie uzyskano zgodności z wartością wymaganą, należy wymienić element grzejny PTC.


### Sprawdzanie siłownika przepustnicy II przeletu

Sprawdzić drożność króćca podciśnienia w gaźniku oraz przewodu elastycznego łączącego króciec z siłownikiem. Podłączyć ręczną pompę próżniową i wytworzyć różnicę ciśnień około 30 kPa (300 mbar). W razie stwierdzenia spadku podciśnienia należy wymienić siłownik.






Rys. 6.32. Sposób sprawdzania siłownika pneumatycznego przepustnicy II przelotu (Pierburg)




Rys. 6.33. Sposób wymiany filtra w króćcu dopływu paliwa (Pierburg)

### Wymiana filtra dopływu paliwa

Wkręcić w filtr śrubę M3 o długości około 5 mm i filtr wyciągnąć. Wcisnąć w otwór króćca dopływu paliwa nowy filtr.



Rys. 6.34. Sposób sprawdzania czujnika indukcyjnego prędkości obrotowej (Pierburg)



Rys. 6.35. Sposób sprawdzania przewodów w wiążące, prowadzących do indukcyjnego czujnika impulsów prędkości obrotowej (Pierburg)


### Sprawdzanie czujnika indukcyjnego prędkości obrotowej

Rezystancję izolacji sprawdza się bezpośrednio na końcówkach 1 i 3 oraz 2 i 3 w gnieździe wtykowym.

Rezystancję uzwojenia należy mierzyć omomierzem pomiędzy końcówkami 1 i 2. W razie niezgodności z wartościami wymaganymi należy czujnik wymienić.

Wartości wymagane: patrz tablica danych regulacyjnych.





Rys. 6.36. Sposób sprawdzania zaworu recyrkulacji spalin (Pierburg)


### Sprawdzanie zaworu recyrkulacji spalin (EGR)

Sprawdzić szczelność oraz drożność króćca i przewodu łączącego podciśnienie. Następnie podczas pracy silnika na biegu jałowym, ściągając z króćca zaworu przewód podciśnienia i podłączyć ręczną pompę próżniową, wytwarzając różnicę ciśnień. Praca silnika na biegu jałowym powinna się pogorszyć w sposób dostateczny. Jeśli nie da się tego stwierdzić należy wymienić zawór recyrkulacji.


### Regulacja układu sterowania gaźnikiem

Podczas pracy silnika na biegu jałowym należy zaślepić przewód zaworu odpowietrzającego nastawnika przepustnicy i następnie zatrzymać silnik. Popychacz nastawnika przepustnicy przesuwając się wtedy w położenie hamowania silnikiem. Zderzakowy wkręt położenia przepustnicy powinien stykać się z powierzchnią zderzaka. W tym położeniu tak trzeba ustawić cięgło sterowania gaźnika, aby istniał pewien luz roboczy. Końcówką czułością jest umieszczenie przewodów elastycznych w normalnym położeniu.

224




Rys. 6.37. Sposób sprawdzania cięgła sterującego pedału przyspieszenia (Pierburg)  
1 — cięgło sterujące; strzałką oznaczono króciec przewodu odpowietrzania nastawnika przepustnicy



### Sprawdzanie urządzenia sterowania temperaturą powietrza dołotowego

Gdy silnik ma temperaturę  $-20^{\circ}\text{C}$  przestrona regulacyjna powinna całkowicie zamykać kanał zimnego powietrza. Dla uzyskania tej temperatury można spryskiwać element rozszerzalny aerozolem oziębiającym. Gdy silnik pracuje i osiągnął normalną temperaturę pracy, kanał ciepłego powietrza powinien być całkowicie zamknięty. Jeśli wymienione warunki nie są spełnione, przyczyną jest

225

Rys. 6.39. Schemat połączeń przewodów podciśnienia (*Pierburg*)

1 — gaźnik, 2 — nastawnik przepustnicy, 3 — silownik przepustnicy II przełotu, 4 — filtr powietrza, 5 — termiczny zawór regulacyjny, 6 — zawór recykulacji spalin


wadliwe działanie sterującego elementu rozszerzalnego lub też silownika podciśnieniowego. Trzeba ustalić, który z tych elementów nie działa prawidłowo i wymienić na nowy.

### 6.3.2

#### SPRAWDZANIE WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Kolejność czynności jest następująca:

- Zdjąć zacisk przewodu (–) z akumulatora.
- Wyciągnąć wtyk złącza wielogniazdowego z urządzenia sterującego, znajdujące się pod boczną osłoną przy stopach kierowcy.
- Sprawdzić rezystancję przewodów, łącząc końcówki złączy o tych samych numerach z omomierzem. Odpowiednie końcówki złączy należy ściągnąć z odbiorników. Zmierzona wartość rezystancji powinna się mieścić w granicach 0,2  $\Omega$ .



Rys. 6.40. Położenie poszczególnych końcówek przewodów złącza wielostykowego urządzenia sterującego (od strony wiązki przewodów) (*Pierburg*)

1 — cewka zapłonowa (zacisk 1), 2 — nie wykorzystana, 3 — przełącznik podgrzewania kolektora dolotowego, 4 — wyłącznik zapłonu (zacisk 15), 5 — masa, 6 — nastawnik przepustnicy, 7 — potencjometr przepustnicy, 8 — indukcyjny czujnik impulsów prędkości obrotowej, 9 — nastawnik przepustnicy, 10 — tylko przy regulacji zawartości CO, 11 — przełącznik układu Ecotronic, 12 — nie wykorzystana, 13 — czujnik temperatury płynu chłodzącego, 14 — nastawnik przesłony wstępnej (+), 15 — nastawnik przesłony wstępnej (–), 16 — masa, 17 — masa, 18 — przełącznik zasilania układu Ecotronic, 19 — masa, 20 — przełącznik zasilania układu Ecotronic, 21 — nie wykorzystana, 22 — czujnik temperatury kolektora ssącego, 23 — masa: czujniki temperatury, płynu chłodzącego i kolektora ssącego, 24 — nie wykorzystana, 25 — kodowanie liczby oktanowej paliwa, 26 — indukcyjny czujnik impulsów prędkości obrotowej, 27 — nie wykorzystana, 28 — nastawnik przepustnicy, 29 — przełączanie prędkości obrotowej biegu jałowego, 30 — lampa kontrolna (diagnoza usterek), 31 — wtyk kontrolny (diagnoza), 32 — nie wykorzystana, 33 — nastawnik przepustnicy, 34 — nastawnik przepustnicy, 35 — przełącznik zasilania układu Ecotronic




## 6.5 SAMODIAGNOZA UKŁADU ECOTRONIC NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODU OPEL KADETT


Występująca niesprawność w układzie zostaje rozpoznana i zasygnalizowana w kodzie błędów. Kierowca otrzymuje informację o niesprawności za pośrednictwem stale świecącej się lampki kontrolnej.

### Sygnalizowanie błędu

Lampka sygnalizująca zaświeca się w chwili włączenia zapłonu. Jeśli nie ujawniono błędu, po uruchomieniu silnika lampka gaśnie. W razie wykrycia niesprawności, lampka świeci się dalej, aż do chwili jej usunięcia. W razie zaistnienia krótkotrwałej niesprawności lampka świeci się tak długo, aż niesprawność zaniknie. Niesprawność taka będzie jednak zakodowana w pamięci. Nie wszystkie zapamiętane niesprawności są sygnalizowane przez lampkę kontrolną. Dlatego poszukując niesprawności należy uruchomić sygnały kodu błędów, nawet gdy lampka kontrolna nie świeci się.



Rys. 6.41. Usytuowanie lampki kontrolnej silnika w samochodach Opel Ascona (Pierburg)




Rys. 6.42. Sposób sygnalizowania migowym kodem błędu 41 przez lampkę kontrolną w układzie Ecotronic (Pierburg)

Każdy kod składa się z dwóch cyfr odpowiadających rzędowi dziesiątek i rzędowi jednostki. Kod 12 w połączeniu z kodem błędu 41 jest sygnalizowany w następujący sposób:

cyfra 1 = 1 × 0,4 s świecenie lampki + 1,2 s przerwa.

Cyfra 2 = 2 × 0,4 s świecenie lampki w odstępach 0,4 s + 3,2 s przerwa i znów od początku kod 12. Kod 41 zostaje zasygnalizowany w następujący sposób:

cyfra 4 = 4 × 0,4 s świecenie lampki w odstępach co 0,4 s + 1,2 s przerwa. Cyfra 1 = 1 × 0,4 s świecenie lampki




Rys. 6.43. Położenie złącza diagnostycznego w samochodzie Opel Ascona (Pierburg)

### Likwidacja kodu błędu


Likwidacja kodu błędu w pamięci i zgaśnięcie lampki następuje automatycznie, jeśli w ciągu 20 faz ruchu niesprawność nie zostanie ponownie wykryta lub też, gdy akumulator zostanie odłączony na dłużej niż około 30 s.





Rys. 6.44. Schemat połączeń elektrycznych układu Ecotronic — przykład z samochodu Opel Ascona (Pierburg)

1 — urządzenie sterujące, 2 — nastawnik przepustnicy, 3 — nastawnik przesłony wstępnej, 4 — przełącznik zasilania układu Ecotronic, 5 — akumulator, 6 — skrzynka bezpieczników, 7 — indukcyjny czujnik impulsów prędkości obrotowej,



8 — czujnik temperatury cieczy chłodzącej, 9 — czujnik temperatury kolektora dolotowego, 10 — potencjometr przepustnicy; a — do cewki zapłonowej (zacisk 1), b — do przełącznika podgrzewania kolektora dolotowego, c — lampka kontrolna silnika (diagnostyczna), d — kodowanie liczby oktanowej, e — przewód sygnału diagnostycznego, f — sterowanie prędkości obrotowej biegu jałowego

**Ujawnianie kodu błędów**

Poprzez połączenie przewodu uruchomienia sygnału diagnostycznego z przewodem masy, przy włączonym zapłonie nie pracującego lub pracującego silnika, zostaje uruchomiona sygnalizacja kodu błędów. Zapamiętana niesprawność zostaje ujawniona w postaci migowego kodu lampki kontrolnej. Jeśli występuje więcej niesprawności, są one sygnalizowane kolejno. Każdy ciąg informacji jest poprzedzony 3-krotnym powtórzeniem sygnału kodu 12. Każda zapamiętana niesprawność jest sygnalizowana 3-krotnie. Po wyemitowaniu wszystkich kodów błędów rozpoczyna się powtórnie sygnalizowanie wszystkich kodów błędów poprzedzone 3-krotnym sygnałem kodu 12. Proces emisji kodów trwa tak długo, aż zostanie przerwane połączenie przewodu uruchomienia sygnału diagnostycznego z przewodem masy.

**Ujawnianie migowego kodu błędów**

Najpierw należy wyjąć złącze diagnostyczne i zewrzeć styk (A) masy ze stykiem (B) uruchomienia sygnału diagnostycznego. Po włączeniu zapłonu nastąpi 3-krotne powtórzenie kodu 12. Jeśli pojawią się po nim kody błędów należy zanotować numery sygnalizowanych kodów. W przypadku braku kodów błędów nastąpi ciągłe powtarzanie się kodu 12.

Wykrywanie niesprawności w przypadku — braku zarejestrowanych kodów błędów w pamięci urządzenia sterującego przeprawa się w określonej kolejności (patrz pod rozdz. 6.4). Wymiana urządzenia sterującego powinna następować dopiero po wyeliminowaniu wszystkich innych możliwych przyczyn niesprawności. Przed wyjęciem złącza wielostykowego urządzenia sterującego, należy wyłączyć zapłon i odczekać co najmniej 20 s, gdyż w przeciwnym razie nastąpi zniszczenie urządzenia.

**6.6.****Tablica kodów błędów (Pierburg)**

Nr kodu błędu	Wyjaśnienie kodu błędu	Próbniki	Sposób sprawdzenia	Wartość wymagana	Możliwe przyczyny błędów
<b>14</b> Zwarcie z masą czujnika temperatury cieczy chłodzącej	Sygnał kodu powstaje gdy: ● Rezystancja czujnika jest mniejsza od 100 Ω, co odpowiada temperaturze ponad 125°C. Pojawienie się sygnału kodu 14 powoduje, że do dalszych przeliczeń urządzenie sterujące wykorzystuje temperaturę przewodu dolotowego. W razie uszkodzenia i tego punktu pomiarowego, wykorzystuje wartość stałą +20°C	omomierz	Wyłączyć zapłon ● Ściągnąć złącze czujnika. ● Zmierzyć rezystancję czujnika. ● Oczyszczyć końcówkę złącza z brudu i korozji	przy 20°C od 2 do 3 kΩ przy 80°C od 280 do 360 Ω	● Uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej ● Zwarcie przewodu z masą pomiędzy: stykiem 13 wtyku urządzenia sterującego a czujnikiem. ● Brud lub korozja na stykach złącza
<b>15</b> Przerwa w obwodzie czujnika temperatury cieczy chłodzącej	Sygnał kodu powstaje gdy: ● Rezystancja czujnika jest większa od 100 kΩ, co odpowiada temperaturze poniżej -40°C. Pojawienie się sygnału kodu 15 powoduje, że do dalszych przeliczeń urządzenie sterujące wykorzystuje temperaturę przewodu dolotowego. W razie uszkodzenia i tego punktu pomiarowego, wykorzystuje stałą wartość +20°C	omomierz	Wyłączyć zapłon ● Ściągnąć złącze czujnika. ● Zmierzyć rezystancję czujnika. ● Sprawdzić przewodność pomiędzy: stykiem 13 i 23 złącza urządzenia sterującego a stykiem złącza czujnika	przy 20°C od 2 do 3 kΩ przy 80°C od 280 do 360 Ω	● Uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej. — Przerwa obwodu

Nr kodu błędu	Wyjaśnienie kodu błędu	Próbniki	Sposób sprawdzenia	Wartość wymagana	Możliwe przyczyny błędów
<b>22</b> Przerwa lub zwarcie z masą potencjometru przepustnicy	Sygnal kodu powstaje gdy: ● Nastąpi uszkodzenie potencjometru lub przewodów elektrycznych. Pojawienie się sygnału kodu 22 powoduje, że urządzenie sterujące do dalszych przebiegów kątą otwarcia przepustnicy wykorzystuje stałą wartość około 80°C. Wzbogacanie układu przejściowego oraz odcinania paliwa przy hamowaniu silnikiem nie dadzą się dalej realizować	omomierz	Wyłączyć zapłon ● Ściągnąć złącze potencjometru. ● Zmierzyć całkowitą rezystancję potencjometru pomiędzy stykami 1 i 3. ● Ustawić przepustnicę w położenie hamowania silnikiem, cofając popychacz nastawnika przepustnicy. ● Zmierzyć rezystancję ślizgacza w całym zakresie ruchu otwierając powoli przepustnicę (rezystancja wzrasta). ● Sprawdzić przewodność przewodów według schematu połączeń	od 1,4 do 2,6 kΩ	● Uszkodzenie potencjometru. ● Przerwa przewodu
<b>41</b> Zwarcie z masą czujnika temperatury przewodu dolotowego	Sygnal kodu powstaje gdy: ● Rezystancja czujnika jest mniejsza od 100 Ω, co odpowiada temperaturze ponad 125°C. Pojawienie się kodu 41 powoduje, że do dalszych obliczeń urządzenie sterujące wykorzystuje temperaturę cieczy chłodzącej. Gdy i ten punkt pomiarowy ulegnie uszkodzeniu wykorzystuje wartość stałą +20°C	omomierz	Wyłączyć zapłon ● Ściągnąć złącze czujnika. ● Zmierzyć rezystancję czujnika. ● Oczyszczyć z brudu i korozji styki złącza	przy 20°C od 2 do 3 kΩ przy 80°C od 280 do 360 Ω	● Uszkodzony czujnik temperatury przewodu dolotowego. ● Zwarcie z masą przewodu pomiędzy stykiem 22 złącza urządzenia sterującego a stykiem złącza czujnika. ● Brud lub korozja na stykach złączy

<b>43</b> Przerwa w obwodzie czujnika temperatury przewodu dolotowego	Sygnal kodu powstaje gdy: ● Rezystancja czujnika jest większa od 100kΩ, co odpowiada temperaturze poniżej -40°C. Pojawienie się kodu 43 powoduje, że do dalszych obliczeń urządzenie sterujące wykorzystuje temperaturę cieczy chłodzącej. W razie uszkodzenia i tego punktu pomiarowego, wykorzystuje stałą wartość +20°C	omomierz	Wyłączyć zapłon ● Ściągnąć złącze czujnika. ● Zmierzyć rezystancję czujnika. ● Sprawdzić przewodność przewodów od styku 22 złącza urządzenia sterującego do styku złącza czujnika oraz od styku 23 do styku złącza czujnika	przy 20°C od 2 do 3 kΩ przy 80°C od 280 do 360 Ω	● Uszkodzony czujnik temperatury przewodu dolotowego. ● Przerwa przewodu elektrycznego
<b>48</b> Za niskie napięcie akumulatora	Sygnal kodu powstaje gdy: ● Napięcie na styku 15 jest mniejsze od 9 V przy pracującym silniku, o temperaturze wyższej od 40°C	woltomierz	Wyłączyć zapłon ● Sprawdzić napięcie na styku 15. ● Sprawdzić akumulator. ● Sprawdzić alternator	min 12 V	● Rozładowany akumulator. ● Uszkodzenie akumulatora. ● Brudne i skorodowane złącze. ● Przetarte przewody. ● Wewnętrzne zwarcie w odbiornikach
<b>49</b> Za wysokie napięcie akumulatora	Sygnal kodu powstaje gdy: ● Napięcie na końcówce 15 jest większe od 16 V. Pojawienie się kodu 49 powoduje, że do dalszych obliczeń urządzenie sterujące przyjmuje stałą wartość napięcia 15 V	woltomierz	Wyłączyć zapłon ● Zmierzyć napięcie na styku 15	max 14,5 V	● Uszkodzony alternator lub regulator napięcia

238

Nr kodu błędu	Wyjaśnienie kodu błędu	Próbniki	Sposób sprawdzenia	Wartość wymagana	Możliwe przyczyny błędów
<b>51</b> Urządzenie sterujące	Sygnał kodu powstaje gdy: ● Uszkodzone jest urządzenie sterujące	—	Wyłączyć zapłon ● Skasować w pamięci kod błędu odłączając akumulator na około 1 min. ● Powtórnie podłączyć akumulator. ● Włączyć zapłon. ● Ponownie odczytać kod błędu	Sygnał kodu błędu 51 niedopuszczalny	● Uszkodzone urządzenie sterujące
<b>53/54</b> Zwarcie z masą lub przerwa obwodu potencjometru nastawnika przepustnicy	Sygnał kodu powstaje gdy: ● Nastąpiło uszkodzenie potencjometru lub przerwy przewodów. Pojawienie się sygnału 53/54 powoduje, że do dalszych obliczeń urządzenie sterujące wykorzystuje stałą wartość, także nastawnik uzyskuje położenie możliwie bliskie do położenia hamowania silnikiem	omomierz	Wyłączyć zapłon ● Ściągnąć złącze nastawnika przepustnicy. ● Zmierzyć całkowitą rezystancję pomiędzy stykami 3 i 4 złącza nastawnika. ● Podłączyć napięcie 12 V do styków 1 (–) i 2 (+). ● Zmierzyć rezystancję ślizgacza pomiędzy końcówkami 3 i 5, wciągając powoli popychacz nastawnika za pomocą wytworzonego podciśnienia ręczną pompą próżniową (rezystancja powoli maleje). ● Sprawdzić przewodność przewodów według schematu połączeń	od 1,4 do 2,6 kΩ  max 1,4 do 2,6 kΩ  min 400 Ω	● Uszkodzony nastawnik. ● Przerwa przewodu elektrycznego.

239

<b>56/57</b> Za silny lub za słaby prąd nastawnika przesłony wstępnej	Sygnał kodu powstaje gdy: ● Nastawnik otrzymuje za silny prąd. ● Nastawnik otrzymuje za słaby prąd	omomierz	Wyłączyć zapłon ● Sprawdzić rezystancję bezpośrednio na stykach złącza nastawnika. ● Sprawdzić rezystancję izolacji na obydwu stykach nastawnika. ● Sprawdzić przewodność przewodów łączących oraz ewentualne zwarcie z masą według schematu połączeń	od 0,9 do 1,7 Ω	● Uszkodzony nastawnik, przesłony wstępnej. ● Przerwa przewodu. ● Zwarcie z masą
<b>58</b> Wejście przy regulacji CO	Sygnał kodu powstaje gdy: ● W czasie fazy hamowania silnikiem (ponad 2000 obr/min) przewód wejściowy jest połączony z masą, tzn. przygotowany do regulacji CO	—	Wyłączyć zapłon ● Rozłączyć końcówkę przewodu styku 10 urządzenia sterującego od złącza masy, ewentualnie sprawdzić czy nie ma zwarcia z masą		● Przewód styku 10 połączony z masą
<b>59</b> Zbyt wolne wysuwanie się popychacza nastawnika przepustnicy	Sygnał kodu powstaje gdy: ● Po wyłączeniu zapłonu popychacz nastawnika wysuwa się za wolno	—	Włączyć zapłon ● Utrzymać silnik na biegu jałowym. ● Zatrzymać silnik i obserwować nastawnik. Bezpośrednio po zatrzymaniu silnika popychacz nastawnika cofa się, a na końcu wysuwa ponownie. Zannotować czas wysuwania się popychacza. ● Sprawdzić drożność przewodu odpowietrzającego (wylotowego). ● Sprawdzić filtr w króćcu przewodu odpowietrzającego.	Czas max 1 s	● Zatkany przewód odpowietrzający. ● Zatkany filtr w króćcu. ● Uszkodzony nastawnik przepustnicy
			● Sprawdzić opory ruchu cięgła sterowania. ● Patrz kod błędu 62		



240

Nr kodu błędu	Wyjaśnienie kodu błędu	Próbniki	Sposób sprawdzenia	Wartość wymagana	Możliwe przyczyny błędów
<b>61</b> Zbyt wolne cofanie się popychacza nastawnika przepustnicy	Sygnal kodu powstaje gdy: ● Bezpośrednio po wyłączeniu zapłonu popychacz nastawnika cofa się zbyt wolno	—	Wyłączyć zapłon ● Utrzymać silnik na biegu jałowym. ● Zatrzymać silnik i obserwować nastawnik. Bezpośrednio po zatrzymaniu silnika popychacz nastawnika cofa się, a na końcu wysuwa ponownie. Zannotować czas cofania popychacza. ● Sprawdzić drożność przewodu podciśnienia. ● Sprawdzić opory ruchu cięgła sterowania. ● Patrz kod błędu 63	Czas max 1 s	● Uszkodzony nastawnik przepustnicy
<b>62</b> Uszkodzenie zaworu odpo-wietrzenia nastawnika przepustnicy	Sygnal kodu powstaje gdy: ● W czasie nadawania sygnałów diagnostycznych, przy jednoczesnej pracy silnika na biegu jałowym, zawór jest nieszczelny lub nie jest sterowany	omomierz	W czasie nadawania sygnału diagnostycznego i pracy silnika na biegu jałowym włączyć wszystkie odbiorniki elektryczne. Jeśli pojawi się sygnał kodu 62, należy wyłączyć zapłon. ● Zmierzyć rezystancję między stykami 7 i 6 złącza nastawnika. ● Sprawdzić przewodność przewodów: od końcówki 7 do końcówki 34 złącza urządzenia sterującego, od końcówki 6 do końcówki 87 przełącznika zasilania układu Ecotronic	Sygnal kodu błędu 62 niedopuszczalny  od 20 do 70 $\Omega$	● Uszkodzony nastawnik przepustnicy. ● Przerwa przewodu elektrycznego

241

<b>63</b> Uszkodzenie zaworu podciśnienia nastawnika przepustnicy	Sygnal kodu powstaje gdy: ● W czasie nadawania sygnału diagnostycznego, przy jednoczesnej pracy silnika na biegu jałowym, zawór jest nieszczelny lub nie jest sterowany	omomierz	W czasie nadawania sygnału diagnostycznego i pracy silnika na biegu jałowym włączyć wszystkie odbiorniki elektryczne. Jeśli pojawi się kod 63, należy: ● Wyłączyć zapłon. ● Zmierzyć rezystancję między stykami 1 i 2 złącza nastawnika. ● Sprawdzić przewodność przewodów: od styku 1 do styku 33 złącza urządzenia sterującego, od styku 2 do styku 87 przełącznika zasilania układu Ecotronic	Sygnal kodu błędu 63 niedopuszczalny  od 20 do 70 $\Omega$	● Uszkodzony nastawnik przepustnicy ● Przerwa przewodu elektrycznego
--	--	----------	--	--	---

# Skorowidz

- A**  
Adaptacja do liczby oktanowej paliwa (LO) 205  
Arkusze danych regulacyjnych 55  
Autodiagnoza (samodiagnoza) 95  
Automatyczna skrzynka przekładniowa 206  
Automatyczne urządzenie rozruchowe 17, 58, 80, 98, 182
- C**  
Ciężko łącznikowe przesłony rozruchowej 65  
– sterowania gaźnikiem 57, 122  
Czujnik temperatury 200, 208
- D**  
Dawka wtrysku 28, 49, 64  
Dolna krawędź otworu przelotowego 160  
– – tłoka 160  
Dopływ paliwa 121  
Dysza iglicowa  
– – powietrza 145  
– – paliwa 145, 176  
Dysza główna paliwa 17  
– – powietrza 18  
Dysza powietrza biegu jałowego 18  
– – dodatkowego 18

- E**  
Ecotronic 112  
Element NTC 200  
– PTC 221  
– rozszerzalny 122
- F**  
Filtr paliwa 216, 222  
– powietrza 111  
– z węglem aktywowanym 70  
Funkcje regulacyjne biegu jałowego 191
- G**  
Gardziel 129  
– przyspieszająca 121  
– stała 51, 145  
Gaźnik  
– o stałym podciśnieniu w gardzieli 15, 174  
– rozruchowy TN 166
- I**  
Iglica dyszy paliwa 177, 182  
Indukcyjny czujnik impulsów prędkości obrotowej 223
- K**  
Kapilara — działanie 182  
Kapturek zabezpieczający 132  
Kąt wyprzedzenia zapłonu 194  
– – zwarcia styków 114

- Kierunek wtrysku 126, 139  
Kod migowy sygnalizacji błędów 234  
Kołki ustalające (sworznie) 81  
Kombinowana dysza paliwowo-powietrzna 112  
Komora mieszania (przelot) 18  
– pływakowa 18, 28, 37  
Korekcja kąta wyprzedzenia zapłonu 205  
Korpus gaźnika 17  
Króciec odpowietrzenia komory korbowej 86

- L**  
Lakier zabezpieczający 86  
Liczba oktanowa (RM) 205

- M**  
Mieszanka gaźnika rozruchowego TN 168

- N**  
Naczyne pomiarowe 65, 82  
Nastawnik przepustnicy 213  
– uchylenia przepustnicy 178  
– przesłony wstępnej 196, 211, 212  
– termiczny siłownika *pull-down* 171

- O**  
Objętość tłumiąca 61  
Obrotomierz 49  
Obsada dyszy (oprawka) 102  
Obudowa urządzenia rozruchowego 35  
Odpowietrzenie komory pływakowej — wewnętrzne/zewnętrzne 70  
– – komory korbowej 86  
– – zewnętrzne komory pływakowej 70  
Odprowadzenie podciśnienia do sterowania kąta wyprzedzenia zapłonu 70  
Ogrzewanie układu mieszanki obejściowej 220  
Opadowy gaźnik  
– – jednoprzelotowy 9, 17  
– – podwójny 15, 128  
– – stopniowy 12, 66  
– podwójny gaźnik stopniowy 15, 145  
Oszczędzacz przy częściowych obciążeniach 70, 102, 129  
– – pełnej mocy 130

- P**  
Pamięć RAM 199  
– ROM 199  
Pêcheze par paliwa 146  
Pływak, górna krawędź spoiny 79  
– ramię pływaka 18, 28, 63  
– regulacja położenia 63, 79, 105, 126, 135, 151, 183  
– oś pływaka 18  
Podgrzewanie kolektora dolotowego 221  
Podstawa gaźnika 128  
Podstawowa regulacja w gaźniku wymontowanym 23, 45  
– – biegu jałowego 50, 56, 94  
– – położenia przepustnicy 45  
Podwójny  
– układ gaźników 41  
Pokrywa gaźnika 17  
– urządzenia rozruchowego 86  
Pole charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu (mapa) 189, 194  
Położenie  
– pokryw urządzenia rozruchowego 121, 144  
– przepustnicy 37, 63  
– – na biegu jałowym 27  
– zamknięcia przesłony rozruchowej 153, 165  
Pompa przyspieszająca 18, 28, 37, 40, 48, 74, 82, 95, 105, 152  
– – mechaniczna 136  
– – pneumatyczna 137  
Popychacz nastawnika przepustnicy 198, 213, 239  
Potencjometr obrotowy 196  
Powroty ruch przepustnicy II przelotu 108  
Poziom paliwa 28, 37

- R**  
Regulacja współczynnika napełnienia 198  
– biegu jałowego 56, 132, 177  
– poziomowi paliwa 151  
– szczeliny przesłony rozruchowej 24  
– urządzenia pływakowego 79  
– – rozruchowego 58, 86

- Regulator prędkości obrotowej biegu jałowego 149, 156, 157, 177
- Rezystancja izolacji 211, 223
- potencjometru 209
  - ślizgacza potencjometru 209
- Ręczna pompa próżniowa 61, 98, 116
- Ręczne urządzenie rozruchowe 17, 21
- Różnica ciśnień 125
- Rurka kontrolna 82
- wtryskowa pompy przyspieszającej (wtryskiwaczy) 95
  - wylotowa oszczędzacza 59, 121
  - zasilająca oszczędzacza 102
- emulsiyna 149
- S**
- Silownik podciśnieniowy
- - zaworu recykulacji spalin 224
  - - przepustnicy II przelotu 96, 121, 123, 221
  - - *pulldown* 149
- Skok pompy przyspieszającej 82
- Spaliny
- analizator spalin 84
  - recykulacja spalin 195
  - regulacja zawartości CO w spalinach 85
  - zawór recykulacji spalin 224
- Sprawdzenie dawki wtrysku 82
- szczelności silownika *pulldown* 124
- Sprawdzian specjalny 72
- wałeczkowy 98
- Sprężyna bimetalowa 103, 171, 179
- modułacyjna 141
- Sterowanie
- podciśnieniem 226
  - według pola pracy silnika 189
- Studzienka 182
- Styk uruchomienia sygnału dignostycznego 234
- Sygnalizacja błędów 230, 231
- Symulator filtru powietrza 85
- Synchronizacja gaźników 51
- Szczelina określona metodą podświetlania 96
- przepustnicy 25, 47, 72, 98
  - przepustnicy II przelotu 81
- 244
- Szczelina przesłony rozruchowej 24, 47, 61
- Szybki bieg jałowy 58, 94, 98, 111, 116
- Ścianka komory mieszania 18
- Średnica gardzieli 51
- przelotu 51
- T**
- Tarcza krzywkowa 127
- stopniowa 61, 63, 103, 106, 141
- Termozawór 167
- czasowy 117
- Tester synchronizacji (przyrząd kontrolny) 50, 186
- Tłoczysko nastawnika uchylecia
- przepustnicy 178
  - silownika *pulldown* 25, 80, 97, 98
  - tłoka 182
- Tłok sterowany podciśnieniem 102
- sterujący powietrza dodatkowego 177
- U**
- Układ dolotowy 114
- mieszanki dodatkowej 18, 29, 128
  - - obejściowej 29, 142
- Urządzenie podgrzewające powietrze dolotowe 114, 122
- sterowania temperaturą powietrza dolotowego 225
- W**
- Wałek przepustnicy 70
- przesłony rozruchowej 21
- Wiązka przewodów elektrycznych 200
- Wide-open-kick 106
- Wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej 108
- - mieszanki obejściowej 35
  - - paliwa dodatkowego 178
  - - położenia przepustnicy 57, 64
  - - powietrza dodatkowego 179
  - - - obejściowego 19, 70, 178
  - - skoku pompy przyspieszającej 152
  - - składu mieszanki biegu jałowego 56, 115

- Wykrapianie paliwa na ściankach 192
- Wymagana prędkość obrotowa 94
- Wymiar szczeliny przesłony rozruchowej 39, 47
- Wymuszone otwarcie przesłony rozruchowej 120, 142
- Wzbogacenie mieszanki przy przyspieszaniu 193
- Z**
- Zamarznięcie gaźnika 54
- Zasada regulacji PI 191
- Zawartość CO w spalinach 41
- Zawór iglicowy pływaka 21, 74, 126, 129
- odcinający mieszankę biegu jałowego 70
  - odpowietrzający 215
  - oszczędzacza 72, 102
  - podciśnienia 215
  - powietrza w gaźniku rozruchowym TN 167
  - paliwa pompy przyspieszającej 17
  - zwrotny 216
- Zestawy naprawcze 21
- uszczelkę 21
- Zderzak pełnego otwarcia przepustnicy 158
- Zmienne przekroje dysz i gardzieli 145